

BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN - BROWNELLS

BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT TUBE SLAVE PIN

Greatly simplifies assembly of the "Fire Control Assembly" on Benelli M4/Nova shotguns. Tapered nose lines up carrier and trigger plate. The Carrier Pivot Tube follows the slave pin through and into place.



Attributes

- Name: BROWNELLS BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT TUBE SLAVE PIN
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001234
- Mfr. No.:
- Make: Benelli
- Model: M4
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 050806108448

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PASADOR ESCLAVO DEL TUBO DE PIVOTE DE CARRIERS BENELLI M4/NOVA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PIN ESCLAVE DU TUBE DE PIVOT DE CARRIER BENELLI M4/NOVA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN](#)

Sicherheitshinweise für den BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN

Einleitung

Danke, dass du dich für den BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Montage der Feuerkontrollbaugruppe an Benelli M4/Nova Schrotflinten zu vereinfachen. Es ist wichtig, die in diesem Leitfaden bereitgestellten Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung verwendet wird.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen und verwandten Komponenten.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Handhabung von Feuerwaffen.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Schrotflinte entladen ist, bevor du Montage oder Wartungsarbeiten durchführst.
- Verwende den Slave Pin vorsichtig, um ein Einklemmen von Fingern oder Verletzungen während der Montage zu vermeiden.
- Verwende beim Einsetzen oder Entfernen des Carrier Pivot Tube keine übermäßige Kraft; dies kann die Komponenten beschädigen.
- Wenn du während der Montage auf Schwierigkeiten stößt, halte an und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher oder siehe in die Anweisungen des Herstellers nach.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Nähe befindet, während du mit der Schrotflinte arbeitest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten, einschließlich des BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN.

2. Montageprozess:

- Richte die konische Nase des Slave Pins mit dem Träger und der Abzugsplatte aus.
- Führe den Slave Pin vorsichtig in den vorgesehenen Bereich ein und achte auf die richtige Ausrichtung.
- Sobald der Slave Pin an seinem Platz ist, sollte der Carrier Pivot Tube nahtlos folgen.
- Überprüfe, ob die Komponenten sicher an ihrem Platz sind und korrekt funktionieren, bevor du die Schrotflinte wieder zusammenbaust.

3. Nach der Installation überprüfen:

- Führe nach der Montage eine Funktionsprüfung an der Schrotflinte durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt arbeiten.
- Bestätige, dass der Abzug reibungslos funktioniert und dass es keine Hindernisse im Mechanismus gibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird, ziehe in Betracht, es wo möglich zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll; erkundige dich nach spezialisierten Recyclinganlagen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktproblemen besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für Fragen oder Bedenken bezüglich dieses Produkts zu haben.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere Verwendung des BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN gewährleisten. Setze immer die Sicherheit und die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften an erste Stelle. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN

Introduction

Thank you for choosing the BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN. This product is designed to simplify the assembly of the Fire Control Assembly on Benelli M4/Nova shotguns. It is important to follow the safety instructions provided in this guide to ensure safe usage and to maintain compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms and related components.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and handling of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the shotgun is unloaded before performing any assembly or maintenance work.
- Use the slave pin carefully to avoid pinching fingers or causing injury during assembly.
- Do not use excessive force when inserting or removing the carrier pivot tube; this may cause damage to the components.
- If you experience difficulty during assembly, stop and consult a qualified gunsmith or refer to the manufacturer's instructions.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity when working with the shotgun.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the shotgun is completely unloaded.
- Gather all necessary tools and components, including the BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN.

2. Assembly Process:

- Align the tapered nose of the slave pin with the carrier and trigger plate.
- Gently insert the slave pin into the designated area, ensuring proper alignment.
- Once the slave pin is in place, the Carrier Pivot Tube should follow through seamlessly.
- Check that the components are securely in place and functioning correctly before reassembling the shotgun.

3. PostInstallation Check:

- After assembly, perform a function check on the shotgun to ensure that all components are working correctly.
- Confirm that the trigger operates smoothly and that there are no obstructions in the mechanism.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is no longer in use, consider recycling it where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste; check for specialized recycling facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance. It is important to have access to support for any questions or concerns regarding this product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe use of the BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN. Always prioritize safety and compliance with applicable laws and regulations. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PASADOR ESCLAVO DEL TUBO DE PIVOTE DE CARRIERS BENELLI M4/NOVA

Introducción

Gracias por elegir el PASADOR ESCLAVO DEL TUBO DE PIVOTE DE CARRIERS BENELLI M4/NOVA. Este producto está diseñado para simplificar el ensamblaje del Fire Control Assembly en las escopetas Benelli M4/Nova. Es importante seguir las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía para asegurar un uso seguro y mantener el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto como se describe en esta guía.
- Siempre usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego y componentes relacionados.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales respecto al uso y manejo de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que la escopeta esté descargada antes de realizar cualquier trabajo de ensamblaje o mantenimiento.
- Usa el pasador esclavo con cuidado para evitar pellizcarte los dedos o causar lesiones durante el ensamblaje.
- No uses fuerza excesiva al insertar o retirar el tubo de pivote del portador; esto puede causar daños a los componentes.
- Si experimentas dificultades durante el ensamblaje, detente y consulta a un armero calificado o revisa las instrucciones del fabricante.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que no haya nadie en las cercanías al trabajar con la escopeta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la escopeta esté completamente descargada.
- Reúne todas las herramientas y componentes necesarios, incluyendo el PASADOR ESCLAVO DEL TUBO DE PIVOTE DE CARRIERS BENELLI M4/NOVA.

2. Proceso de Ensamblaje:

- Alinea la punta cónica del pasador esclavo con el portador y la placa del gatillo.
- Inserta suavemente el pasador esclavo en el área designada, asegurando una alineación correcta.
- Una vez que el pasador esclavo esté en su lugar, el tubo de pivote del portador debería seguir sin problemas.
- Verifica que los componentes estén seguros y funcionando correctamente antes de volver a ensamblar la escopeta.

3. Revisión PostInstalación:

- Después del ensamblaje, realiza una verificación de funcionamiento en la escopeta para asegurarte de que todos los componentes estén trabajando correctamente.
- Confirma que el gatillo opere suavemente y que no haya obstrucciones en el mecanismo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el producto ya no está en uso, considera reciclarlo cuando sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular; verifica si hay instalaciones de reciclaje especializadas en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente para obtener asistencia. Es importante tener acceso a soporte para cualquier pregunta o inquietud relacionada con este producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro del PASADOR ESCLAVO DEL TUBO DE PIVOTE DE CARRIERS BENELLI M4/NOVA. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour le PIN ESCLAVE DU TUBE DE PIVOT DE CARRIER BENELLI M4/NOVA

Introduction

Merci d'avoir choisi le PIN ESCLAVE DU TUBE DE PIVOT DE CARRIER BENELLI M4/NOVA. Ce produit est conçu pour simplifier l'assemblage de l'Ensemble de Contrôle de Feu sur les fusils à pompe Benelli M4/Nova. Il est important de suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide afin d'assurer une utilisation sûre et de maintenir la conformité avec le Règlement Général de Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme décrit dans ce guide.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lorsque vous manipulez des armes à feu et des composants associés.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la manipulation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que le fusil est déchargé avant d'effectuer tout travail d'assemblage ou d'entretien.
- Utilisez le pin esclave avec précaution pour éviter de vous pincer les doigts ou de vous blesser pendant l'assemblage.
- Ne forcez pas lors de l'insertion ou du retrait du tube de pivot du support ; cela pourrait endommager les composants.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'assemblage, arrêtez-vous et consultez un armurier qualifié ou référez-vous aux instructions du fabricant.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve à proximité lorsque vous travaillez avec le fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemblez tous les outils et composants nécessaires, y compris le PIN ESCLAVE DU TUBE DE PIVOT DE CARRIER BENELLI M4/NOVA.

2. Processus d'Assemblage :

- Alignez le nez conique du pin esclave avec le support et la plaque de détente.
- Insérez doucement le pin esclave dans la zone désignée, en veillant à un bon alignement.
- Une fois le pin esclave en place, le tube de pivot du support doit suivre sans problème.
- Vérifiez que les composants sont bien en place et fonctionnent correctement avant de réassembler le fusil.

3. Vérification PostInstallation :

- Après l'assemblage, effectuez un contrôle de fonctionnement sur le fusil pour vous assurer que tous les composants fonctionnent correctement.
- Confirmez que la détente fonctionne en douceur et qu'il n'y a pas d'obstructions dans le mécanisme.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le produit n'est plus utilisé, envisagez de le recycler si possible.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires ; vérifiez les installations de recyclage spécialisées dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes liés au produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide. Il est important d'avoir accès à un support pour toute question ou préoccupation concernant ce produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez assurer une utilisation sûre du PIN ESCLAVE DU TUBE DE PIVOT DE CARRIER BENELLI M4/NOVA. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les lois et réglementations applicables. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN

Introduzione

Grazie per aver scelto il BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN. Questo prodotto è progettato per semplificare l'assemblaggio dell'Assemblaggio del Controllo del Fuoco sui fucili Benelli M4/Nova. È importante seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida per garantire un uso sicuro e mantenere la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi armi da fuoco e componenti correlati.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e il maneggiamento delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il fucile sia scarico prima di eseguire qualsiasi lavoro di assemblaggio o manutenzione.
- Utilizza il pin schiavo con attenzione per evitare di pizzicare le dita o causare infortuni durante l'assemblaggio.
- Non utilizzare forza eccessiva quando inserisci o rimuovi il tubo di pivot del portatore; ciò potrebbe causare danni ai componenti.
- Se riscontri difficoltà durante l'assemblaggio, fermati e consulta un armaiolo qualificato o fai riferimento alle istruzioni del produttore.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nelle vicinanze mentre lavori con il fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari, incluso il BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN.

2. Processo di Assemblaggio:

- Allinea il naso conico del pin schiavo con il portatore e la piastra del grilletto.
- Inserisci delicatamente il pin schiavo nell'area designata, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Una volta che il pin schiavo è in posizione, il tubo di pivot del portatore dovrebbe seguire senza intoppi.
- Controlla che i componenti siano saldamente in posizione e funzionino correttamente prima di rimontare il fucile.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'assemblaggio, esegui un controllo di funzionamento sul fucile per assicurarti che tutti i componenti funzionino correttamente.
- Conferma che il grilletto funzioni senza intoppi e che non ci siano ostruzioni nel meccanismo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se il prodotto non è più in uso, considera di riciclarlo dove possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari; verifica la presenza di strutture di riciclaggio specializzate nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi con il prodotto, fai riferimento al sito web del produttore o contatta il loro servizio clienti per assistenza. È importante avere accesso al supporto per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti questo prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro del BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN. Produkt ten został zaprojektowany w celu uproszczenia montażu "Zespołu Sterowania Ogniem" w strzelbach Benelli M4/Nova. Ważne jest, aby przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zachować zgodność z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu opisanego w tej instrukcji.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej i powiązanych komponentów.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania i obsługi broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że strzelba jest rozładowana przed przystąpieniem do montażu lub prac konserwacyjnych.
- Używaj pin pomocniczy ostrożnie, aby uniknąć przycięcia palców lub spowodowania obrażeń podczas montażu.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania rury obrotowej nosnika; może to spowodować uszkodzenie komponentów.
- Jeśli napotkasz trudności podczas montażu, zatrzymaj się i skonsultuj z wykwalifikowanym rusznikarzem lub zapoznaj się z instrukcjami producenta.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu podczas pracy ze strzelbą.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że strzelba jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty, w tym BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN.

2. Proces montażu:

- Wyrównaj stożkowy koniec pinu pomocniczego z nosnikiem i płytką spustową.
- Ostrożnie włóż pin pomocniczy w wyznaczone miejsce, upewniając się o prawidłowym wyrównaniu.
- Po umiejscowieniu pinu pomocniczego, rura obrotowa nosnika powinna wpasować się bezproblemowo.
- Sprawdź, czy komponenty są bezpiecznie umieszczone i działają poprawnie przed ponownym złożeniem strzelby.

3. Kontrola po montażu:

- Po montażu wykonaj kontrolę funkcji strzelby, aby upewnić się, że wszystkie komponenty działają poprawnie.
- Potwierdź, że spust działa płynnie i że nie ma żadnych przeszkód w mechanizmie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli produkt nie jest już używany, rozważ jego recykling tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych; sprawdź, czy w Twojej okolicy znajdują się specjalistyczne zakłady recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, zapoznaj się z witryną producenta lub skontaktuj się z ich działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tego produktu.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN:in. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Fire Control Assemblyn kokoamista Benelli M4/Novahaulikoissa. On tärkeää noudattaa tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja noudattaaksesi EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojia, käsitellessäsi tuliaseita ja niihin liittyviä komponentteja.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuliaseiden käytössä ja käsittelyssä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että haulikko on tyhjennetty ennen kokoonpano tai huoltotöitä.
- Käytä slave pin:iä varovasti, jotta et purista sormiasi tai aiheuta vahinkoa kokoamisen aikana.
- Älä käytä liiallista voimaa carrier pivot tuben asettamisessa tai poistamisessa; tämä voi vahingoittaa komponentteja.
- Jos kohtaat vaikeuksia kokoamisessa, pysähdy ja kysy neuvoa pätevältä asehuoltajalta tai viittaa valmistajan ohjeisiin.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähelläsi työskennellessäsi haulikon kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että haulikko on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit, mukaan lukien BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN.

2. Kokoamisprosessi:

- Kohdista slave pin:n kartioinen kärki kuljettimen ja liipaisimen levyn kanssa.
- Aseta varovasti slave pin määriteltyn kohtaan varmistaen oikea kohdistus.
- Kun slave pin on paikallaan, Carrier Pivot Tube seuraa sitä saumattomasti.
- Tarkista, että komponentit ovat tukevasti paikoillaan ja toimivat oikein ennen haulikon uudelleen kokoamista.

3. Asennuksen jälkeinen tarkastus:

- Kokoamisen jälkeen suorita toimintatarkastus haulikolle varmistaaksesi, että kaikki komponentit toimivat oikein.
- Varmista, että liipaisin toimii sujuvasti eikä mekanismeissa ole esteitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää käytetä, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä; tarkista erikoistuneet kierrätyslaitokset alueellasi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Kaikissa turvallisuus tai tuoteongelmia koskevissa kysymyksissä viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka liittyvät tähän tuotteeseen.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN:in turvallisen käytön. Aina tulee priorisoida turvallisuus ja noudattaa soveltuvia lakeja ja sääntöjä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN

Introduktion

Tack för att du valt BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN. Denna produkt är utformad för att förenkla monteringen av "Fire Control Assembly" på Benelli M4/Nova hagelgevär. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna i denna guide för att säkerställa säker användning och för att upprätthålla överensstämmelse med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen och relaterade komponenter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och hantering av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att hagelgeväret är oladdat innan du utför någon montering eller underhållsarbete.
- Använd slave pin med försiktighet för att undvika att klämma fingrar eller orsaka skador under montering.
- Använd inte överdriven kraft när du sätter in eller tar bort carrier pivot tube; detta kan orsaka skador på komponenterna.
- Om du upplever svårigheter under monteringen, sluta och rådfråga en kvalificerad gunsmith eller hänvisa till tillverkarens instruktioner.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten när du arbetar med hagelgeväret.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att hagelgeväret är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter, inklusive BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN.

2. Monteringsprocess:

- Justera den avsmalnande nosen på slave pin med fästet och avtryckarplattan.
- Sätt försiktigt in slave pin i det avsedda området, se till att det är korrekt justerat.
- När slave pin är på plats, ska Carrier Pivot Tube följa igenom sömlöst.
- Kontrollera att komponenterna är säkert på plats och fungerar korrekt innan du återmonterar hagelgeväret.

3. Kontroll efter installation:

- Efter montering, utför en funktionskontroll av hagelgeväret för att säkerställa att alla komponenter fungerar korrekt.
- Bekräfta att avtryckaren fungerar smidigt och att det inte finns några hinder i mekanismen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om produkten inte längre används, överväg att återvinna den där det är möjligt.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall; kontrollera efter specialiserade återvinningsanläggningar i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp. Det är viktigt att ha tillgång till support för frågor eller bekymmer angående denna produkt.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker användning av BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN. Prioritera alltid säkerhet och överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN. Tento produkt je navržen tak, aby zjednodušil montáž "Sestavy ovládání palby" na brokovnicích Benelli M4/Nova. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci, abyste zajistili bezpečné používání a dodržovali nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci s palnými zbraněmi a souvisejícími komponenty.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a manipulace s palnými zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy se ujistěte, že je brokovnice vybitá, než provedete jakoukoli montáž nebo údržbu.
- Používejte otrocký kolík opatrně, abyste se vyhnuli přiskřípnutí prstů nebo způsobení zranění během montáže.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při vkládání nebo vyjímání nosiče pivotové trubky; to může způsobit poškození komponentů.
- Pokud narazíte na potíže během montáže, přestaňte a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře nebo se obraťte na pokyny výrobce.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že nikdo není v blízkosti, když pracujete s brokovnicí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je brokovnice zcela vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty, včetně BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN.

2. Proces montáže:

- Zarovnejte špičatý nos otrockého kolíku s nosičem a spoušťovou deskou.
- Jemně vložte otrocký kolík do určené oblasti, ujistěte se o správném zarovnání.
- Jakmile je otrocký kolík na svém místě, měla by pivotová trubka nosiče následovat bez problémů.
- Zkontrolujte, že jsou komponenty bezpečně na svém místě a fungují správně, než znovu smontujete brokovnici.

3. Kontrola po instalaci:

- Po montáži proveďte funkční kontrolu brokovnice, abyste zajistili, že všechny komponenty fungují správně.
- Potvrďte, že spoušť pracuje hladce a že v mechanismu nejsou žádné překážky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obaly v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud produkt již není používán, zvažte jeho recyklaci, kde je to možné.
- Neličte produkt do běžného domácího odpadu; zjistěte, zda ve vaší oblasti existují specializované zařízení na recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s výrobkem se obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné používání BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování platných zákonů a předpisů. Děkujeme vám za pozornost k těmto důležitým pokynům.