

WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V - BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Clés](#) > [Clés de Serrage & Composants](#)

Le seul système de clé à action disponible dans le commerce qui entoure et soutient l'anneau du récepteur et le tenon de recul pour répartir les forces de couple potentiellement dommageables de manière égale. La base en acier solide a un relief usiné unique pour dégager le tenon de recul sur la plupart des carabines à verrou de type Mauser et, les têtes individuelles à visser sont usinées pour s'adapter parfaitement autour et contre l'anneau du récepteur ou le écrou de canon pour chacun des modèles d'armes à feu répertoriés. Ensemble, elles soutiennent le récepteur dans un anneau d'acier et augmentent considérablement la surface de prise pour éliminer totalement les voies de verrou tordues ou les récepteurs endommagés. C'est le système de clé à action le plus avancé, complet et de qualité professionnelle. Avec cela, vous pouvez prévenir les dommages coûteux au récepteur sur la plupart des actions de fusil populaires, y compris les modèles militaires, ainsi que les modèles pour certaines armes de poing. Le rayon sur la tête touche et soutient un angle complet de 180° de l'anneau avant du récepteur. Le tenon de recul s'insère dans le creux de la base. S'adapte aux actions avant/après '64.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080800070
- N° fabr.:
- Modèle: 70
- Type d'arme: Winchester
- Poids du colis: 3.561kg
- UPC: 050806020726

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Clé à Action WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNE](#)
[COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Clé à Action WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V BROWNELLS COMPLETE WINCHESTER 70 ACTION WRENCH

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de la clé à action WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V. Ce produit est conçu pour vous aider à manipuler en toute sécurité et efficacement les récepteurs de fusils. Afin d'assurer une utilisation en toute sécurité et de prévenir les accidents, veuillez suivre attentivement les instructions et recommandations ci-dessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état de la clé à action pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours l'outil dans un environnement bien éclairé et dégagé.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'outils et d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez jamais la clé à action sur le récepteur ou le tenon de recul. Appliquez une pression uniforme et contrôlée.
- Assurez-vous que l'anneau du récepteur et le tenon de recul sont propres et exempts de débris avant utilisation.
- Portez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux en cas de débris volants.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'outil, consultez un professionnel ou un manuel d'instruction.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer.
- Rassembliez tous les outils nécessaires et l'espace de travail.

2. Utilisation de la Clé à Action :

- Placez la clé à action sur l'anneau du récepteur, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée.
- Sélectionnez la tête à visser appropriée pour votre modèle d'arme à feu.
- Vissez la tête à visser pour qu'elle s'adapte parfaitement autour de l'anneau du récepteur ou contre l'écrou de canon.
- Appliquez une pression douce et contrôlée pour éviter d'endommager le récepteur ou le tenon de recul.

3. Retrait :

- Pour retirer la clé à action, dévissez lentement la tête à visser et retirez-la délicatement de l'anneau du récepteur.
- Nettoyez l'outil après utilisation pour prolonger sa durée de vie.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'outil dans des ordures ménagères ordinaires. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements.
- Si l'outil est endommagé ou usé, envisagez de le recycler ou de le donner à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre clé à action, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe. Assurez-vous de conserver le reçu d'achat et toute documentation pertinente pour faciliter votre demande.

En suivant ces instructions et recommandations, vous pouvez utiliser la clé à action WINCHESTER MODEL 70/WEATHERBY MARK V en toute sécurité et efficacité. N'oubliez pas de rester vigilant et de toujours prioriser la sécurité lors de l'utilisation d'outils et d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr