

Détente GHOST 4.5 RANGER - Détente RANGER 4.5

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Connecteur](#)

Les connecteurs de détente Ghost pour pistolets Glock® remplacent les connecteurs de détente d'origine pour offrir une pression de détente plus légère et plus fluide en une seule pièce facile à installer. Polie en usine pour un fonctionnement le plus fluide possible, tous les connecteurs Ghost sont garantis à 100 % pour votre satisfaction à vie. Le connecteur Ranger de 4,5 lbs de Ghost vous offre des pressions de détente légères et fluides dans un design plug-and-play, qui est également auto-nettoyant.



“GLOCK” est une marque déposée de Glock, Inc. et fait partie des nombreuses marques détenues par Glock, Inc. ou Glock Ges.m.b.H. Brownells est un revendeur indépendant de pièces et d'accessoires pour pistolets Glock, et n'est pas affilié ou approuvé par Glock, Inc. ou Glock Ges.m.b.H. L'utilisation de Glock sur cette page sert uniquement à promouvoir la vente de pièces ou de composants Glock. Comme indiqué dans les descriptions des produits, toutes les pièces et accessoires sur ce site ne sont pas des produits officiels Glock.

Caractéristiques

- Nom: [Détente RANGER 4.5](#)
- Fabricant: [GHOST](#)
- Référence: 100002008
- N° fabr.: GHO_2105F
- Modèle: Universal Handguns
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 107mm
- UPC: 110903210564

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la détente GHOST 4.5 RANGER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la détente GHOST 4.5 RANGER

Introduction

Merci d'avoir acheté la détente GHOST 4.5 RANGER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre connecteur de détente. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le connecteur de détente est compatible avec votre modèle de Glock®. La détente GHOST 4.5 RANGER est conçue pour les modèles Gen 14, à l'exception des modèles Glock 42 et 43.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution. Traitez chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Rangez votre arme à feu et votre connecteur de détente dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre connecteur de détente pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu et la sécurité.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement la détente GHOST 4.5 RANGER avec des pistolets Glock®. L'utiliser avec d'autres armes à feu peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de modifier le connecteur de détente.
- Ne tentez pas de modifier le connecteur de détente au-delà des spécifications du fabricant.
- Sachez qu'une pression de détente plus légère peut augmenter le risque de décharge accidentelle. Pratiquez toujours une manipulation sécuritaire et maintenez votre doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou un fonctionnement anormal après l'installation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre pistolet Glock® est déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires : un outil de poinçonnage et un petit marteau.

2. Étapes d'installation

- Retirez la glissière de votre pistolet Glock®.
- À l'aide de l'outil de poinçonnage, retirez soigneusement le connecteur de détente d'origine du boîtier de détente.
- Alignez la détente GHOST 4.5 RANGER avec le boîtier de détente.
- Tapotez doucement le connecteur en place en utilisant le marteau et l'outil de poinçonnage.
- Réassemblez la glissière de votre Glock® et assurez-vous que toutes les pièces fonctionnent correctement.

3. Vérification après installation

- Après l'installation, effectuez une vérification de fonctionnement pour vous assurer que la détente fonctionne en douceur.
- Testez la pression de la détente dans un environnement sûr pour vous familiariser avec la nouvelle sensation.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout ancien ou endommagé connecteur de détente conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le connecteur de détente avec les déchets ménagers ordinaires. Envisagez plutôt de contacter un revendeur d'armes à feu local ou un centre de recyclage qui traite les pièces d'armes à feu.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre détente GHOST 4.5 RANGER. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces instructions importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr