

LASER BORESIGHTER - SITE-LITE SL-150 ULTRA-MAG LASER BORESIGHTER

Outils > Outils Installation Visée & Lunettes de Tir > Collimateurs Laser

Te rapproche du point d'impact sans tirer un coup

Économise du temps de tir et des munitions ; ce système laser hautement précis te permet de régler ta lunette sur le point d'impact à 100 yards, avant d'aller au stand de tir. Rapide et facile à utiliser, il suffit de placer la cible laser spéciale à 25 pieds et de viser le laser dessus, puis d'ajuster la lunette jusqu'à ce que les réticules s'alignent avec la cible. Fonctionne aussi bien avec des lunettes à point rouge qu'avec des organes de visée en fer. Le laser est monté sur un cône en aluminium. Un joint torique et un puissant aimant maintiennent le cône centré dans le canon. Pas d'adaptateurs spéciaux à acheter et aucun métal ne touche les rayures. Un système d'adaptateurs et de joints toriques permet à une seule unité de s'adapter à toutes les armes à feu de .22 à .50 calibre, ainsi qu'aux fusils de chasse de 12 et 20 gauges. Comprend également l'adaptateur SRL-100 qui se glisse sur l'objectif du Boresighter pour le convertir en un niveau de réticule de lunette hautement précis en recentrant le laser en un faisceau horizontal pour un alignement précis des réticules. Modèle standard SL-100 pour une utilisation en intérieur, où tu as le contrôle sur l'éclairage ambiant. Le SL-150 Ultra-Mag dispose d'un laser rouge ultra-brillant de 635 mm pour une meilleure visibilité dans des conditions de lumière ambiante lumineuse. Le SL-500 Ultra-Mag utilise un laser vert super-brillant pour une visibilité maximale du point de visée en plein jour et dans une lumière ambiante très lumineuse.



Caractéristiques

- Nom: [SITE-LITE SL-150 ULTRA-MAG LASER BORESIGHTER](#)
- Fabricant: [SITE-LITE](#)
- Référence: 100002429
- N° fabr.: 24500
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 241mm
- UPC: 703952240004

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER

Introduction

Merci d'avoir choisi le LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre boresighter laser. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours le boresighter laser avec soin.
- Ne dirige pas le laser vers toi-même ou vers d'autres personnes.
- Garde le laser hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise le produit uniquement comme prévu et conformément aux instructions fournies.
- Assure-toi que le boresighter laser est utilisé dans un environnement sûr, sans distractions.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Si le produit est endommagé, cesse immédiatement son utilisation et cherche des pièces de remplacement ou un service.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité des Yeux** : Le faisceau laser peut causer des blessures aux yeux. Porte toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation de l'appareil.
- **Conscience Environnementale** : Sois conscient de ton environnement. Assure-toi qu'aucune surface réfléchissante n'est à proximité, car cela pourrait rediriger le faisceau laser.
- **Sécurité des Piles** : Utilise uniquement les piles spécifiées pour ton appareil. Ne mélange pas les piles anciennes et nouvelles ou différents types de piles.
- **Stockage** : Range le boresighter laser dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
- **Distraction** : Évite d'utiliser le boresighter laser dans des environnements bondés ou bruyants où des distractions peuvent survenir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'installer le boresighter laser.
- Sélectionne l'adaptateur approprié pour le calibre de ton arme à feu parmi les adaptateurs inclus.
- Fixe le boresighter laser de manière sécurisée dans le canon de l'arme à feu à l'aide de l'Oring et de l'aimant pour le maintenir en place.

2. Utilisation :

- Place la cible laser spéciale à 25 pieds de ta position de tir.
- Allume le boresighter laser et vise le laser sur la cible.
- Ajuste ta lunette jusqu'à ce que les réticules s'alignent avec le point laser sur la cible.
- Répète le processus d'ajustement si nécessaire pour garantir la précision.

3. Après Utilisation :

- Éteins le boresighter laser et retire-le de l'arme à feu.
- Range l'appareil et tous les accessoires dans le boîtier de rangement en plastique fourni.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du boresighter laser et de ses composants conformément à la réglementation locale sur les déchets électroniques.
- Retire les piles avant de te débarrasser et recycleles selon les programmes locaux de recyclage des piles.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER, contacte le fabricant ou ton distributeur local pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER. Merci de prêter attention à la sécurité et profite de ton produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr