

Magazine Catch Spring - GLOCK MAGAZINE CATCH SPRING

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Ressorts Verrou de chargeur](#)

Printemps de déverrouillage du chargeur - compatible avec tous les modèles sauf G21SF Ambi

Caractéristiques

- Nom: [GLOCK MAGAZINE CATCH SPRING](#)
- Fabricant: [GLOCK](#)
- Référence: 100002685
- N° fabr.:
- Modèle: Universal Handguns
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 89mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Printemps de Déverrouillage du Chargeur GLOCK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Printemps de Déverrouillage du Chargeur GLOCK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Printemps de Déverrouillage du Chargeur GLOCK. Ce produit est conçu pour assurer un fonctionnement sûr et efficace de votre arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle d'arme à feu avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du printemps pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez le produit uniquement dans le cadre de son usage prévu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez des pièces d'armes à feu.
- Ne chargez pas votre arme à feu tant que vous n'êtes pas prêt à l'utiliser.
- Ne laissez jamais une arme à feu chargée sans surveillance.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez le chargeur de l'arme à feu.
- Localisez le printemps de déverrouillage du chargeur dans le mécanisme.
- Remplacez l'ancien printemps par le nouveau en suivant les instructions du fabricant.
- Assurezvous que le printemps est correctement installé et fonctionnel.

3. Utilisation :

- Insérez le chargeur dans l'arme à feu jusqu'à ce qu'il soit complètement verrouillé.
- Vérifiez que le printemps fonctionne correctement en testant le déverrouillage du chargeur.
- Si le printemps ne fonctionne pas comme prévu, retirez le chargeur et vérifiez l'installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité approprié dans l'UE.

Veuillez garder ce guide à portée de main pour référence future et assurezvous de suivre toutes les instructions de sécurité pour une utilisation sûre et efficace de votre Printemps de Déverrouillage du Chargeur GLOCK.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr