

SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK® - SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK 17,19,26,34

PART# 3442 /BROWNELLS SKU 100002727: Factory replacement spring-loaded bearing for Glock® model 20, 21, 29, 30, and 36 chambered in 10mm, .45 Auto (not GAP) (use only with LCI Extractors) PART# 3439 /BROWNELLS SKU 100002726: Factory replacement spring-loaded bearing for Glock® model 22, 23, 27, 31, 32, 33, 35 chambered in 40S&W-357 Sig (use only with LCI Extractors). PART# 2714 /BROWNELLS SKU 100002724: Factory replacement spring-loaded bearing for Glock® model 17, 19, 26 and 34 pistols chambered in 9mm Luger caliber. (use only with LCI Extractors)



Attributes

- Name: SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK 17,19,26,34
- Manufacturer: GLOCK
- Product no.: 100002724
- Mfr. No.:
- Make: Glock
- Model: 17,19,26,34
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das SPRING LOADED BEARING LCI für GLOCK®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Roulement à Ressort LCI pour Glock®](#)
- [Suomi: SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitsanleitung für das SPRING LOADED BEARING LCI für GLOCK®

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das SPRING LOADED BEARING LCI für GLOCK® entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Leistung Ihrer GLOCK®Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und korrekt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Bestimmungen für den Besitz und Gebrauch von Schusswaffen in Ihrem Land einhalten.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen GLOCK®Modelle: 17, 19, 26 und 34.
- Halten Sie das Produkt und alle Schusswaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist. Beschädigte Teile sollten sofort ersetzt werden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das SPRING LOADED BEARING LCI nur in Verbindung mit LCI Extractors.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation des Produkts entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit Schusswaffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Vermeiden Sie es, die Waffe auf eine Person oder ein Tier zu richten, selbst wenn sie als entladen betrachtet wird.
- Halten Sie die Finger immer von dem Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem Sie arbeiten, um Ablenkungen zu vermeiden.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Bearing LCI, falls vorhanden.
- Setzen Sie das SPRING LOADED BEARING LCI vorsichtig in die dafür vorgesehene Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass es sicher und fest sitzt.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das Produkt ordnungsgemäß installiert ist.
- Testen Sie die Funktionalität des LCI, bevor Sie die Waffe in einer sicheren Umgebung verwenden.
- Verwenden Sie die Waffe nur, wenn Sie vollständig mit ihrer Bedienung vertraut sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des SPRING LOADED BEARING LCI für GLOCK® wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen oberste Priorität hat. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher sind.

Safety Instruction Guide for SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK

Introduction

Thank you for choosing the SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK. This product is designed for specific Glock models to enhance performance and safety. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe usage and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your Glock model before use.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the SPRING LOADED BEARING LCI with compatible Glock models:
 - **PART# 3442:** Glock models 20, 21, 29, 30, and 36 (10mm, .45 Auto)
 - **PART# 3439:** Glock models 22, 23, 27, 31, 32, 33, 35 (40S&W357 Sig)
 - **PART# 2714:** Glock models 17, 19, 26, 34 (9mm Luger)
- Use only with LCI extractors to ensure proper functionality.
- Do not modify or attempt to repair the product yourself.
- Always follow the manufacturer's guidelines for installation and usage.
- If you experience any malfunctions, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Follow the specific instructions for your Glock model to remove the old bearing.
- Carefully install the new springloaded bearing, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's guidelines.

2. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure proper operation.
- Regularly clean and maintain the bearing as part of your firearm maintenance routine.
- Monitor the bearing for any signs of wear or malfunction during regular use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- For specific disposal options, consult local waste management authorities.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional information regarding the SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK, please refer to your local authorized dealer or the manufacturer's website for guidance.

By adhering to these safety instructions, you can help ensure safe and effective use of the SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK. Always prioritize safety and compliance with regulations. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité du Produit pour le Roulement à Ressort LCI pour Glock®

Introduction

Merci d'avoir choisi le Roulement à Ressort LCI pour Glock®. Ce produit est conçu pour améliorer le fonctionnement de votre arme à feu. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Ne modifiez jamais le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le Roulement à Ressort LCI avec les modèles de Glock spécifiés : 17, 19, 26, 34, 20, 21, 29, 30, 36, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 35.
- Ne l'utilisez qu'avec des extracteurs LCI compatibles.
- Ne rechargez pas votre arme à feu tant que vous n'êtes pas sûr que le produit est correctement installé.
- Éloignez-vous des zones peu sûres lors de l'utilisation de l'arme équipée de ce produit.
- En cas de bruit anormal ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et faites inspecter le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. Retirez l'ancien roulement, si applicable.
3. Insérez le nouveau Roulement à Ressort LCI en suivant les instructions spécifiques du fabricant pour votre modèle.
4. Vérifiez que le roulement est bien en place et qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit est en bon état.
- Suivez toutes les instructions de sécurité lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne laissez jamais votre arme chargée sans surveillance.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'arme à feu.
- Si le produit est endommagé ou usé, apportez-le à un centre de recyclage ou à un professionnel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre Roulement à Ressort LCI pour Glock®.

SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK®

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK® tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock®mallisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että käytät vain LCI Extractoreita, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän tuotteen kanssa.
- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja, kun käsittelet tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Älä koskaan suuntaa tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha laakeri, jos sellainen on.
- Asenna uusi SPRING LOADED BEARING LCI tuote huolellisesti paikoilleen.
- Varmista, että laakeri on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Tarkista tuotteen toiminta ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyjen Glock®mallien kanssa (17, 19, 26, 34).
- Seuraa valmistajan ohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Huomioitavaa

- Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille. Älä salli lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Kiitos, että valitsit SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK® tuotteen. Toivomme, että tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.