

# **1911 EXTENDED MAGAZINE RELEASE - 10-8 PERFORMANCE MAGAZINE RELEASE, BLACK**

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrou de chargeur](#)

## **Libération Rapide et Positive Sans Volume Supplémentaire**

Remplacement facile pour le crochet de chargeur d'origine, avec une surface de bouton convexe unique pour garantir un contact positif avec le doigt lors des changements de chargeur rapides sous pression. Des stries nettes de 30 lpi facilitent encore l'engagement sans accroc ; .045" plus long que la pièce d'origine pour un levier supplémentaire sans créer une saillie indésirable qui pourrait s'accrocher aux vêtements, à l'étui ou à d'autres équipements. Poli et sablé pour une finition mate uniforme avec des bords arrondis "débarbés". L'intérieur du crochet est creusé pour permettre une chute libre instantanée du chargeur lorsque vous appuyez sur le bouton. Disponible en acier au carbone avec finition phosphate de manganèse noire.



## **Caractéristiques**

- Nom: [10-8 PERFORMANCE MAGAZINE RELEASE, BLACK](#)
- Fabricant: [10-8 PERFORMANCE](#)
- Référence: 100003706
- N° fabr.: MAGCATCHC
- Finition: Noir Manganese Phosphate
- Main: Droit
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Crochet de Chargeur Étendu 1911](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Crochet de Chargeur Étendu 1911

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Crochet de Chargeur Étendu 1911 de 108 Performance. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant un mécanisme de libération de chargeur fiable et efficace. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

## Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous d'être dans un environnement sûr lorsque vous manipulez votre arme à feu.
- Gardez vos doigts éloignés de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez votre arme à feu et vos munitions de manière sécurisée pour éviter tout accès non autorisé, en particulier des enfants.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses accessoires pour détecter l'usure et les dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le crochet de chargeur est correctement installé avant utilisation.
- Ne modifiez pas le crochet de chargeur ou tout autre composant de votre arme à feu.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir un fond sûr lors du tir.
- Utilisez uniquement des chargeurs compatibles avec le crochet de chargeur pour éviter les pannes.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le crochet de chargeur, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un armurier qualifié.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### Installation

1. **Sécurité d'abord** : Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirez le Crochet de Chargeur d'Origine** :
  - Utilisez un outil approprié pour retirer le crochet de chargeur existant de votre arme à feu.
  - Faites attention de ne pas endommager les composants environnants.
3. **Installez le Crochet de Chargeur Étendu 1911** :
  - Alignez le nouveau crochet de chargeur avec l'ouverture de la prise de chargeur.
  - Appuyez doucement en place jusqu'à ce qu'il soit correctement fixé.
4. **Testez la Fonctionnalité** :
  - Assurezvous que le crochet de chargeur fonctionne correctement en appuyant sur le bouton et en confirmant que le chargeur se libère correctement.
  - S'il ne fonctionne pas comme prévu, retirezle et réinstallezle.

### Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez fermement sur la surface convexe du bouton du crochet de chargeur avec votre doigt.
- Assurezvous de maintenir une prise correcte sur l'arme à feu lors des changements de chargeur.
- Entraînezvous à changer de chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec le fonctionnement du crochet de chargeur étendu.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.
- Assurez-vous que tous les composants sont stockés en toute sécurité jusqu'à leur mise au rebut pour éviter les accidents.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question liée à la sécurité ou aux problèmes de produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter un expert en armes à feu qualifié.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à une utilisation responsable. Profitez de votre expérience de tir améliorée avec le Crochet de Chargeur Étendu 1911 !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)