

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 223 REMINGTON/5.56MM NATO BORESIGHTER

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Collimateurs Laser](#)

Laser monté dans la chambre vous aide à viser votre fusil ou pistolet sans tirer un coup

Système de boresighting autonome et facile à utiliser qui s'insère dans la chambre de votre fusil ou pistolet et projette un puissant faisceau laser rouge aligné avec l'axe du canon pour viser le point de visée sans tirer un coup. Fonctionne avec des lunettes de tir, des viseurs holographiques et des "sights" en fer. Boîtier en laiton usiné durable qui ressemble à une douille mais contient en fait tout le système laser et les piles. Insérez les piles et vissez le capuchon sur le boîtier pour allumer le laser ; retirez les piles pour éteindre. Insérez l'ensemble dans la chambre, fermez doucement l'action, et vissez une cible à 20-30 yards. Ajustez la dérive et l'élévation de la lunette ou des sights pour que le point de visée soit centré sur le point, compensant le décalage de visée pour éviter que l'arme ne tire trop haut. Allez au stand de tir pour des tirs d'essai et des ajustements finaux de la visée. Rangez le boresighter dans l'étui de transport en nylon inclus qui se glisse facilement dans une poche, une trousse à outils, ou un sac de tir. Disponible dans une variété de calibres, listés ci-dessous.



Caractéristiques

- Nom: [SIGHTMARK 223 REMINGTON/5.56MM NATO BORESIGHTER](#)
- Fabricant: [SIGHTMARK](#)
- Référence: 100004011
- N° fabr.: SM39001
- Cartouche: 223 Remington
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 130mm
- Longueur d'expédition: 218mm
- UPC: 810119010001

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 223 REMINGTON/5.56MM NATO](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 223 REMINGTON/5.56MM NATO

Introduction

Merci d'avoir acheté le LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 223 REMINGTON/5.56MM NATO. Ce produit est conçu pour vous aider à viser votre fusil ou pistolet sans avoir besoin de munitions réelles. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours le boresighter comme s'il s'agissait d'une arme à feu chargée.
- Gardez le boresighter hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez le boresighter uniquement comme prévu, en suivant les instructions fournies.
- Ne dirigez pas le laser vers les yeux ou des surfaces réfléchissantes pour éviter les blessures oculaires.
- Inspectez le boresighter pour détecter des dommages avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Rangez le boresighter dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'insérer le boresighter.
- Visez toujours l'arme à feu dans une direction sûre lors de l'utilisation du boresighter.
- Ne pas utiliser le boresighter dans des conditions où le laser peut être difficile à voir.
- Évitez d'utiliser le boresighter dans des conditions humides ou mouillées pour éviter d'endommager le produit.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'aucune personne n'est dans la ligne du faisceau laser.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de dispositifs laser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les composants nécessaires : le boresighter et les piles bouton AG5 incluses.

2. Insertion des Piles

- Ouvrez le capuchon du boîtier du boresighter.
- Insérez les piles bouton AG5 comme indiqué à l'intérieur du boîtier.
- Vissez fermement le capuchon sur le boîtier pour activer le laser.

3. Insertion du Boresighter

- Insérez délicatement le boresighter dans la chambre de l'arme à feu.
- Fermez l'action de l'arme à feu avec précaution pour éviter d'endommager le boresighter.

4. Visée

- Visez l'arme à feu vers une cible située à 2030 yards.
- Observez le point laser sur la cible.

5. Ajustement des Vises

- Ajustez la dérive et l'élévation de votre lunette ou de vos sights jusqu'à ce que le point de visée soit centré sur le point laser.
- Apportez les compensations nécessaires pour tout décalage de visée afin d'assurer la précision.

6. Test

- Une fois les ajustements terminés, rendezvous au stand de tir pour des tirs d'essai.
- Apportez les ajustements finaux nécessaires en fonction des tirs d'essai.

7. Extinction du Boresighter

- Retirez les piles du boresighter après utilisation pour l'éteindre et éviter de vider les piles.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du boresighter et des piles conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les piles dans les déchets ménagers ; suivez les procédures de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 223 REMINGTON/5.56MM NATO, veuillez vous référer à votre détaillant ou au fabricant pour obtenir de l'aide.

Remarque Importante : Ce guide de sécurité est destiné à garantir l'utilisation sûre du LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 223 REMINGTON/5.56MM NATO. Veuillez respecter toutes les directives et instructions fournies.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr