

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER

Outils > Outils Installation Visée & Lunettes de Tir > Collimateurs Laser

Laser monté dans la chambre vous aide à viser votre fusil ou pistolet sans tirer un coup

Système de boresighting autonome et facile à utiliser qui s'insère dans la chambre de votre fusil ou pistolet et projette un puissant faisceau laser rouge aligné avec l'axe du canon pour viser le point de visée sans tirer un coup. Fonctionne avec des lunettes de tir, des viseurs holographiques et des "sights" en fer. Boîtier en laiton usiné durable qui ressemble à une douille mais contient en fait tout le système laser et les piles. Insérez les piles et vissez le capuchon sur le boîtier pour allumer le laser ; retirez les piles pour éteindre. Insérez l'ensemble dans la chambre, fermez doucement l'action, et visez une cible à 20-30 yards. Ajustez la dérive et l'élévation de la lunette ou des sights pour que le point de visée soit centré sur le point, compensant le décalage de visée pour éviter que l'arme ne tire trop haut. Allez au stand de tir pour des tirs d'essai et des ajustements finaux de la visée. Rangez le boresighter dans l'étui de transport en nylon inclus qui se glisse facilement dans une poche, une trousse à outils, ou un sac de tir. Disponible dans une variété de calibres, listés ci-dessous.



Caractéristiques

- Nom: **SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER**
- Fabricant: **SIGHTMARK**
- Référence: 100004017
- N° fabr.: SM39016
- Cartouche: 40 S&W
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 130mm
- Longueur d'expédition: 216mm
- UPC: 810119011220

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER

Introduction

Merci d'avoir choisi le LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir un fonctionnement et un entretien sûrs de votre boresighter. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément à ces instructions.
- Traitez toujours les armes à feu avec respect et suivez les procédures de sécurité standard.
- Gardez le boresighter hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement le boresighter pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Rangez le boresighter dans un endroit sûr et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Disposez des piles et du boresighter de manière responsable, en suivant les réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Ne dirigez pas le faisceau laser vers les yeux de quiconque ou vers des surfaces réfléchissantes.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'insérer le boresighter.
- Visez toujours l'arme à feu dans une direction sûre lorsque vous utilisez le boresighter.
- Ne pas utiliser le boresighter lorsque l'arme à feu est en mouvement ou si l'action n'est pas fermée en toute sécurité.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'aucune personne ne se trouve dans la ligne de visée lors de l'utilisation du boresighter.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée. Vérifiez la chambre et le chargeur.
- Rassemblez les éléments nécessaires : LASER BORESIGHTER, piles et une cible.

2. Installation des Piles

- Ouvrez le capuchon du boîtier du boresighter.
- Insérez les (2) piles bouton AG5 dans le boîtier, en respectant la polarité correcte.
- Vissez le capuchon de nouveau sur le boîtier pour allumer le laser.

3. Insertion du Boresighter

- Insérez l'ensemble du boresighter dans la chambre de l'arme à feu.
- Fermez doucement l'action de l'arme à feu sans forcer.

4. Visée sur la Cible

- Visez l'arme à feu vers une cible située à 2030 yards.
- Observez le point rouge projeté par le laser sur la cible.

5. Ajustement des Sights

- Ajustez les réglages de dérive et d'élévation de votre lunette ou de vos sights afin que le point de visée soit aligné avec le point laser.
- Cet ajustement compense tout décalage de visée pour garantir une précision de tir.

6. Vérifications Finales

- Après les ajustements, retirez le boresighter de la chambre.
- Rangez le boresighter dans l'étui de transport en nylon inclus.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les piles usagées conformément aux réglementations locales sur l'élimination des piles.
- Si le boresighter ne fonctionne plus ou n'est plus nécessaire, suivez les directives locales pour l'élimination des déchets électroniques.
- Ne jetez pas le boresighter avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou aux ressources de support client.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre LASER BORESIGHTER. Merci de votre attention à la sécurité et à l'utilisation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr