

RUGER 10/22™ ADJUSTABLE FRONT SIGHT STANDARD BARREL - NODAK SPUD LLC .538" ADJ FRONT SIGHT FOR RUGER 10/22 STD BARREL ALUM BLK

Nodak spud front sight Allow 10/22® to have similar sight picture to military type rifles such as the AR-15/M16 Works with standard 10/22® barrels Uses SKS post secured w/ two 10-32 nylon tipped set screws Has wide range of elevation adjustment Works with a variety of receiver mounted 10/22® sights Requires a SKS/AK style sight adjustment tool for elevation adjustment Use with Ruger® 10/22® Rear Sight w/Rail

RUGER 10/22 FRONT SIGHT



Attributes

- Name: NODAK SPUD LLC .538" ADJ FRONT SIGHT FOR RUGER 10/22 STD BARREL ALUM BLK
- Manufacturer: NODAK SPUD LLC
- Product no.: 100007029
- Mfr. No.: NDS-40
- Color: Black
- Height: .538
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 10/22
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.018kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER 10/22™ Einstellbares Vordervisier Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: RUGER 10/22™ Adjustable Front Sight Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Visor Frontal Ajustable RUGER 10/22™](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Guidon Avant Réglable RUGER 10/22™](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa RUGER 10/22™ Adjustable Front Sight](#)
- [Suomi: RUGER 10/22™ Säädettävä Etutähtäin Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RUGER 10/22™ Justerbart Framsikte Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RUGER 10/22™ Nastavitelné Přední Hledí Bezpečnostní Pokyny](#)

RUGER 10/22™ Einstellbares Vordervisier

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für das RUGER 10/22™ Einstellbare Vordervisier von NODAK SPUD LLC entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es ein militärisches Sichtbild für dein Ruger 10/22 Gewehr bietet. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen und Zubehör immer mit Sorgfalt und Verantwortung.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Vordervisier installierst oder einstellst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen geeigneten Augenschutz.
- Überprüfe regelmäßig das Vordervisier auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Modifikationen und Nutzung von Feuerwaffen.
- Wenn du Probleme mit dem Produkt hast, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das einstellbare Vordervisier sicher am Lauf befestigt ist, bevor du es benutzt.
- Verwende nur das angegebene SKS/AKStil Visierverstellwerkzeug für Höhenanpassungen.
- Versuche nicht, das Vordervisier auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du das Vordervisier einstellst oder benutzt.
- Stelle sicher, dass das Hintervisier mit dem einstellbaren Vordervisier kompatibel ist, um optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: SKS/AKStil Visierverstellwerkzeug, 1032 NylonSpitze Schrauben.

2. Befestige das Vordervisier

- Richte das Vordervisier mit dem Standardlauf des Ruger 10/22 aus.
- Sichere das Vordervisier mit den zwei 1032 NylonSpitze Schrauben.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig fest, um Stabilität zu gewährleisten.

3. Höhenanpassung

- Verwende das SKS/AKStil Visierverstellwerkzeug, um die Höhe des Vordervisiers einzustellen.
- Nimm kleine Anpassungen vor und überprüfe häufig das Sichtbild.

4. Abschlusskontrolle

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Schrauben festgezogen sind und das Visier stabil ist.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Ausrichtung und Funktionalität sicherzustellen.

Nutzungshinweise

- Achte darauf, dass dein Auge mit dem Vorder und Hintervisier ausgerichtet ist, um optimale Genauigkeit zu erreichen.
- Stelle das Vordervisier nach Bedarf basierend auf den Schießbedingungen ein.
- Befolge immer sichere Schießpraktiken, während du die Feuerwaffe benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen für Metall und Aluminiumkomponenten in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RUGER 10/22™ Einstellbaren Vordervisiers wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder die Website des Herstellers für Unterstützung. Es ist wichtig, einen Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen zu haben.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem RUGER 10/22™ Einstellbaren Vordervisier gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Zubehör. Danke, dass du unser Produkt gewählt hast, und viel Spaß beim Schießen!

RUGER 10/22™ Adjustable Front Sight Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22™ Adjustable Front Sight from NODAK SPUD LLC. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a militarytype sight picture for your Ruger 10/22 rifle. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and responsibility.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the front sight.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate eye protection when using firearms.
- Regularly inspect the front sight for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the adjustable front sight is securely attached to the barrel before use.
- Use only the specified SKS/AK style sight adjustment tool for elevation adjustments.
- Do not attempt to modify or alter the front sight in any way.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Always point the firearm in a safe direction when adjusting or using the front sight.
- Ensure that the rear sight is compatible with the adjustable front sight for optimal performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools: SKS/AK style sight adjustment tool, 1032 nylon tipped set screws.

2. Attach the Front Sight

- Align the front sight with the standard barrel of the Ruger 10/22.
- Secure the front sight using the two 1032 nylon tipped set screws.
- Tighten the screws evenly to ensure stability.

3. Adjust the Elevation

- Use the SKS/AK style sight adjustment tool to adjust the elevation of the front sight.
- Make small adjustments and check the sight picture frequently.

4. Final Check

- After installation, doublecheck that all screws are tightened and the sight is stable.
- Test the firearm in a safe environment to ensure proper alignment and functionality.

Usage Instructions

- When aiming, ensure your eye is aligned with the front and rear sights for optimal accuracy.
- Adjust the front sight as necessary based on shooting conditions.
- Always follow safe shooting practices while using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for metal and aluminum components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER 10/22™ Adjustable Front Sight, please refer to your local dealer or manufacturer's website for assistance. It is important to have a contact point for safety inquiries.

Conclusion

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER 10/22™ Adjustable Front Sight. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and their accessories. Thank you for choosing our product, and happy shooting!

Instrucciones de Seguridad para el Visor Frontal Ajustable RUGER 10/22™

Introducción

Gracias por elegir el Visor Frontal Ajustable RUGER 10/22™ de NODAK SPUD LLC. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una imagen de mira similar a la de los rifles de tipo militar para tu rifle Ruger 10/22. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y responsabilidad.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el visor frontal.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Usa protección ocular adecuada al utilizar armas de fuego.
- Inspecciona regularmente el visor frontal en busca de signos de desgaste o daño.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y uso de armas de fuego.
- Si experimentas algún problema con el producto, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el visor frontal ajustable esté firmemente sujeto al cañón antes de usarlo.
- Utiliza únicamente la herramienta de ajuste de miras estilo SKS/AK especificada para los ajustes de elevación.
- No intentes modificar o alterar el visor frontal de ninguna manera.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que sea un ambiente de tiro seguro.
- Siempre apunta el arma en una dirección segura al ajustar o usar el visor frontal.
- Asegúrate de que la mira trasera sea compatible con el visor frontal ajustable para un rendimiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: herramienta de ajuste de miras estilo SKS/AK, tornillos de ajuste de nylon 1032.

2. Adjuntar el Visor Frontal

- Alinea el visor frontal con el cañón estándar del Ruger 10/22.
- Asegura el visor frontal utilizando los dos tornillos de ajuste de nylon 1032.
- Aprieta los tornillos de manera uniforme para garantizar la estabilidad.

3. Ajustar la Elevación

- Usa la herramienta de ajuste de miras estilo SKS/AK para ajustar la elevación del visor frontal.
- Realiza ajustes pequeños y verifica la imagen de la mira con frecuencia.

4. Verificación Final

- Después de la instalación, verifica que todos los tornillos estén apretados y que el visor esté estable.
- Prueba el arma en un ambiente seguro para asegurarte de que la alineación y la funcionalidad sean correctas.

Instrucciones de Uso

- Al apuntar, asegúrate de que tu ojo esté alineado con los visores frontal y trasero para una precisión óptima.
- Ajusta el visor frontal según sea necesario según las condiciones de tiro.
- Siempre sigue prácticas de tiro seguras mientras uses el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para los componentes de metal y aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Visor Frontal Ajustable RUGER 10/22™, consulta a tu distribuidor local o al sitio web del fabricante para obtener asistencia. Es importante tener un punto de contacto para consultas de seguridad.

Conclusión

Al adherirte a estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Visor Frontal Ajustable RUGER 10/22™. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar armas de fuego y sus accesorios. Gracias por elegir nuestro producto, ¡y que disfrutes de tu tiro!

Instructions de Sécurité pour le Guidon Avant Réglable RUGER 10/22™

Introduction

Merci d'avoir choisi le Guidon Avant Réglable RUGER 10/22™ de NODAK SPUD LLC. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant une image de visée similaire à celle des fusils de type militaire pour votre carabine Ruger 10/22. Pour garantir votre sécurité et une utilisation appropriée de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et responsabilité.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le guidon avant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez des protections oculaires appropriées lors de l'utilisation des armes à feu.
- Inspectez régulièrement le guidon avant pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le guidon avant réglable est solidement fixé au canon avant utilisation.
- Utilisez uniquement l'outil de réglage de visée de style SKS/AK spécifié pour les ajustements en élévation.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le guidon avant de quelque manière que ce soit.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un environnement de tir sûr.
- Orientez toujours l'arme à feu dans une direction sûre lorsque vous ajustez ou utilisez le guidon avant.
- Assurez-vous que la visée arrière est compatible avec le guidon avant réglable pour des performances optimales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires : outil de réglage de style SKS/AK, vis à tête nylon 1032.

2. Fixer le Guidon Avant

- Alignez le guidon avant avec le canon standard de la Ruger 10/22.
- Fixez le guidon avant à l'aide des deux vis à tête nylon 1032.
- Serrez les vis uniformément pour garantir la stabilité.

3. Ajuster l'Élévation

- Utilisez l'outil de réglage de style SKS/AK pour ajuster l'élévation du guidon avant.
- Effectuez de petits ajustements et vérifiez fréquemment l'image de visée.

4. Vérification Finale

- Après l'installation, vérifiez que toutes les vis sont serrées et que le guidon est stable.
- Testez l'arme dans un environnement sûr pour assurer un bon alignement et une fonctionnalité correcte.

Instructions d'Utilisation

- Lorsque vous visez, assurez-vous que votre œil est aligné avec les guidons avant et arrière pour une précision optimale.
- Ajustez le guidon avant si nécessaire en fonction des conditions de tir.
- Suivez toujours des pratiques de tir sûres lors de l'utilisation de l'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants en métal et en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Guidon Avant Réglable RUGER 10/22™, veuillez vous référer à votre revendeur local ou au site web du fabricant pour obtenir de l'aide. Il est important d'avoir un point de contact pour les questions de sécurité.

Conclusion

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Guidon Avant Réglable RUGER 10/22™. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu et de leurs accessoires. Merci d'avoir choisi notre produit, et bon tir !

Instrukcje bezpieczeństwa RUGER 10/22™ Adjustable Front Sight

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER 10/22™ Adjustable Front Sight od NODAK SPUD LLC. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie strzeleckie, oferując celownik przypominający wojskowy dla karabinu Ruger 10/22. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami z ostrożnością i odpowiedzialnością.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją celownika przedniego.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Noś odpowiednie okulary ochronne podczas korzystania z broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj celownik przedni pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z produktem, natychmiast zaprzestań jego używania i poszukaj pomocy.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że regulowany celownik przedni jest mocno przymocowany do lufy przed użyciem.
- Używaj wyłącznie określonego narzędzia do regulacji celownika w stylu SKS/AK do regulacji wysokości.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać celownika przedniego w jakikolwiek sposób.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzeleckie.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas regulacji lub używania celownika przedniego.
- Upewnij się, że tylny celownik jest kompatybilny z regulowanym celownikiem przednim dla optymalnej wydajności.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Kroki instalacji

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: narzędzie do regulacji celownika w stylu SKS/AK, śruby 1032 z nylonowymi końcówkami.

2. Montaż celownika przedniego

- Wyrównaj celownik przedni z lufą standardową Ruger 10/22.
- Zabezpiecz celownik przedni za pomocą dwóch śrub 1032 z nylonowymi końcówkami.
- Równomiernie dokręć śruby, aby zapewnić stabilność.

3. Regulacja wysokości

- Użyj narzędzia do regulacji celownika w stylu SKS/AK, aby dostosować wysokość celownika przedniego.
- Dokonuj małych regulacji i często sprawdzaj obraz celowniczy.

4. Ostateczna kontrola

- Po instalacji ponownie sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone i celownik jest stabilny.
- Przetestuj broń w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że jest prawidłowo wyrównana i działa.

Instrukcje użytkowania

- Podczas celowania upewnij się, że Twoje oko jest wyrównane z celownikami przednim i tylnym dla optymalnej dokładności.
- Dostosuj celownik przedni w razie potrzeby w zależności od warunków strzelania.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego strzelania podczas korzystania z broni palnej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla metalowych i aluminiowych komponentów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RUGER 10/22™ Adjustable Front Sight, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania pomocy. Ważne jest, aby mieć punkt kontaktowy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z RUGER 10/22™ Adjustable Front Sight. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej i jej akcesoriów. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

RUGER 10/22™ Säädetty Etutähtäin Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER 10/22™ Säädettyä Etutähtäimen NODAK SPUD LLC:ltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla sotilastyypin tähtäyskuvan Ruger 10/22 kiväärillesi. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tämän tuotteen oikean käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina tuliaseita ja tarvikkeita huolellisesti ja vastuullisesti.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen etutähtäimen asennusta tai säätämistä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaista silmäsuojaa ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti etutähtäin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseiden muutoksia ja käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa, lopeta sen käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että säädetty etutähtäin on tukevasti kiinnitetty piippuun ennen käyttöä.
- Käytä vain määritettyä SKS/AKtyylistä tähtäyssäätötyökalua korkeuden säätämiseen.
- Älä yritä muokata tai muuttaa etutähtäintä millään tavalla.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Suuntaa aina tuliase turvalliseen suuntaan säätäessäsi tai käyttäessäsi etutähtäintä.
- Varmista, että takatähtäin on yhteensopiva säädettyä etutähtäimen kanssa optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. Valmistelu

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: SKS/AKtyylinen tähtäyssäätötyökalu, 1032 nailonpäällä varustetut asetussarjat.

2. Kiinnitä Etutähtäin

- Kohdista etutähtäin Ruger 10/22:n standardiputken kanssa.
- Kiinnitä etutähtäin kahdella 1032 nailonpäällä varustetulla asetussarjalla.
- Kiristä ruuvit tasaisesti vakauden varmistamiseksi.

3. Säädä Korkeus

- Käytä SKS/AKtyylistä tähtäyssäätötyökalua etutähtäimen korkeuden säätämiseen.
- Tee pieniä säätöjä ja tarkista tähtäyskuva usein.

4. Viimeinen Tarkistus

- Asennuksen jälkeen tarkista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni ja tähtäin on vakaa.
- Testaa tuliase turallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean kohdistuksen ja toimivuuden.

Käyttöohjeet

- Kun tähtäät, varmista, että silmäsi ovat kohdistettu etu ja takatähtäimen kanssa optimaalisen tarkkuuden saavuttamiseksi.
- Säädä etutähtäintä tarvittaessa ampumakäyttöolosuhteiden mukaan.
- Noudata aina turvallisista ampumakäytäntöistä käytettäessä tuliaseita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse kierrätysvaihtoehtoja metallin ja alumiinikomponenttien osalta.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER 10/22™ Säädetävästä Etutähtäimestä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan verkkosivustoon saadaksesi apua. On tärkeää, että käytössä on yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja nautittavan kokemuksen RUGER 10/22™ Säädetävän Etutähtäimen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullisuus käsitellessäsi tuliaseita ja niiden tarvikkeita. Kiitos, että valitsit tuotteemme, ja onnellista ampumista!

RUGER 10/22™ Justerbart Framsikte

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22™ Justerbart Framsikte från NODAK SPUD LLC. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en militärtyp siktbild för din Ruger 10/22rifle. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med omsorg och ansvar.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar framsiktet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämpligt ögonskydd när du använder skjutvapen.
- Inspektera regelbundet framsiktet för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och regler gällande modifieringar och användning av skjutvapen.
- Om du upplever några problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att det justerbara framsiktet är ordentligt fäst vid pipan innan användning.
- Använd endast det specificerade SKS/AKstil siktjusteringsverktyget för höjjusteringar.
- Försök inte att modifiera eller ändra framsiktet på något sätt.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en säker skjutmiljö.
- Rikta alltid vapnet i en säker riktning när du justerar eller använder framsiktet.
- Se till att baksiktet är kompatibelt med det justerbara framsiktet för optimal prestanda.

Instruktioner för Installation och Användning

Installationssteg

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg: SKS/AKstil siktjusteringsverktyg, 1032 nylonspetsade skruvar.

2. Fäst Framsiktet

- Justera framsiktet med standardpipan på Ruger 10/22.
- Säkra framsiktet med de två 1032 nylonspetsade skruvarna.
- Dra åt skruvarna jämnt för att säkerställa stabilitet.

3. Justera Höjden

- Använd SKS/AKstil siktjusteringsverktyget för att justera höjden på framsiktet.
- Gör små justeringar och kontrollera sikt bilden ofta.

4. Slutlig Kontroll

- Efter installationen, dubbelkolla att alla skruvar är åtdragna och att siktet är stabilt.
- Testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt justering och funktionalitet.

Användningsinstruktioner

- När du siktar, se till att ditt öga är i linje med framsiktet och baksiktet för optimal noggrannhet.
- Justera framsiktet vid behov baserat på skjutförhållandena.
- Följ alltid säkra skjutmetoder när du använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metall och aluminiumkomponenter.

Kontaktinformation för Vidare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER 10/22™ Justerbart Framsikte, vänligen hänvisa till din lokala återförsäljare eller tillverkarens webbplats för hjälp. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt för säkerhetsfrågor.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt RUGER 10/22™ Justerbara Framsikte. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar skjutvapen och deras tillbehör. Tack för att du valt vår produkt, och lycka till med skjutningen!

RUGER 10/22™ Nastavitelné Přední Hledí

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER 10/22™ Nastavitelné Přední Hledí od společnosti NODAK SPUD LLC. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek a poskytl vojenský pohled na hledí pro vaši pušku Ruger 10/22. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte s ohněm a příslušenstvím opatrně a zodpovědně.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou předního hledí.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při používání zbraní noste vhodnou ochranu očí.
- Pravidelně kontrolujte přední hledí na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání zbraní.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s produktem, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Ujistěte se, že je nastavitelné přední hledí bezpečně připevněno k hlavní před použitím.
- Používejte pouze specifikovaný nástroj pro úpravu hledí ve stylu SKS/AK pro úpravy výšky.
- Nepokoušejte se jakkoli upravit nebo změnit přední hledí.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Vždy mířte zbraní bezpečným směrem při úpravě nebo používání předního hledí.
- Ujistěte se, že zadní hledí je kompatibilní s nastavitelným předním hledím pro optimální výkon.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Krok Instalace

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje: nástroj pro úpravu hledí ve stylu SKS/AK, 1032 nylonové hroty pro upevnění.

2. Připevnění Předního Hledí

- Zarovnejte přední hledí se standardní hlavní pušky Ruger 10/22.
- Upevněte přední hledí pomocí dvou 1032 nylonových hrotů.
- Dotáhněte šrouby rovnoměrně, aby se zajistila stabilita.

3. Úprava Výšky

- Použijte nástroj pro úpravu hledí ve stylu SKS/AK k úpravě výšky předního hledí.
- Provádějte malé úpravy a často kontrolujte obraz hledí.

4. Konečná Kontrola

- Po instalaci zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené a hledí je stabilní.
- Otestujte zbraň v bezpečném prostředí, abyste zajistili správné zarovnání a funkčnost.

Pokyny pro Použití

- Při míření se ujistěte, že vaše oko je zarovnáno s předním a zadním hledím pro optimální přesnost.
- Upravte přední hledí podle potřeby na základě podmínek střelby.
- Vždy dodržujte bezpečné střelecké praktiky při používání zbraně.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové a hliníkové komponenty.

Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RUGER 10/22™ Nastavitelného Předního Hledí se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo webové stránky výrobce pro pomoc. Je důležité mít kontaktní bod pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaším RUGER 10/22™ Nastavitelným Předním Hledím. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci se zbraněmi a jejich příslušenstvím. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám šťastné střílení!