

1911 PERFORMANCE SLIDE STOP - 10-8 PERFORMANCE 1911 SLIDE STOP .45 CARBON

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Re-conçu pour une performance optimale

Le stop de glissière redessiné est usiné à partir de barres pour plus de solidité et est profilé pour une utilisation facile, fiable et positive. Il dispose d'une large patte de doigt avec des stries agressives pour une excellente traction, et d'une goupille de .200" de diamètre pour un verrouillage sécurisé et un fonctionnement fluide. Les surfaces de contact avec le suiveur de chargeur et la fente de glissière ont été modifiées et optimisées pour la performance, tandis que la face arrière est inclinée pour que le piston de détente reste en place sous le recul jusqu'à ce que le chargeur soit vide.



Caractéristiques

- Nom: [10-8 PERFORMANCE 1911 SLIDE STOP .45 CARBON](#)
- Fabricant: [10-8 PERFORMANCE](#)
- Référence: 100007261
- N° fabr.: SS02-45-C
- Calibre: 45 Caliber (.451-.454)
- Finition: Carbon Acier
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.014kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le STOP DE GLISSIÈRE 1911 PERFORMANCE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le STOP DE GLISSIÈRE 1911 PERFORMANCE

Introduction

Merci d'avoir choisi le STOP DE GLISSIÈRE 1911 PERFORMANCE. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le stop de glissière est installé correctement pour éviter les dysfonctionnements.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et traitezles comme si elles étaient chargées.
- Gardez le stop de glissière et l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le stop de glissière pour détecter l'usure et les dommages, et remplacezle si nécessaire.
- Utilisez uniquement le stop de glissière avec des modèles 1911 compatibles : Government, Commander et Officers.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez des armes à feu et assurezvous d'avoir un environnement de tir sûr.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques :

- Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement de l'arme.
- Utiliser un modèle incompatible peut causer des blessures graves.
- Le nonentretien du stop de glissière peut entraîner des pannes opérationnelles.

• Éviter les Risques :

- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation.
- Ne modifiez pas le stop de glissière ou l'arme d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le stop de glissière.
- Utilisez un équipement de protection approprié lorsque vous manipulez des armes à feu, y compris des lunettes de protection.

• Avertissements Spécifiques au Public :

- Ce produit est destiné à des personnes qui ont des connaissances sur les armes à feu. Il n'est pas adapté aux enfants ou aux utilisateurs inexpérimentés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Retirez le stop de glissière existant de l'arme.
- Alignez le nouveau stop de glissière avec la fente de glissière et le suiveur de chargeur.
- Insérez la goupille de .200" de diamètre de manière sécurisée pour verrouiller le stop de glissière en place.
- Testez le fonctionnement du stop de glissière pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

2. Utilisation :

- Lorsque vous opérez l'arme, assurezvous que votre prise est sécurisée sur le stop de glissière pour un engagement positif.
- Après le tir, vérifiez que le stop de glissière fonctionne correctement et que le chargeur est vide.
- Si le stop de glissière ne s'engage pas ou ne se désengage pas, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le stop de glissière de manière responsable, en suivant les réglementations locales pour les métaux et les pièces d'arme à feu.
- Ne jetez pas le stop de glissière dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité et une assistance supplémentaire concernant le STOP DE GLISSIÈRE 1911 PERFORMANCE, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

Merci de suivre ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité absolue.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr