

# **RAIL MOUNT MONOPODS - ACCU-SHOT TALL PRM MONOPOD RAIL 5.5-6.5" QUICK KNOB**

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Monopieds](#)

Les monopodes Accu-Shot sont conçus pour ajouter de la stabilité et fournir un réglage d'élévation facile pour les fusils équipés de bipieds. Le monopode Precision Rail (PRM) d'Accu-Shot se fixe à un rail Picatinny et a plusieurs applications autres que l'utilisation en monopode, comme une poignée avant verticale repliable. Il se plie facilement et se rétracte lorsqu'il n'est pas utilisé. Nous proposons le PRM avec le "Quick Knob" amélioré d'usine pour une acquisition de cible plus rapide. Le "Quick Knob" permet à l'utilisateur d'effectuer des réglages rapides d'une simple pression sur un bouton. En enfonçant le bouton à ressort, votre monopode peut glisser vers le haut ou vers le bas pour un réglage grossier, afin que vous puissiez trouver votre image de visée souhaitée. Relâchez le bouton et réengagez les filets de la tige d'actionneur, puis faites tourner le bouton pour un réglage fin. Disponible en hauteur Standard (3,75" – 4,65"), Mid-range (4,75" – 5,65") et hauteur Étendue (5,65" – 6,60") avec le Quick Knob.



## **Caractéristiques**

- Nom: [ACCU-SHOT TALL PRM MONOPOD RAIL 5.5-6.5" QUICK KNOB](#)
- Fabricant: [ACCU-SHOT](#)
- Référence: 100012040
- N° fabr.: BT31-QK
- Attache : Rail
- Couleur: Noir
- Hauteur: 5 1/2 to 6 1/2
- Style: Quick Knob
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 20mm
- Longueur d'expédition: 134mm
- UPC: 810040220067

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Monopode AccuShot Rail Mount](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Monopode AccuShot Rail Mount

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Monopode AccuShot Rail Mount. Ce produit est conçu pour améliorer la stabilité et l'ajustabilité des fusils équipés de bipieds. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité. Il contient des informations importantes sur la sécurité du produit, son utilisation, son installation et son élimination.

## Directives de Sécurité Générales

- Lisez toujours le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurezvous que le produit est adapté à votre modèle de fusil spécifique.
- Inspectez le monopode pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le monopode hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
- Utilisez le produit conformément à toutes les lois et réglementations applicables.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident associé au produit aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le Quick Knob est bien engagé avant d'ajuster la hauteur du monopode.
- Évitez de placer un poids excessif sur le monopode lorsqu'il n'est pas solidement fixé au fusil.
- Ne pas utiliser le monopode sur des surfaces instables qui pourraient provoquer un basculement ou une chute.
- Lors des ajustements, veillez à ce que vos mains soient éloignées des parties mobiles.
- Maintenez toujours une distance de sécurité par rapport au canon du fusil lors de l'ajustement du monopode.
- Soyez attentif à votre environnement et assurezvous d'avoir une ligne de vue dégagée lors de l'utilisation du monopode.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Identifier le Point de Fixation** : Localisez le rail Picatinny sur votre fusil où le monopode sera fixé.
2. **Aligner le Monopode** : Positionnez le monopode audessus du rail Picatinny, en vous assurant qu'il s'aligne correctement.
3. **Sécuriser le Monopode** : Faites glisser le monopode sur le rail jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Assurezvous qu'il est bien verrouillé.
4. **Tester la Stabilité** : Tirez doucement sur le monopode pour confirmer qu'il est solidement attaché avant utilisation.

### Utilisation

## **1. Ajustement de la Hauteur :**

- Pour effectuer des ajustements grossiers, appuyez sur le bouton Quick Knob. Cela permettra au monopode de glisser vers le haut ou vers le bas.
- Une fois la hauteur souhaitée atteinte, relâchez le bouton pour verrouiller la position.
- Pour des ajustements fins, engagez les filets de la tige d'actionneur en tournant le bouton jusqu'à ce que la hauteur désirée soit atteinte.

## **2. Pliage du Monopode :**

- Pour plier le monopode lorsqu'il n'est pas utilisé, il suffit de le rétracter en le poussant vers le bas et hors du chemin.
- Assurez-vous qu'il est complètement rétracté et verrouillé avant de le ranger.

## **3. Vérification de Sécurité :** Après l'installation et les ajustements, effectuez toujours une vérification de sécurité avant d'utiliser le fusil.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité du produit, l'installation ou l'utilisation, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre revendeur local.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Profitez de votre Monopode AccuShot Rail Mount de manière responsable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)