

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Collimateurs Laser](#)

Laser monté dans la chambre vous aide à viser votre fusil ou pistolet sans tirer un coup

Système de boresighting autonome et facile à utiliser qui s'insère dans la chambre de votre fusil ou pistolet et projette un puissant faisceau laser rouge aligné avec l'axe du canon pour viser le point de visée sans tirer un coup. Fonctionne avec des lunettes de tir, des viseurs holographiques et des "sights" en fer. Boîtier en laiton usiné durable qui ressemble à une douille mais contient en fait tout le système laser et les piles. Insérez les piles et vissez le capuchon sur le boîtier pour allumer le laser ; retirez les piles pour éteindre. Insérez l'ensemble dans la chambre, fermez doucement l'action, et vissez une cible à 20-30 yards. Ajustez la dérive et l'élévation de la lunette ou des sights pour que le point de visée soit centré sur le point, compensant le décalage de visée pour éviter que l'arme ne tire trop haut. Allez au stand de tir pour des tirs d'essai et des ajustements finaux de la visée. Rangez le boresighter dans l'étui de transport en nylon inclus qui se glisse facilement dans une poche, une trousse à outils, ou un sac de tir. Disponible dans une variété de calibres, listés ci-dessous.



Caractéristiques

- Nom: [SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER](#)
- Fabricant: [SIGHTMARK](#)
- Référence: 100014688
- N° fabr.: SM39043
- Cartouche: 300 AAC Blackout
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 22mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 810119019448

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER

Introduction

Merci d'avoir choisi le LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour assurer votre sécurité et le bon fonctionnement de votre boresighter. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous d'utiliser le boresighter en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Soyez conscient des risques potentiels associés aux dispositifs laser, y compris l'exposition aux yeux.
- Gardez toujours le boresighter hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Sécurité Laser :**
 - Évitez l'exposition directe des yeux au faisceau laser.
 - Ne dirigez pas le laser vers quelqu'un ou vers des surfaces réfléchissantes.
- Manipulation Appropriée :**
 - Traitez toujours le boresighter comme s'il s'agissait d'une arme à feu chargée.
 - Ne retirez pas le boresighter de la chambre en visant une cible.
- Sécurité des Piles :**
 - Utilisez uniquement les piles bouton AG5 spécifiées.
 - Assurezvous que les piles sont installées correctement pour éviter les fuites ou les dommages.
 - Retirez les piles lorsque le boresighter n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Stockage :**
 - Rangez le boresighter dans l'étui de transport en nylon inclus lorsqu'il n'est pas utilisé.
 - Gardez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Insérer les Piles :

- Ouvrez le capuchon du boîtier du boresighter.
- Insérez les deux piles bouton AG5, en veillant à respecter la polarité.
- Vissez le capuchon fermement pour allumer le laser.

2. Procédure de Boresighting :

- Insérez l'ensemble du boresighter dans la chambre de votre fusil ou pistolet.
- Fermez doucement l'action de l'arme à feu.
- Visez le boresighter vers une cible située à 2030 yards.
- Ajustez la dérive et l'élévation de votre lunette ou de vos sights jusqu'à ce que le point de visée soit aligné avec le point laser.

3. Ajustements Finaux :

- Allez au stand de tir pour effectuer des tirs d'essai.
- Apportez les derniers ajustements de visée pour assurer la précision.

4. Éteindre le Laser :

- Pour éteindre le laser, retirez les piles du boîtier.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du boresighter et des piles conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas les piles dans les déchets ménagers. Suivez les protocoles de recyclage appropriés pour les piles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation du LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER, veuillez vous référer à votre distributeur ou détaillant local pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr