

# VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANGODOWN

## VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE FOR GEN 4/GEN 5, GLOCK TAN

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

### Facile d'accès pour des changements de chargeur rapides

Le release de chargeur prolongé est facile à trouver et à utiliser, permettant des changements de chargeur rapides et fluides qui vous font gagner des secondes précieuses. Le bouton de release cranté est 3/64" plus long que l'original, permettant un accès facile avec le pouce sans repositionner votre main.

Remplace l'original d'usine sans modification. Construit en composite polymère haute résistance.



### Caractéristiques

- Nom: [TANGODOWN VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE FOR GEN 4/GEN 5, GLOCK TAN](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100015235
- N° fabr.: GMR-003 GT
- Finition: Tan
- Main: Droit
- Modèle: 20,21,29,30
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.016kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 150mm
- UPC: 955727100482

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®](#)
- [À propos de nous](#)

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®

## Introduction

Merci d'avoir acheté le release de chargeur prolongé VICKERS GLOCK®. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en permettant des changements de chargeur plus rapides. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le release de chargeur.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Rangez le release de chargeur et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le release de chargeur pour détecter toute usure ou dommage. Remplacez-le si nécessaire.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le release de chargeur prolongé VICKERS GLOCK® avec les modèles Glock compatibles tels que spécifiés dans les spécifications du produit.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le release de chargeur. Cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Assurezvous que vos mains sont sèches et exemptes de toute substance pouvant causer un glissement lors de l'utilisation du release de chargeur.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'évoluer dans un cadre sûr lorsque vous utilisez votre arme à feu.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### Installation

- Préparation** : Assurezvous que l'arme à feu est déchargée. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
- Retirez le Release d'Origine** :
  - Utilisez un outil approprié pour retirer soigneusement le release de chargeur d'origine de l'arme à feu.
  - Veillez à ne pas endommager les composants environnants lors de la suppression.
- Installez le Release de Chargeur Prolongé VICKERS GLOCK®** :
  - Alignez le nouveau release de chargeur avec le trou de montage.
  - Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Testez l'Installation** :
  - Assurezvous que le release fonctionne en douceur sans obstruction.
  - Vérifiez qu'il est solidement installé avant utilisation.

### Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton cranté avec votre pouce.
- Entraînez-vous à utiliser le release de chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Maintenez toujours le contrôle de votre arme à feu pendant les changements de chargeur.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le release de chargeur avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le release de chargeur prolongé VICKERS GLOCK®, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site officiel du produit pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre release de chargeur prolongé VICKERS GLOCK®. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)