

EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GEN 3 GLOCK® - GHOST SMALL FRAME EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GEN 3 GLOCK

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Le Ghost Tactical Extended Magazine Release s'adapte aux Glocks Gen 1-3 et est prolongé pour faciliter le changement de chargeurs, avec des bords biseautés pour éviter les accrochages. Le modèle petit fonctionne avec les modèles Gen 1-3 9mm, .40 S&W, .357 SIG et 45 GAP. Le modèle grand s'adapte aux modèles Gen 1-3 10mm et 45 ACP.



Caractéristiques

- Nom: [GHOST SMALL FRAME EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GEN 3 GLOCK](#)
- Fabricant: [GHOST](#)
- Référence: 100015466
- N° fabr.: GHO_G3_S
- Finition: Noir
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 107mm
- UPC: 644406906711

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Chargeur Étendu pour Glock® Gen 3](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Chargeur Étendu pour Glock® Gen 3

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur de Chargeur Étendu pour Glock® Gen 3 de GHOST. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en facilitant le changement de chargeurs. Cependant, la sécurité est primordiale. Ce guide présente des instructions de sécurité essentielles, des précautions et des procédures d'installation pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Traitez toujours toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez ce produit et toutes les armes à feu de manière sécurisée et hors de portée des enfants.
- Familiarisez-vous avec le modèle spécifique de votre Glock® et ses caractéristiques opérationnelles.
- N'utilisez pas ce produit s'il semble endommagé ou en panne.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le Déclencheur de Chargeur Étendu.
- Faites attention à votre environnement lors du changement de chargeurs ; assurez-vous que personne n'est à proximité.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou de l'utilisation du déclencheur de chargeur.
- Vérifiez que le déclencheur de chargeur est bien installé avant utilisation.
- N'essayez pas de modifier le déclencheur de chargeur ou toute partie de l'arme à feu.
- Si vous êtes inexpérimenté avec les armes à feu, demandez l'aide d'un instructeur qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Assurez la Sécurité** : Confirmez que votre Glock® est déchargé et pointé dans une direction sûre.
2. **Retirez le Déclencheur de Chargeur Existant** :
 - Utilisez un outil approprié pour retirer soigneusement le déclencheur de chargeur existant de votre Glock® Gen 3.
 - Gardez toutes les pièces dans un endroit sûr pour une utilisation future éventuelle.
3. **Installez le Déclencheur de Chargeur Étendu** :
 - Alignez le nouveau Déclencheur de Chargeur Étendu avec le logement du déclencheur de chargeur.
 - Poussez-le doucement en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement.
4. **Testez l'Installation** :
 - Assurez-vous que le déclencheur de chargeur fonctionne en douceur.
 - Vérifiez que le chargeur peut être libéré sans obstruction.

Instructions d'Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le Déclencheur de Chargeur Étendu avec votre pouce.
- Entraînez-vous à utiliser le déclencheur de chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est pointée dans une direction sûre lors du changement de chargeurs.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, assurez-vous qu'il est stocké en toute sécurité jusqu'à son élimination.
- Envisagez de recycler le produit si possible, en suivant les directives locales de recyclage pour les matériaux en plastique et en métal.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant le Déclencheur de Chargeur Étendu pour Glock® Gen 3, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant figurant sur l'emballage du produit ou sur le site officiel. Assurez-vous toujours de contacter une source légitime pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du Déclencheur de Chargeur Étendu pour Glock® Gen 3. Votre manipulation responsable des armes à feu et des accessoires contribue à un environnement plus sûr pour tous.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr