

AK CHEEK RISER FOR AK-47/74 - MAGPUL AK CHEEK RISER 1/4" POLYMER FOR AK-47/74 BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Appui-Joues](#)

Rehausseurs de joue sans outil à clipser pour les crosse MOE AK et Zhukov-S. Offre à l'utilisateur la possibilité d'augmenter la hauteur du contact de joue de 0,25 pouces. N'interfère pas avec l'accès au rangement sur la crosse MOE ni avec le mécanisme de pliage de la crosse Zhukov-S.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL AK CHEEK RISER 1/4" POLYMER FOR AK-47/74 BLACK](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100016647
- N° fabr.: MAG445-BLK
- Finition: Noir
- Matériau: Polymer
- Type d'arme: AK-47,AK-74
- Poids du colis: 0.054kg
- UPC: 840815100577

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le rehausseur de joue AK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le rehausseur de joue AK

Introduction

Merci d'avoir choisi le rehausseur de joue AK pour AK47/74 de MAGPUL. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en vous offrant un contact confortable avec la joue. Pour garantir votre sécurité et une utilisation appropriée de ce produit, veuillez lire et suivre les directives décrites dans ce manuel.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le rehausseur de joue.
- Inspectez le rehausseur de joue pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu. Ne modifiez ni ne modifiez le rehausseur de joue.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez des armes à feu équipées de ce produit.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que le rehausseur de joue est solidement fixé avant chaque utilisation.
- Ne dépassiez pas la hauteur d'ajustement recommandée de 0,25 pouces.
- Évitez d'utiliser le rehausseur de joue dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Vérifiez régulièrement les points de fixation pour l'usure.
- Si vous ressentez un inconfort lors de l'utilisation du rehausseur de joue, cessez immédiatement son utilisation.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localisez les points de fixation sur la crosse MOE AK ou ZhukovS.
- Alignez le rehausseur de joue avec les points de fixation.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant que le rehausseur est solidement fixé.
- Vérifiez que le rehausseur est stable et ne bouge pas lorsqu'on le tire.

2. Utilisation :

- Positionnez votre joue contre le rehausseur pour un alignement optimal avec la vue.
- Ajustez votre position de tête si nécessaire pour le confort et la précision.
- Après utilisation, retirez le rehausseur de joue si désiré, en suivant la même méthode que pour l'installation.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour le matériau en polymère si disponible dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute demande de sécurité ou assistance concernant le rehausseur de joue AK, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE approprié. Assurezvous d'avoir les détails du produit à disposition pour une réponse plus efficace.

Merci de prioriser la sécurité et d'utiliser le rehausseur de joue AK de manière responsable. Profitez de votre expérience de tir améliorée !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr