

AK-47 3/4" CHEEK RISER - MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 ODG

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Appui-Joues](#)

Risers de joue à clipser sans outil pour les crosses MOE AK et Zhukov-S. Offre à l'utilisateur la possibilité de surélever la joue de 0,75 pouces. N'interfère pas avec l'accès au stockage sur la crosse MOE ni avec le mécanisme de pliage de la crosse Zhukov-S.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 ODG](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100016663
- N° fabr.: MAG447-ODG
- Finition: O.D. Vert
- Matériau: Polymer
- Type d'arme: AK-47,AK-74
- Poids du colis: 0.075kg
- UPC: 840815100706

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Riser de Joue AK47 3/4"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Riser de Joue AK47 3/4"

Introduction

Merci d'avoir choisi le Riser de Joue AK47 3/4" de MAGPUL. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant un appui de joue ajustable. Ce guide de sécurité est destiné à garantir votre utilisation sûre et efficace du riser de joue, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le riser de joue est compatible avec votre modèle AK47 ou AK74.
- Inspectez toujours le produit pour détecter d'éventuels dommages ou défauts avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu et selon les instructions fournies.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser le riser de joue s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le riser de joue de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que le riser de joue est solidement fixé avant chaque utilisation pour éviter les accidents.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme équipée du riser de joue.
- Utilisez une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et dans un état sûr avant d'installer le riser de joue.
- Rassemblez tous les outils nécessaires si l'installation en nécessite.

2. Fixation du Riser de Joue

- Alignez le riser de joue avec la zone désignée sur la crosse MOE AK ou ZhukovS.
- Appuyez sur le riser de joue jusqu'à ce qu'il se fixe en place avec un clic.
- Vérifiez que le riser est bien fixé et ne bouge pas.

3. Ajustement de la Hauteur

- Pour surélever l'appui de joue, tirez simplement le riser de joue vers le haut jusqu'à la hauteur souhaitée (0,75 pouces).
- Assurez-vous que l'ajustement n'interfère pas avec l'accès au stockage ou le mécanisme de pliage.

Utilisation

- Une fois installé, positionnez votre joue contre le riser pendant que vous visez pour garantir une position de tir confortable et stable.
- Maintenez une bonne prise sur l'arme à feu et soyez attentif à la détente en tout temps.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le riser de joue conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques.
- Ne pas incinérer le produit, car cela pourrait libérer des substances nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance supplémentaire, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le contact du service client. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit prêts pour un support efficace.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité. Profitez de votre expérience de tir avec le Riser de Joue AK47 3/4"!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr