

SPORTER CHRONOGRAPH - MAGNETOSPEED SPORTER CHRONOGRAPH

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Chronographe Balistique](#)

Le kit chronographe MagnetoSpeed Sporter a été conçu pour être utilisé sur des canons d'un diamètre de 1/2 pouce à 1 pouce. Il peut également accueillir des freins de bouche, des cache-flammes, etc., jusqu'à 2,7 pouces de longueur. Idéal pour les canons de fusil profilés (canons sporters). Les caractéristiques du MagnetoSpeed Sporter : Affichage simple à un bouton (affiche la vitesse des tirs récents et les statistiques, branchez pour allumer) Batterie : 9-Volt (inclus) Compartiment à batterie facilement accessible, pas besoin de tournevis pour changer les batteries Trois réglages de sensibilité pour un ajustement précis Système de fixation rapide et intégré ; avec boucle en métal et écrou à molette triad Technologie éprouvée avec un design de capteur mis à jour Câble de capteur intégré de 3,5 pieds Le kit comprend : Unité d'affichage Capteur de style baïonnette (Bayo) Écarts en V en caoutchouc épais et fin Sangle robuste avec tendeur à molette Conteneur de rangement ultra-compact.



Caractéristiques

- Nom: [MAGNETOSPEED SPORTER CHRONOGRAPH](#)
- Fabricant: [MAGNETOSPEED](#)
- Référence: 100017022
- N° fabr.: MS_SPT
- Style: Chronograph
- Poids du colis: 0.431kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 53mm
- Longueur d'expédition: 325mm
- UPC: 855036004054

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Chronographe MagnetoSpeed Sporter](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Chronographe MagnetoSpeed Sporter

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chronographe MagnetoSpeed Sporter. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec votre nouveau chronographe. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le Chronographe MagnetoSpeed Sporter est utilisé uniquement comme prévu, en suivant toutes les instructions fournies.
- Gardez le chronographe hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Inspectez régulièrement l'appareil pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Utilisez le chronographe dans un environnement sûr, loin des obstructions et des dangers potentiels.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours l'appareil dans une zone bien ventilée pour éviter l'inhalation de fumées ou de gaz.
- Ne pointez jamais le capteur vers une personne ou un animal pendant son fonctionnement.
- Assurezvous que le chronographe est solidement fixé au canon de l'arme à feu pour éviter qu'il ne tombe ou ne soit délogé pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser le chronographe dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les risques électriques.
- Ne tentez pas de modifier ou de démonter le chronographe, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou des risques pour la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que le chronographe est compatible avec le canon de votre arme à feu (1/2 pouce à 1 pouce de diamètre).
- Fixez le capteur de style baïonnette solidement au canon.
- Utilisez le système de fixation intégré avec la boucle en métal et l'écrou à molette triad pour garantir un ajustement serré.
- Branchez le cordon du capteur à l'unité d'affichage.

2. Utilisation :

- Allumez l'unité d'affichage en branchant le cordon du capteur.
- L'affichage montrera la vitesse des tirs récents et les statistiques après chaque tir.
- Utilisez l'affichage à un bouton pour naviguer facilement dans les données.
- Ajustez les réglages de sensibilité si nécessaire pour des performances optimales.

3. Remplacement de la Batterie :

- L'appareil utilise une batterie de 9 volts, qui est incluse.
- Pour remplacer la batterie, ouvrez le compartiment à batterie facilement accessible sans avoir besoin d'un tournevis.
- Assurezvous que l'appareil est éteint avant de remplacer la batterie.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le Chronographe MagnetoSpeed Sporter conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Retirez la batterie avant de vous débarrasser de l'appareil et recyclezla selon les directives locales de recyclage des batteries.
- Ne jetez pas le chronographe dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Chronographe MagnetoSpeed Sporter, veuillez vous référer à la documentation incluse ou visiter le site officiel pour des ressources d'assistance.

Merci d'avoir choisi MagnetoSpeed. Profitez de votre chronographe en toute sécurité et de manière responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr