

RUGER 10/22 HUNTER X-22 STOCK ADJUSTABLE - MAGPUL HUNTER X-22 ADJUSTABLE STOCK FOR RUGER 10/22 GRAY

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Construction en polymère renforcé pour une solidité et une durabilité accrues. L'angle de prise optimisé et la forme du garde-main offrent une ergonomie améliorée. Longueur de crosse réglable avec des entretoises incluses et des rehausseurs de joue optionnels pour un ajustement de la hauteur de la crosse. Design à emboîtement ne nécessitant pas de travail de gunsmithing. Plateau de canon réversible acceptant tous les canons légers et bulles de match d'origine. Plusieurs options de montage de sangle et compatible M-LOK pour des accessoires supplémentaires. Plaque de couche en caoutchouc antidérapante.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL HUNTER X-22 ADJUSTABLE STOCK FOR RUGER 10/22 GRAY](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100017574
- N° fabr.: MAG548-GRY
- Couleur: Gris
- Matériau: Polymer
- Modèle: 10/22
- Style: Réglable
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 1.678kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 165mm
- Longueur d'expédition: 841mm
- UPC: 840815101215

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA CROSSE RUGER 10/22 HUNTER X22](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA CROSSE RUGER 10/22 HUNTER X22

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse RUGER 10/22 HUNTER X22 Adjustable Magpul Hunter X22. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours le produit avec soin pour éviter les accidents ou les blessures.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez ni n'altérez le produit de manière à compromettre la sécurité.
- En cas de doute concernant l'utilisation sécuritaire, demandez des conseils professionnels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Produit :**
 - Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher la crosse.
 - Évitez de placer vos doigts sur la gâchette tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- **Installation :**
 - Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter un assemblage incorrect.
 - Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées avant utilisation.
- **Utilisation :**
 - Ajustez la longueur de crosse (Length of Pull LOP) uniquement lorsque l'arme à feu n'est pas utilisée.
 - Utilisez les rehausseurs de joue réglables pour assurer un bon alignement et un confort lors du tir.
 - Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement de tir sûr.
- **Entretien :**
 - Nettoyez régulièrement la crosse pour maintenir son état et sa fonctionnalité.
 - Utilisez uniquement des produits de nettoyage recommandés pour éviter d'endommager le matériau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Déballage :

- Retirez soigneusement la crosse de l'emballage.
- Inspectez-la pour détecter tout dommage visible ou pièces manquantes.

2. Fixation de la Crosse :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Alignez la crosse avec le récepteur du Ruger 10/22.
- Fixez solidement la crosse à l'aide des vis fournies.
- Vérifiez que la crosse est bien fixée et ne bouge pas.

3. Ajustement de la Longueur de Crosse (LOP) :

- Utilisez les entretoises incluses pour ajuster la LOP selon votre préférence.
- Assurez-vous que les entretoises sont bien en place avant utilisation.

4. Ajustement des Rehausseurs de Joue :

- Si désiré, fixez les rehausseurs de joue optionnels pour un ajustement de hauteur supplémentaire.
- Assurez-vous que les rehausseurs sont bien fixés.

Instructions d'Utilisation

1. Avant de Tirer :

- Vérifiez toujours que l'arme à feu est déchargée.
- Ajustez la crosse et les rehausseurs de joue pour le confort et un bon alignement.

2. Pendant le Tir :

- Maintenez une prise ferme sur la crosse.
- Soyez conscient du recul et ajustez votre position si nécessaire.

3. Après le Tir :

- Déchargez l'arme à feu et rangez-la de manière sécurisée.
- Nettoyez la crosse et inspectez-la pour détecter tout dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les matériaux en polymère lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la crosse RUGER 10/22 HUNTER X22, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre crosse RUGER 10/22 HUNTER X22. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr