

VICKERS TACTICAL SLIDE STOP FOR GLOCK® 42/43 - TANGODOWN

VICKERS TACTICAL SLIDE STOP FOR GLOCK® 42/43

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Les petites armes de poing peuvent poser de gros problèmes lors des recharges sous stress. En plus de la capacité limitée des chargeurs, des commandes trop petites peuvent entraver - voire empêcher - une recharge correcte. Les enjeux sont clairs dans ce cas. Ne prends pas de risque... installe un Vickers Tactical Slide Stop. Il présente la même forme en V positive avec des stries profondes qui permettent une manipulation rapide, dans les deux sens, que l'on trouve sur le Slide Stop VT original. Une amélioration considérable pour les Glock 42 et 43. Compatible avec les modèles Glock 42 et 43. Ne convient pas aux modèles Glock 25 ou 28. La plaque pour le pouce redessinée avec des stries profondes permet un verrouillage et un déverrouillage faciles de la glissière, même avec des gants. Précisément estampé en acier chrome-moly 4130, avec une finition noire anti-reflet.



Caractéristiques

- Nom: [TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE STOP FOR GLOCK® 42/43](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100017672
- N° fabr.: VTSS-002
- Calibre: 38/357 Caliber (.357-.359),9 mm (.355-.356)
- Finition: Noir
- Modèle: 42,43
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 955727100604

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Vickers Tactical Slide Stop pour Glock® 42/43](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Vickers Tactical Slide Stop pour Glock® 42/43

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Tactical Slide Stop pour votre Glock® 42 ou 43. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle d'arme à feu. Le Vickers Tactical Slide Stop est spécifiquement conçu pour les Glock® Modèles 42 et 43. Il ne convient pas aux modèles Glock 25 ou 28.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les règles de sécurité de base.
- Gardez le slide stop et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le slide stop pour détecter l'usure ou des dommages. Si vous remarquez des problèmes, cessez de l'utiliser et contactez un armurier qualifié.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes et vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le slide stop.
- Utilisez des gants lors de la manipulation du slide stop pour éviter les blessures accidentelles.
- Soyez prudent lors des recharges, surtout sous stress, pour éviter une manipulation incorrecte.
- Ne tentez pas de modifier le slide stop ou les composants de l'arme à feu ; les modifications peuvent compromettre la sécurité.
- Familiarisezvous avec le fonctionnement du slide stop avant utilisation pour garantir une manipulation correcte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

- Assurez la Sécurité :** Confirmez que votre Glock® 42 ou 43 est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retirez le Slide Stop d'Usine :**
 - Utilisez un poinçon ou un outil approprié pour retirer la goupille de retenue qui maintient le slide stop d'usine en place.
 - Retirez soigneusement le slide stop d'usine de l'arme à feu.
- Installez le Vickers Tactical Slide Stop :**
 - Alignez le nouveau slide stop avec la fente correspondante dans l'arme à feu.
 - Insérez le nouveau slide stop dans la fente.
 - Remettez la goupille de retenue pour sécuriser le slide stop en place.
- Testez la Fonctionnalité :**
 - Faites fonctionner manuellement le slide stop pour vous assurer qu'il s'enclenche et se libère en douceur.
 - Vérifiez de nouveau que le slide stop est correctement installé avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions d'Utilisation

- Pour verrouiller la glissière ouverte, tirez la glissière en arrière et engagez le slide stop.
- Pour libérer la glissière, appuyez sur le slide stop avec votre pouce.
- Entraînezvous à utiliser le slide stop dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Si le slide stop est endommagé audelà de l'utilisation, assurezvous de le jeter d'une manière qui empêche toute blessure accidentelle à autrui.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation du Vickers Tactical Slide Stop, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du Vickers Tactical Slide Stop pour votre Glock® 42 ou 43. Merci de prioriser la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr