

MICRO-TOUCH 1500 ELECTRONIC SCALE - LYMAN MICRO-TOUCH 1500 ELECTRONIC SCALE - 115V

[Rechargement](#) > [Dosage de Poudre](#) > [Balances de Poudre](#)

La balance électronique compacte Micro-Touch 1500 de Lyman peut être alimentée soit par des piles AAA, soit par l'adaptateur secteur, tous deux inclus, ce qui te permet de l'utiliser sur ton établi, sur le stand de tir, au camp - ou partout où tu en as besoin. Mesurant seulement 5½" de long sur 3¼" de large et seulement 1¼" de haut, cette balance a une capacité généreuse de 1500 grains et est précise à 1/10 de grain. Les commandes à écran tactile rendent la Micro-Touch 1500 facile à utiliser, et l'affichage peut être réglé sur des grains ou des grammes. Un couvercle anti-poussière pliant protège le dessus, et la coupelle est conçue pour te permettre de verser directement la poudre dans une douille. Inclut les instructions d'utilisation et un poids de contrôle de 100 grammes.



Caractéristiques

- Nom: [LYMAN MICRO-TOUCH 1500 ELECTRONIC SCALE - 115V](#)
- Fabricant: [LYMAN](#)
- Référence: 100020158
- N° fabr.: 7750700
- Capacité: 1543 grains
- Résolution: 0.1 grains
- Poids du colis: 0.408kg
- Hauteur d'expédition: 91mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 163mm
- UPC: 011516707000

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour la Balance Électronique MICROTOUCH 1500](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour la Balance Électronique MICROTOUCH 1500

Introduction

Merci d'avoir choisi la balance électronique MicroTouch 1500 de Lyman. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de la balance. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit afin de comprendre comment l'utiliser en toute sécurité et efficacement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la balance est utilisée uniquement à des fins prévues.
- Gardez la balance hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas exposer la balance à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Évitez de faire tomber ou de secouer la balance, car cela pourrait endommager les composants internes.
- Utilisez la balance sur une surface stable et plane pour garantir des mesures précises.
- Vérifiez régulièrement la balance pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des irrégularités ou des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Alimentation** : Utilisez uniquement les piles AAA fournies ou l'adaptateur secteur pour l'alimentation. Ne pas utiliser d'autres sources d'alimentation.
- Capacité de Poids** : Ne dépasser pas la capacité de poids maximale de 1500 grains pour éviter tout dommage.
- Couvercle AntiPoussière** : Utilisez toujours le couvercle antipoussière pliant lorsque la balance n'est pas utilisée pour la protéger de la poussière et des débris.
- Versement de Poudre** : Lorsque vous versez de la poudre dans la coupelle, faitesle lentement et avec précaution pour éviter les déversements.
- Calibration** : Calibrez régulièrement la balance à l'aide du poids de contrôle de 100 grammes fourni pour garantir l'exactitude.
- Stockage** : Rangez la balance dans un endroit sec lorsqu'elle n'est pas utilisée, et évitez l'exposition directe au soleil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez la balance sur une surface stable et plane, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Si vous utilisez des piles, installezles dans le compartiment à piles selon la polarité indiquée.
- Si vous utilisez l'adaptateur secteur, branchezle dans une prise appropriée et connectezle à la balance.

2. Utilisation de la Balance :

- Allumez la balance en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Sélectionnez l'unité de mesure souhaitée (grains ou grammes) à l'aide des commandes à écran tactile.
- Assurezvous que la balance affiche zéro avant de placer des objets sur la coupelle.
- Placez soigneusement l'objet à peser sur la coupelle.
- Attendez que la lecture se stabilise avant d'enregistrer le poids.
- Après utilisation, éteignez la balance pour préserver la durée de vie de la batterie.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne pas jeter la balance avec les déchets ménagers ordinaires.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques.
- Retirez les piles avant de jeter la balance et recyclezles selon les directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant la balance électronique MicroTouch 1500 de Lyman, veuillez consulter les informations de contact fournies avec votre emballage de produit ou visiter le site Web du fabricant pour obtenir une aide supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre balance électronique MicroTouch 1500 de Lyman. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr