

DROP-IN TRIGGER FOR GLOCK® 43 - AGENCY ARMS DROP-IN TRIGGER G43 BLACK

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Dans une catégorie à part, le Flat Face Trigger d'Agency Arms offre un nouveau niveau de douceur grâce à son réarmement court et son retour net. Fabriqué avec un corps de gâchette en aluminium et une barre de gâchette d'origine, ce déclencheur drop-in s'adapte au G43.



Caractéristiques

- Nom: [AGENCY ARMS DROP-IN TRIGGER G43 BLACK](#)
- Fabricant: [AGENCY ARMS](#)
- Référence: 100022894
- N° fabr.: DIT2-43-B
- Finition: Noir
- Modèle: 43
- Style: Sans Modification
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.016kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 165mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le DROPIN TRIGGER POUR GLOCK® 43 AGENCY ARMS DROPIN TRIGGER G43 BLACK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le DROPPIN TRIGGER POUR GLOCK® 43 AGENCY ARMS DROPPIN TRIGGER G43 BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le DROPPIN TRIGGER POUR GLOCK® 43 d'Agency Arms. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir grâce à ses fonctionnalités avancées. Cependant, il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des informations de contact pour un soutien supplémentaire.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme avant de l'utiliser.
- Rangez toutes les armes à feu et les munitions en toute sécurité et hors de portée des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre gâchette et votre arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires.
- Utilisez uniquement des pièces et accessoires compatibles conçus pour votre modèle d'arme spécifique.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer le déclencheur dropin.
- Ne tentez pas de modifier le déclencheur ou l'un de ses composants.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lorsque vous utilisez une arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un espace de tir sûr.
- Gardez vos doigts en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- N'utilisez pas le déclencheur dans des conditions défavorables (par exemple, dans des environnements humides ou boueux) qui pourraient affecter ses performances.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Assurez la Sécurité** : Confirmez que votre Glock® 43 est déchargé et pointé dans une direction sûre.
2. **Démontez l'Arme** : Suivez les instructions du fabricant pour démonter votre Glock® 43 en toute sécurité.
3. **Retirez le Déclencheur d'Origine** :
 - Retirez soigneusement la barre de gâchette et le déclencheur d'origine de l'arme.
4. **Installez le Déclencheur Dropin** :
 - Insérez le déclencheur dropin Agency Arms dans le boîtier de gâchette.
 - Assurez-vous que la barre de gâchette est correctement alignée et installée.
5. **Réassemblez l'Arme** :
 - Suivez les instructions du fabricant pour réassembler le Glock® 43.
6. **Vérification de Fonctionnement** :
 - Effectuez une vérification de fonctionnement pour vous assurer que le déclencheur fonctionne correctement avant utilisation.

Instructions d'Utilisation

- Familiarisez-vous avec le fonctionnement du déclencheur, y compris son réarmement court et son retour net.
- Pratiquez des techniques de manipulation et de tir sûres dans un stand de tir contrôlé.
- Nettoyez et entretenez régulièrement votre déclencheur et votre arme à feu pour garantir des performances optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le déclencheur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité, préoccupation concernant le produit ou assistance supplémentaire, veuillez vous adresser au point de contact désigné fourni par le fabricant. Il est essentiel d'avoir accès à un soutien fiable pour tout problème lié à votre produit.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation d'armes à feu et de leurs accessoires. En suivant les directives décrites dans ce manuel, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre DROPIN TRIGGER POUR GLOCK® 43 d'Agency Arms. Restez toujours informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Merci de prioriser la sécurité dans vos activités de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr