

RUGER® MARK IV™ "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANDEMROSS RUGER MKIV "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE-BLACK

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Libère le chargeur rapidement, sans changer de position de main

Le bouton de libération de chargeur prolongé Titan de Tandemross pour le Ruger® Mark IV™ a une surface plus grande que le bouton d'origine, ce qui permet même aux tireurs avec de petites mains de l'utiliser facilement sans changer de position de main pour atteindre le bouton. Tandemross inclut deux boutons avec chaque libération de chargeur prolongée Titan. Le bouton rond texturé est plus haut et plus large que le bouton d'origine du Mark IV™, mais suffisamment bas pour que les tireurs avec de grandes mains ne l'activent pas accidentellement. Le bouton en forme de palette rainurée s'étend vers l'arrière, ce qui le rend parfait pour les juniors ou d'autres tireurs avec des pouces courts. Tu peux même incliner la palette vers le haut ou vers le bas pour la positionner dans le meilleur endroit pour toi. Installation facile - si tu sais lire des instructions et démonter un pistolet, TU peux installer le Titan. Idéal pour les jeunes tireurs, les tireurs de compétition ou ceux avec de petites mains. Construction robuste en acier et en aluminium anodisé pour des années de service. Surfaces profondément texturées pour un contact non glissant des doigts. Le bouton de libération de chargeur prolongé Titan pour Ruger® Mark IV™ est disponible en noir ou en argent, donc tu peux le choisir dans une couleur qui s'accorde - ou contraste - avec ton pistolet à percussion annulaire Ruger®. Convient également aux pistolets Ruger® .22 suivants : Mark III™, Mark IV™ Target, Mark IV™ Hunter, Mark IV™ Competition.



Caractéristiques

- Nom: [TANDEMROSS RUGER MKIV "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE-BLACK](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100025724
- N° fabr.: TK24N0249BLK1
- Finition: Noir
- Main: Droit
- Modèle: Mark IV
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 769498483206

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le RUGER® MARK IV™ "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le RUGER® MARK IV™ "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération de chargeur prolongé Titan de Tandemkross pour votre Ruger® Mark IV™. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour les pistolets Ruger® Mark IV™ et les modèles compatibles.
- Vérifiez régulièrement le bouton de libération de chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le produit dans un environnement sécurisé et contrôlé.
- Ne jamais pointer l'arme à feu dans une direction dangereuse lors de l'utilisation du bouton de libération de chargeur.
- Assurezvous que le pistolet est déchargé avant d'installer ou de retirer le bouton de libération de chargeur.
- Ne forcez pas le bouton si vous rencontrez une résistance.
- Suivez les instructions d'installation et d'utilisation pour éviter tout accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bouton de Libération de Chargeur Prolongé Titan:

- Assurezvous que le pistolet est déchargé.
- Retirez le bouton d'origine en suivant les instructions du manuel du pistolet.
- Insérez le bouton de libération de chargeur prolongé Titan en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Testez le bouton pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant l'utilisation.

2. Utilisation du Bouton de Libération de Chargeur Prolongé Titan:

- Placez votre main sur le pistolet comme vous le feriez normalement.
- Utilisez le bouton de libération de chargeur prolongé Titan pour libérer le chargeur.
- Vérifiez que le chargeur est complètement libéré avant de manipuler l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Utilisez votre produit de manière responsable et profitez de votre expérience de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr