

GLOCK 22, 23 31RD MAGAZINE 40 S&W - KCI USA GLOCK 22, 23 31RD MAGAZINE 40 S&W BLACK POLYMER

[Chargeur](#) > [Chargeurs Armes de Poing](#) > [Chargeurs](#)

Passez plus de temps à envoyer des projectiles, moins de temps à recharger

Le chargeur de 31 coups .40 S&W pour Glock® de KCI est conçu pour résister à une utilisation intensive tout en assurant une alimentation fiable, coup après coup. Fabriqué avec un manchon extérieur en polymère renforcé et un liner en acier inoxydable pour un soutien supplémentaire, tout comme les chargeurs d'origine, le chargeur de KCI s'adapte aux pistolets G22 et G23. Le ressort du chargeur KCI est en fil d'acier au silicium chromé trempé. Comme beaucoup de chargeurs à capacité étendue, il doit être chargé/déchargé plusieurs fois avec des munitions .40 S&W avant d'accepter sa pleine capacité de 31 coups.

Essayez de le charger à moitié et de le laisser toute la nuit pour aider à configurer le ressort et faciliter l'insertion d'une charge complète plus tard. Corps en polymère avec tube insérable en acier inoxydable Plaque de base facile à retirer pour le nettoyage Orifices de témoin pour vérifier l'état des munitions Accepté les accessoires de chargeur compatibles avec les chargeurs d'origine S'adapte aux pistolets Glock® 22 et 23 Gen3 & Gen4 Le chargeur de 31 coups KCI apporte également de la compatibilité : il s'adapte à tous les pistolets Glock 22 et 23 Gen3 et Gen4 avec un bouton de libération de chargeur ambidextre. Et à ces prix, vous pouvez vous permettre d'en avoir plusieurs. Doublez votre puissance de feu .40 S&W Glock dès aujourd'hui !



Caractéristiques

- Nom: [KCI USA GLOCK 22, 23 31RD MAGAZINE 40 S&W BLACK POLYMER](#)
- Fabricant: [KCI USA](#)
- Référence: 100027925
- N° fabr.: KCI-MZ012
- Capacité: 31-coups
- Cartouche: 40 S&W
- Finition: Noir
- Matériau: Polymer
- Modèle: 22,23
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.145kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 851586008177

Détails de l'article

US export classification: 0A501.d

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR GLOCK 22, 23 31RD](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR GLOCK 22, 23 31RD

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur GLOCK 22, 23 31RD. Ce guide est conçu pour fournir des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre de votre chargeur. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les armes à feu et les chargeurs avec soin et respect.
- Assurezvous que votre chargeur est compatible avec votre modèle d'arme (GLOCK 22 ou GLOCK 23).
- Rangez les chargeurs et les munitions dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre chargeur pour détecter l'usure et les dommages.
- Ne pas utiliser le chargeur s'il est endommagé ou présente des signes d'usure excessive.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu et de munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'insérer ou de retirer le chargeur.
- Chargez le chargeur dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux de compagnie.
- Ne dépassez pas la capacité du chargeur ; le surcharge peut provoquer des dysfonctionnements.
- Lors du chargement du chargeur, utilisez uniquement des munitions appropriées de type .40 S&W.
- Soyez prudent lors de l'utilisation de chargeurs à capacité étendue ; ils peuvent nécessiter des soins supplémentaires lors de la manipulation.
- Si vous rencontrez des problèmes d'alimentation, ne forcez pas le chargeur dans l'arme ; inspectez plutôt pour détecter des obstructions ou des dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Assurezvous que l'arme est pointée dans une direction sûre et qu'elle est déchargée.
2. Alignez le chargeur avec le puits du chargeur de l'arme.
3. Poussez fermement le chargeur dans le puits du chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

• Utilisation :

1. Chargez le chargeur en appuyant sur le suiveur et en insérant les cartouches .40 S&W une par une.
2. Pour des performances optimales, chargez initialement le chargeur à moitié et laissezle toute la nuit pour aider à régler le ressort.
3. Après le chargement, insérez le chargeur dans l'arme comme décrit dans la section d'installation.
4. Pour retirer le chargeur, appuyez sur le bouton de libération du chargeur et tirez le chargeur hors du puits.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou n'est plus nécessaire, envisagez de recycler séparément les composants en polymère et en métal.
- Ne pas jeter les chargeurs dans les ordures ménagères ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, veuillez vous référer à vos lois et réglementations locales ou contacter les autorités appropriées.

Conclusion

En suivant les directives et instructions énoncées dans ce guide de sécurité, vous pouvez garantir le fonctionnement et l'entretien sûrs de votre chargeur GLOCK 22, 23 31RD. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois locales. Merci de votre attention à ces considérations de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr