

LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES - LEE PRECISION #2L LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATE

[Rechargement](#) > [Supports & Plateaux Support Douilles](#)

Plaques de changement rapide Lee pour la presse Load-Master.



Caractéristiques

- Nom: [LEE PRECISION #2L LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATE](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100032112
- N° fabr.: 90908
- Cartouche: 30-06 Family, 45 Auto (ACP), 308 Winchester, 22-250 Remington
- Style: Pour Presse
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 64mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 734307909086

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Plaques de Changement Rapide LOADMASTER](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour les Plaques de Changement Rapide LOADMASTER

Introduction

Bienvenue dans votre guide de sécurité pour les plaques de changement rapide LOADMASTER de Lee Precision. Ce produit est conçu pour faciliter le rechargement des cartouches. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasser pas les spécifications de cartouches indiquées : 45 Auto (ACP), 308 Winchester, 22250 Remington, 3006.
- Utilisez uniquement des composants compatibles avec votre presse LOADMASTER.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Évitez tout contact avec les pièces en mouvement pendant l'utilisation.
- Portez des lunettes de protection et des gants appropriés pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Plaques :

- Assurezvous que la presse est éteinte et déconnectée avant de commencer l'installation.
- Alinez la plaque de changement rapide avec les fixations de la presse.
- Fixez la plaque à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'elle est bien serrée.

2. Utilisation des Plaques :

- Sélectionnez la cartouche que vous souhaitez recharger.
- Insérez la douille dans la plaque de changement rapide.
- Suivez les instructions de votre presse LOADMASTER pour le rechargement.
- Vérifiez régulièrement que la plaque est en bon état et remplacezla si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les plaques usées dans la nature.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets.
- Si vous devez vous débarrasser de ce produit, consultez votre centre de recyclage local pour des options appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service aprèsvente.

Merci d'utiliser les plaques de changement rapide LOADMASTER de Lee Precision. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr