

TRIPLE WEDGE SHOOTING REST-BLACK

Professional Sniper Designed Rifle-Butt Rest

The Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest is a rifle-butt rest developed by a professional sniper—it is their proprietary take on the traditional "happy sock." Filled with just the right amount of polystyrene beads, the Triple Wedge is as close to weightless as a shooting-aid can get, yet provides firm support for your rifle. Easy to manipulate, it combines a handy size and innovative ramp shape. By changing the orientation you choose from three different wedge sizes to get the rough elevation support you need. Then, small lateral movements combined with flexing the bag with your hand allow for fine tuning, giving you precise control over the amount of rear-end support. Color: Black, Dry Earth Material: 1000 Denier Cordura Style: Wedge This simple system provides for an infinite range of fine elevation changes, from near-ground to 5 ½ inches Made of 1000 denier nylon, with 25mm webbing straps on three of its sides. Use the latter to hang it from your pack or range bag, or simply sling it over your rifle barrel if you need to make a quick movement.



Attributes

- Name: TRIPLE WEDGE SHOOTING REST-BLACK
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 100033946
- Mfr. No.: ABWMB
- Color: Black
- Material: 1000 Denier Cordura
- Style: Wedge
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 812028016808

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest](#)
- [Français: Guide de Sécurité du ReposeJoue Eberlestock Triple Wedge](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIPLE WEDGE SHOOTING REST EBERLESTOCK](#)

Sicherheitshinweise für den Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise zu beachten, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Informiere dich über die Sicherheitsmerkmale und Vorschriften des Produkts.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetze das Produkt bei Bedarf.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Triple Wedge Shooting Rest nur mit Gewehren, die für den Einsatz mit einem solchen Stütze geeignet sind.
- Achte darauf, dass der Wedge stabil auf einer ebenen Fläche platziert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige seitliche Bewegungen, während du das Gewehr auf dem Wedge platzierst, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von der Mündung des Gewehrs fern, während du das Gewehr auf dem Wedge positionierst.
- Verwende die richtige Keilgröße für die Höhe, die du benötigst, um eine optimale Unterstützung zu erhalten.
- Achte darauf, dass der Wedge nicht überlastet wird, um Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Triple Wedge Shooting Rest frei von Schmutz und Beschädigungen ist.
- Überprüfe, ob alle Nähte und Materialien intakt sind.

2. Platzierung:

- Lege den Wedge auf eine stabile und flache Oberfläche.
- Wähle die passende Keilgröße, indem du die Ausrichtung des Wedges änderst.

3. Gewehr platzieren:

- Positioniere das Gewehr vorsichtig auf dem Wedge.
- Achte darauf, dass das Gewehr sicher und stabil aufliegt.

4. Feinabstimmung:

- Nutze kleine seitliche Bewegungen und die Flexibilität des Wedges, um die Position des Gewehrs anzupassen.
- Stelle sicher, dass du die Kontrolle über die Rückstütze hast.

5. Transport:

- Verwende die 25mm Gurtbänder, um den Wedge sicher an deinem Rucksack oder deiner Schießtasche zu befestigen.
- Alternativ kannst du den Wedge über den Lauf deines Gewehrs legen, wenn du dich schnell bewegen musst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Schießhilfsmitteln.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung deines Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest

Introduction

Thank you for choosing the Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest. This product is designed to provide stable support for your rifle, enhancing your shooting experience. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a shooting rest.
- Regularly inspect the shooting rest for any signs of wear or damage before use.
- Keep the shooting rest out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm use and safety.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Handling:** Always handle the shooting rest with care to avoid dropping or mishandling, which could lead to injury or damage.
- **Weight Limit:** Ensure that the combined weight of the rifle and accessories does not exceed the stability limits of the shooting rest.
- **Stable Surface:** Use the shooting rest on a flat, stable surface to prevent tipping or sliding during use.
- **Avoid Overextension:** Do not overextend the shooting rest beyond its designed capabilities. Adjust the angle and height within the recommended limits.
- **Secure Placement:** Always ensure that the shooting rest is securely positioned before placing your rifle on it.
- **Awareness of Surroundings:** Be aware of your surroundings when using the shooting rest, ensuring that no one is in the line of fire.

Instructions for Installation and Usage

- **Setting Up the Shooting Rest:**
 1. Select a flat and stable surface for setup.
 2. Adjust the Triple Wedge to the desired height by changing its orientation to select the appropriate wedge size.
 3. Ensure that the shooting rest is stable and secure before placing your rifle on it.
- **Using the Shooting Rest:**
 1. Place your rifle butt into the designated area of the shooting rest.
 2. Make small lateral movements to finetune the position, adjusting the bag with your hand for precise control.
 3. Ensure that the rifle is secure and that you have a firm grip before taking any shots.
- **After Use:**
 1. Remove the rifle from the shooting rest carefully.
 2. Store the shooting rest in a dry place, away from direct sunlight and moisture to prolong its lifespan.

Disposal Instructions

- Dispose of the shooting rest in accordance with local regulations for textile and plastic waste.
- Do not burn or incinerate the shooting rest, as it may release harmful substances.
- Consider donating or recycling if the product is still in usable condition.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest, please reach out to the designated EU contact point provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest responsibly.

Guide de Sécurité du ReposeJoue Eberlestock Triple Wedge

Introduction

Merci d'avoir choisi le reposejoue Eberlestock Triple Wedge. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un soutien stable pour votre fusil. Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le reposejoue est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez qu'il n'y a pas de déchirures ou de dommages visibles.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez le reposejoue uniquement pour son usage prévu. Ne tentez pas d'utiliser le produit d'une manière non conforme aux instructions.
- Gardez le reposejoue éloigné de sources de chaleur ou de flammes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le reposejoue est correctement positionné avant de tirer. Un mauvais positionnement peut entraîner une mauvaise visée ou un déséquilibre.
- Évitez de tirer avec le fusil si le reposejoue est mouillé ou sale, car cela peut affecter la stabilité.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et l'efficacité du reposejoue.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez le produit, en particulier lorsque vous êtes en position de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Choix de la Taille du Coin:

- Changez l'orientation du reposejoue pour sélectionner l'une des trois tailles de coins disponibles.
- Assurez-vous que la taille choisie offre le soutien d'élévation souhaité.

2. Positionnement:

- Placez le reposejoue sur une surface stable.
- Ajustez l'angle et la position selon vos besoins pour un tir confortable.

3. Utilisation de la Sangle:

- Utilisez les sangles en webbing pour attacher le reposejoue à votre sac ou à votre sac de tir.
- Si vous devez vous déplacer rapidement, passez simplement le reposejoue sur le canon de votre fusil.

4. Ajustement:

- Pour un ajustement précis, effectuez de petits mouvements latéraux tout en maintenant le reposejoue avec votre main.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, envisagez de le recycler ou de le donner à une organisation appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact européen de votre distributeur ou consulter leur site web pour plus d'informations.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à garantir une expérience de tir sûre et agréable. Merci d'utiliser le reposejoue Eberlestock Triple Wedge.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIPLE WEDGE SHOOTING REST EBERLESTOCK

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIPLE WEDGE SHOOTING REST EBERLESTOCK. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto sicuro e stabile per il calcio del fucile durante le sessioni di tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero come supporto per il calcio del fucile.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Segnala qualsiasi prodotto ritenuto pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di posizionarlo sul supporto.
- Evita movimenti bruschi mentre utilizzi il supporto per evitare incidenti.
- Non sovraccaricare il supporto oltre il limite di peso consigliato.
- Utilizza il supporto su una superficie stabile e piana per garantire la massima stabilità.
- In caso di utilizzo in ambienti esterni, verifica che il supporto non scivoli o si sposti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Supporto

- Rimuovi il supporto dalla confezione e controlla che non ci siano danni visibili.
- Assicurati che le cinghie in tessuto siano in buone condizioni.

2. Posizionamento del Supporto

- Scegli un'area di tiro sicura e piana.
- Posiziona il supporto sul terreno, assicurandoti che sia stabile.

3. Utilizzo del Supporto

- Posiziona il calcio del fucile sul supporto.
- Regola l'orientamento del supporto per ottenere l'altezza desiderata utilizzando le diverse dimensioni di cuneo.
- Esegui piccoli aggiustamenti laterali per ottenere il supporto posteriore desiderato.

4. Rimozione del Supporto

- Dopo l'uso, rimuovi il fucile dal supporto.
- Riponi il supporto in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in nylon e Cordura.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti consigliamo di contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto o di consultare il sito web ufficiale di EBERLESTOCK per assistenza.

Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno. Segui queste istruzioni per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.