

MARKSMAN 300 YARD TARGET CAMERA - LONGSHOT TARGET CAMERAS MARKSMAN CAMERA 300 YARD + UHD

[Optiques](#) > [Action-Cam](#) > [Caméras](#)

Bien que le tir à longue distance soit devenu plus populaire auprès des propriétaires de fusils d'aujourd'hui, la plupart des tirs occasionnels se font encore à moins de 300 yards. Cependant, pour les armes à faible puissance comme les rimfires et les pistolets, repérer les impacts de tir peut être difficile à des distances plus courtes. C'est pourquoi la caméra de cible LONGSHOT Marksman 300-Yard mérite d'être ajoutée à votre kit de tir. Chaque caméra de cible LONGSHOT Marksman 300-Yard est un système sans fil, portable et alimenté par batterie qui peut être installé n'importe où, tant qu'il est placé à 10-15 pieds de votre cible. Comme la caméra est positionnée près de la cible, gérer la mirage lors du repérage des tirs n'est plus un problème. De plus, le système ne nécessite pas de service cellulaire ou de Wi-Fi pour fonctionner, vous pouvez donc visionner des vidéos HD en direct n'importe où. Chaque caméra de cible LONGSHOT Marksman 300-Yard peut fonctionner jusqu'à 12 heures en continu et dispose d'un Blinker Shot Locator et d'une résolution d'image HD CrispEdge 2688 x 1512. Le système peut accueillir jusqu'à trois caméras supplémentaires, chaque caméra étant visible via l'application TargetVision de l'entreprise. L'application permet également aux tireurs de suivre et de numérotter les tirs en plus de sauvegarder des photos, de revoir des sessions et d'enregistrer des vidéos et des images fixes.



Caractéristiques

- Nom: [LONGSHOT TARGET CAMERAS MARKSMAN CAMERA 300 YARD + UHD](#)
- Fabricant: [LONGSHOT TARGET CAMERAS](#)
- Référence: 100038718
- N° fabr.: TV-CF203
- Couleur: Gris
- Poids du colis: 2.037kg
- Hauteur d'expédition: 152mm
- Largeur d'expédition: 330mm
- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 656114673007

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Caméra de Cible LONGSHOT Marksman 300Yard](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Caméra de Cible LONGSHOT Marksman 300Yard

Introduction

Merci d'avoir choisi la caméra de cible LONGSHOT Marksman 300Yard. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir à longue distance tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer d'une utilisation correcte et sécurisée de votre caméra.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la caméra et de ses composants pour détecter tout dommage éventuel.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez la caméra hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas l'appareil ou n'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Placez la caméra à une distance de 1015 pieds de votre cible pour garantir une vue optimale.
- Conditions Météorologiques** : Évitez d'utiliser la caméra par temps extrême (pluie, neige, vent fort) qui pourrait endommager l'appareil.
- Batteries** : Utilisez uniquement des batteries recommandées par le fabricant. Ne mélangez pas des batteries usagées et neuves.
- Visionnage** : Ne regardez pas directement dans l'objectif de la caméra lorsque celle-ci est en fonctionnement.
- Surveillance** : Utilisez l'application TargetVision pour surveiller les vidéos en direct et évitez de vous approcher de la cible pendant que la caméra est en fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Caméra :

- Déballez soigneusement la caméra et vérifiez qu'il n'y a pas de pièces manquantes.
- Choisissez un emplacement approprié, à 1015 pieds de la cible.
- Fixez la caméra à l'aide du support fourni, en vous assurant qu'elle est stable et sécurisée.

2. Mise en Marche :

- Insérez les batteries dans la caméra selon les indications fournies dans le manuel.
- Allumez la caméra en utilisant le bouton d'alimentation.

3. Connexion à l'Application :

- Téléchargez l'application TargetVision sur votre smartphone.
- Suivez les instructions à l'écran pour connecter la caméra à votre appareil.

4. Utilisation de la Caméra :

- Positionnez-vous à une distance sécuritaire de la cible.
- Utilisez l'application pour visualiser les vidéos en direct et suivre vos tirs.

5. Arrêt de la Caméra :

- Éteignez la caméra après utilisation pour préserver la batterie.
- Démontez la caméra si nécessaire et rangez-la dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la caméra avec les déchets ménagers. Veuillez respecter les réglementations locales concernant le recyclage des appareils électroniques.
- Déposez les batteries usagées dans des points de collecte appropriés pour les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre caméra de cible LONGSHOT Marksman 300Yard, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage ou le site Web du fabricant.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous pouvez profiter en toute sécurité de votre caméra de cible LONGSHOT Marksman 300Yard. Restez vigilant et assurez-vous de respecter toutes les recommandations de sécurité pour une expérience de tir agréable et sécurisée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr