

"TWISTER" TAKEDOWN KNOB FOR RUGER™ 10/22™ - TANDEMROSS TWISTER TAKEDOWN KNOB FOR RUGER® 10/22®

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Partie Inférieure](#) > [Goupilles](#)

À première vue : Titane pour une utilisation à vie Grand bouton pour un fonctionnement sans outils Bords striés pour une meilleure prise Face fendue classique pour utiliser un quart ou un tournevis fendu Cet accessoire est indispensable pour tout propriétaire de Ruger ®10/22®. Le bouton de démontage en titane TANDEMROSS est une excellente amélioration et constitue un ajout peu coûteux à votre carabine 10/22®. Conçu avec un look classique et une fonctionnalité, le bouton s'installe facilement à la main et permet un démontage rapide pour le nettoyage sur le terrain. L'apparence de ce bouton de démontage rend hommage au design classique de démontage et offre une esthétique fantastique ainsi qu'une fonctionnalité. Modèles pris en charge : Tout Ruger® 10/22® standard, 10/22® Takedown® ou 22 Charger™ Thompson Center T/CR 22 Le bouton de démontage "Twister" NE s'adapte PAS sur : PWS Raptor Stock Magpul Hunter x-22 Crosse surdimensionnée



Caractéristiques

- Nom: [TANDEMROSS TWISTER TAKEDOWN KNOB FOR RUGER® 10/22®](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100039431
- N° fabr.: TK18N0040SSL1
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.012kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 091131145142

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bouton de Démontage "TWISTER" de TANDEMROSS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bouton de Démontage "TWISTER" de TANDEMROSS

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de démontage "TWISTER" pour votre carabine Ruger® 10/22®. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections de ce guide avant d'utiliser le bouton.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du bouton de démontage pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le bouton de démontage "TWISTER" dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.
- Évitez de forcer le bouton lors de l'installation ou du démontage. Cela pourrait endommager le produit ou votre carabine.
- Ne pas utiliser le bouton si vous remarquez des signes de dommages ou de défaillance.
- Gardez le bouton hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bouton de Démontage

- Dévissez le bouton d'origine de votre carabine Ruger® 10/22®.
- Prenez le bouton de démontage "TWISTER" et alignezle avec le filetage de votre carabine.
- Vissez le bouton à la main jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Ne pas utiliser d'outils pour le serrer.

2. Utilisation du Bouton de Démontage

- Pour démonter votre carabine, tournez le bouton "TWISTER" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Utilisez un quart ou un tournevis fendu si nécessaire pour faciliter le démontage.
- Lorsque vous avez terminé, assurezvous que le bouton est bien vissé pour éviter tout mouvement indésirable lors de l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Si vous devez vous débarrasser du bouton de démontage, veillez à le faire de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit dans des lieux non autorisés. Renseignezvous sur les options de recyclage disponibles dans votre région.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un professionnel ou un représentant de TANDEMROSS. Assurezvous de conserver ce guide pour référence future.

Merci de votre attention à ces consignes de sécurité. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sécurisée et agréable avec votre bouton de démontage "TWISTER".

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr