

"VICTORY" TRIGGER FOR RUGER™ PC CARBINE - VICTORY TRIGGER FOR RUGER® PC CARBINE® RED

At a glance: Flat-faced, textured design improves grip, control Post-travel adjustable Offers short, identical, repeatable trigger pulls The Ruger® PC Carbine™ is quickly gaining popularity among shooting sports competitors, especially with PCC competitions on the rise. The PC Carbine™ is a fantastic gun out of the box, but even a good gun can be made great! The new "Victory" Trigger for Ruger® PC Carbine™ is the ultimate competition PC Carbine™ upgrade. Modeled after our signature TANDEMKROSS "Victory" Trigger product line, the new PC Carbine™ trigger features a textured, flat-faced design for better grip and control. The lightweight, skeletonized trigger design allows the shooter to pull straight back, making it easier to tell if you're pulling too far to the left or right. The trigger has very little pre-travel and is post-travel adjustable for a custom fit and function. The PCC trigger's flat-faced design allows the user to place their finger lower on the trigger face, improving leverage and lowering the feel of the trigger pull.



Attributes

- Name: VICTORY TRIGGER FOR RUGER® PC CARBINE® RED
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100039446
- Mfr. No.: TK28N0301RED1
- Make: Ruger
- Model: PC Carbine
- Style: Flat
- Delivery weight: 0.01kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 769498483503

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den "VICTORY" Abzug für Ruger™ PC Carbine](#)
- [English: VICTORY Trigger for Ruger PC Carbine Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la détente "VICTORY" pour Ruger™ PC Carbine](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto VICTORY per Ruger™ PC Carbine](#)
- [Norsk: VICTORY Trigger for Ruger™ PC Carbine Brukerhåndbok for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu "VICTORY" do Ruger™ PC Carbine](#)
- [Suomi: VICTORY TRIGGER FOR RUGER™ PC CARBINE Käyttäjän turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för "VICTORY" TRIGGER för RUGER™ PC CARBINE](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání spouště "VICTORY" pro Ruger™ PC Carbine](#)

Sicherheitshinweise für den "VICTORY" Abzug für Ruger™ PC Carbine

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des "VICTORY" Abzugs für den Ruger™ PC Carbine! Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Waffe zu verbessern und ein besseres Schießerlebnis zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher mit diesem Produkt umgehen, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Abzug nur von Personen verwendet wird, die mit dem sicheren Umgang mit Feuerwaffen vertraut sind.
- Bewahren Sie den Abzug und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Verwenden Sie den Abzug nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Abzug korrekt installiert und funktionsfähig ist.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht beschädigt ist. Verwenden Sie ihn nicht, wenn Sie Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung feststellen.
- Verwenden Sie den Abzug nur mit dem Ruger™ PC Carbine, für den er vorgesehen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Ziehen Sie den Abzug vorsichtig und gleichmäßig, um eine präzise Kontrolle zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation des Abzugs

1. **Sicherheit zuerst:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe nicht geladen ist.
2. **Zubehör bereitstellen:** Besorgen Sie sich die notwendigen Werkzeuge zur Installation (z. B. Schraubendreher).
3. **Abzug entfernen:** Entfernen Sie den bestehenden Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
4. **Neuen Abzug installieren:** Setzen Sie den "VICTORY" Abzug in die Waffe ein und sichern Sie ihn gemäß den Anweisungen.
5. **Überprüfung:** Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, bevor Sie die Waffe verwenden.

Verwendung des Abzugs

- Halten Sie die Waffe in einer stabilen Position.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird, während Sie die Waffe handhaben.
- Üben Sie den Abzug in einer sicheren Umgebung, um sich mit der Funktionsweise vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Abzug und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, um eine unsachgemäße Verwendung zu vermeiden.

verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zur Sicherheit und Verwendung des "VICTORY" Abzugs für Ruger™ PC Carbine, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle.

Hinweis: Diese Sicherheitsanweisungen sind gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien einhalten.

VICTORY Trigger for Ruger PC Carbine Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the VICTORY Trigger for Ruger PC Carbine. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the trigger and firearm securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Use only compatible firearms as specified in the product description.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and ownership of firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the VICTORY Trigger.
- Do not modify the trigger or firearm in any way that could compromise safety.
- Avoid using the trigger if you experience any issues with your firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Be cautious of potential hazards in your shooting environment, such as bystanders or obstacles.
- Do not use the trigger in adverse weather conditions that could affect performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger according to the firearm's manual.
- Install the VICTORY Trigger by following the manufacturer's specifications.
- Ensure all screws and components are securely tightened.
- Test the trigger for proper function without ammunition.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the trigger's functionality before shooting.
- Practice dry firing in a safe environment to get accustomed to the trigger pull.
- Ensure proper finger placement on the flatfaced design for optimal control.
- Adjust the posttravel feature to suit your preference for trigger pull.

Disposal Instructions

- Dispose of the VICTORY Trigger in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Consider recycling options or returning the product to the manufacturer if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please reach out to the designated EU contact point provided by the manufacturer.

This safety instruction guide is designed to help you use your VICTORY Trigger for Ruger PC Carbine safely and effectively. Always prioritize safety and follow the guidelines outlined in this document. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de sécurité pour la détente "VICTORY" pour Ruger™ PC Carbine

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente "VICTORY" pour Ruger™ PC Carbine. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir. Pour assurer une utilisation en toute sécurité et maximiser les performances, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de sécurité générales

- Lis attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assure-toi que le produit est adapté à ton arme et à ton niveau d'expérience.
- Ne laisse jamais des enfants ou des personnes non formées utiliser ce produit sans supervision.
- Vérifie régulièrement l'état de la détente et de l'arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consulte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu utilises ton arme.
- Ne pointe jamais l'arme dans une direction où un tir accidentel pourrait causer des blessures ou des dommages.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer la détente.
- Évite de toucher la détente lorsque l'arme est chargée et prête à tirer.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lorsque tu utilises ton arme.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation de la détente :

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Retire la détente d'origine en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Installe la détente "VICTORY" en t'assurant qu'elle est correctement positionnée et fixée.
- Vérifie que la détente fonctionne correctement avant de l'utiliser.

2. Utilisation de la détente :

- Place ton doigt sur la détente lorsque tu es prêt à tirer.
- Tire doucement et droit vers l'arrière pour un tir précis.
- Ajuste la détente après le trajet selon tes préférences pour un fonctionnement personnalisé.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informe-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des produits d'armement.
- Si possible, retourne le produit au fabricant ou à un centre de recyclage agréé.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la détente "VICTORY" pour Ruger™ PC Carbine, consulte les ressources disponibles auprès des autorités locales ou du fabricant.

En suivant ces directives, tu peux profiter de l'utilisation de la détente "VICTORY" tout en assurant ta sécurité et

celle des autres. Reste vigilant et responsable lors de l'utilisation de ton arme.

Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto VICTORY per Ruger™ PC Carbine

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto VICTORY per Ruger™ PC Carbine di TANDEMKROSS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo prestazioni superiori e un controllo migliorato. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Mantieni il grilletto e la tua arma in condizioni ottimali.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica quando installi o regoli il grilletto.
- Non modificare il grilletto o l'arma in modi non autorizzati.
- Fai attenzione a non sovraccaricare il grilletto durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Grilletto:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il grilletto VICTORY seguendo le istruzioni specifiche fornite con il prodotto.
- Verifica che il grilletto sia fissato saldamente prima di utilizzare l'arma.

2. Regolazione del Grilletto:

- Utilizza gli strumenti forniti per regolare il previaggio e il postviaggio secondo le tue preferenze.
- Esegui test di tiro per assicurarti che le regolazioni siano conformi alle tue esigenze.

3. Uso del Grilletto:

- Posiziona il dito sulla faccia del grilletto in modo da avere una presa sicura.
- Esegui tiri in un ambiente controllato e sicuro.
- Monitora costantemente la tua postura e il tuo allineamento durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso del grilletto VICTORY per Ruger™ PC Carbine, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di TANDEMKROSS. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sull'acquisto quando richiedi assistenza.

Ricorda, la sicurezza è la tua responsabilità. Utilizza sempre il prodotto in modo responsabile e conforme alle normative vigenti.

VICTORY Trigger for Ruger™ PC Carbine

Brukerhåndbok for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av VICTORY Trigger for Ruger™ PC Carbine. Denne håndboken gir deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Rapportér usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller og hørselsvern, når du håndterer våpen.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du installerer eller justerer avtrekkeren.
- Unngå å trekke avtrekkeren med mindre du er klar til å skyte.
- Hold fingrene unna avtrekkeren når du ikke er i ferd med å skyte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i nærheten av løpet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Kontroller at alle verktøy og deler er tilgjengelige før du begynner installasjonen.
- Les bruksanvisningen nøye før du installerer VICTORY Trigger.

2. Installasjon

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før du begynner.
- Fjern den eksisterende avtrekkeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer VICTORY Trigger ved å følge de spesifikke trinnene i den medfølgende installasjonsveiledningen.
- Kontroller at avtrekkeren sitter sikkert og fungerer som den skal før du bruker våpenet.

3. Bruk

- Juster avtrekkeren etter reise for å oppnå ønsket følelse og respons.
- Test avtrekkeren med tørr avfyring for å bli kjent med dens funksjoner.
- Når du er klar til å skyte, sørg for at du er i en trygg og kontrollert miljø.

Avfallshåndtering

- Avfall og brukte deler bør kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om spesifikke resirkuleringsprogrammer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål angående sikkerhet og bruk av VICTORY Trigger, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å få hjelp fra kvalifiserte fagfolk for å sikre korrekt bruk og vedlikehold av produktet.

Takk for at du valgte VICTORY Trigger. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med ditt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu "VICTORY" do Ruger™ PC Carbine

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu "VICTORY" do Ruger™ PC Carbine. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz maksymalnej wydajności produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj spustu "VICTORY" wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj spust w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan spustu i jego elementów, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed instalacją lub konserwacją spustu.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w jego działaniu.
- Zawsze używaj odpowiednich okularów ochronnych i słuchawek podczas strzelania.
- Unikaj używania spustu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgoć.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja spustu:

- Zdejmij oryginalny spust z Ruger™ PC Carbine, postępując zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Zamontuj spust "VICTORY", upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy spust działa płynnie, a także czy nie ma luzów.

3. Użytkowanie spustu:

- Po zainstalowaniu spustu, przeprowadź testy w bezpiecznym środowisku.
- Zwróć uwagę na krótki i powtarzalny ruch spustu, który powinien być płynny.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z pomocą techniczną.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Spust "VICTORY" powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub działania spustu "VICTORY", prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania spustu "VICTORY" do Ruger™ PC Carbine!

VICTORY TRIGGER FOR RUGER™ PC CARBINE

Käyttäjän turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa VICTORY TRIGGER FOR RUGER™ PC CARBINE tuotteen käyttöohjeiden pariin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita.
- Vaarojen tunnistaminen: Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, kuten liipaisimen tahattomasta laukaisusta.
- Huomioi erityiset käyttäjäryhmät: Tuote ei ole tarkoitettu lapsille tai henkilöille, joilla ei ole kokemusta aseiden käytöstä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta: Säilytä tuote turvallisessa paikassa, jossa lapset eivät pääse siihen käsiksi.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista: Jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia, ilmoita asiasta viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Tarkista tuote ennen käyttöä: Varmista, että liipaisin ja kaikki osat ovat ehjät ja puhtaat ennen käyttöä.
- Käytä suojavausteita: Suositellaan silmien ja korvien suojaamista ampumisen aikana.
- Harjoittele turvallista käsittelyä: Opettele käyttämään tuotetta turvallisesti ja varmista, että ymmärrät liipaisimen toiminnan.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti: Käytä tuotetta vain turvallisessa ympäristössä.
- Vältä ampumista, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa: Varmista, että olet keskittynyt ja kykenevä käyttämään tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asennus:
 - Lue valmistajan mukana tulevat asennusohjeet huolellisesti.
 - Varmista, että kaikki osat ovat oikeat ja ehjät ennen asennusta.
 - Käytä tarvittavia työkaluja asennuksen aikana ja noudata turvallisuusohjeita.
- Käyttö:
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
 - Aseta sormi liipaisimen päälle vain, kun olet valmis ampumaan.
 - Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja ympäristössä.
 - Jos tuote ei toimi odotetusti, lopeta käyttö heti ja tarkista ongelma.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti: Seuraa paikallisia sääntöjä ja määräyksiä tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon: Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että olet valmis antamaan tarvittavat tiedot tuotteesta ja ongelmasta.

Yhteenveto

Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät VICTORY TRIGGER FOR RUGER™ PC CARBINE tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Oikean käytön ja huolellisen käsittelyn avulla voit nauttia tuotteesta ilman riskejä.

Säkerhetsinstruktioner för "VICTORY" TRIGGER för RUGER™ PC CARBINE

Introduktion

Tack för att du valt "VICTORY" TRIGGER för RUGER™ PC CARBINE. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse och prestanda när du använder din Ruger® PC Carbine™. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är installerad korrekt innan användning.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig produkten om den är skadad eller har visat tecken på slitage.
- Kontrollera att avtrycket är korrekt justerat innan användning.
- Undvik att placera fingret på avtrycket om du inte är redo att skjuta.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Följ alltid säkerhetsbestämmelserna för skytte och hantering av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av "VICTORY" TRIGGER:

- Se till att vapnet är avstängt och avtrycksmekanismen är ur funktion innan installation.
- Ta bort det gamla avtrycket enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera "VICTORY" TRIGGER genom att följa de medföljande instruktionerna noggrant.
- Justera avtrycket efterresan enligt dina preferenser för att säkerställa optimal prestanda.

2. Användning av "VICTORY" TRIGGER:

- Håll alltid vapnet i en säker riktning.
- Använd avtrycket med en jämn och kontrollerad rörelse.
- Öva på att dra avtrycket för att vänja dig vid dess känsla och respons.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala bestämmelser för farligt avfall.
- Släng inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din "VICTORY" TRIGGER för RUGER™ PC CARBINE.

Návod pro bezpečné používání spouště "VICTORY" pro Ruger™ PC Carbine

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť "VICTORY" pro Ruger™ PC Carbine. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a poskytl vám lepší zážitek ze střelby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že rozumíte všem bezpečnostním pokynům.
- Zkontrolujte, zda je vaše zbraň v dobrém stavu a zda jsou všechny její součásti správně namontovány.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti se zbraněmi.
- Udržujte spoušť a zbraň mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při instalaci spouště se ujistěte, že používáte správné nástroje a postupy.
- Nikdy nezkoušejte spoušť na zbraní, pokud nejste připraveni na výstřel.
- Ujistěte se, že máte správný úchop na spoušti, abyste minimalizovali riziko neúmyslného výstřelu.
- Při úpravách nebo nastavení spouště postupujte opatrně a podle pokynů výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Přečtěte si návod k obsluze vaší zbraně a ujistěte se, že víte, jak ji správně rozložit.

2. Instalace spouště

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce vaší zbraně.
- Nainstalujte spoušť "VICTORY" podle pokynů dodaných s produktem.
- Ujistěte se, že je spoušť správně upevněna a že všechny součásti fungují hladce.

3. Používání spouště

- Po instalaci se ujistěte, že spoušť funguje správně.
- Při střelbě se soustředte na správnou techniku a úchop.
- Pravidelně kontrolujte spoušť a zbraň, zda nedošlo k opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Nevyhazujte spoušť nebo její součásti do běžného odpadu.
- Zeptejte se místních úřadů na správné metody recyklace a likvidace.
- Vždy se ujistěte, že jsou všechny součásti zlikvidovány bezpečně a ekologicky.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto doporučení zajistíte bezpečné a efektivní používání spouště "VICTORY" pro Ruger™ PC Carbine.