

.17 & .20 CAL. BORE MOPS - DEWEY .20 CALIBER MOP, EACH

[Nettoyage](#) > [Patches & Brosses Laine](#) > [Brosses Laine](#)

Solide, Résistant, Ne Peut Pas S'enfoncer

Pour les carabines à air de calibre .177 et les calibres centraux .17. Matériau 100 % coton enroulé sur un fil de laiton tordu avec une extrémité à boucle fermée.

Filets et douille en laiton. Calibre .17 pour les carabines à air de calibre .177, les rimfires et les calibres centraux .17. Calibre .20 pour le .204 Ruger et les wildcats de calibre .20. S'adapte aux tiges de petit calibre Dewey et Outers.



Caractéristiques

- Nom: [DEWEY .20 CALIBER MOP, EACH](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234000057
- N° fabr.: M20R
- Calibre: 20 Caliber (.204)
- Type d'arme: Universel Arme de Poing, Universel Carabine
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 10mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 608060402033

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les brosses à canon .17 et .20](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les brosses à canon .17 et .20

Introduction

Merci d'avoir choisi les brosses à canon .17 et .20 de DEWEY. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des recommandations pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les brosses à canon.

Lignes directrices générales de sécurité

- Utilisez toujours la brosse à canon pour son usage prévu, qui est le nettoyage des carabines à air de calibre .177 et des calibres centraux .17.
- Assurez-vous que la brosse à canon est compatible avec votre tige de nettoyage. Ce produit est conçu pour s'adapter aux tiges de petit calibre Dewey et Outers.
- Gardez la brosse à canon hors de portée des enfants et des individus vulnérables pour éviter une utilisation ou une blessure accidentelle.
- Inspectez la brosse à canon pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- Suivez toutes les instructions et recommandations du fabricant pour une utilisation correcte.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous utilisez la brosse à canon, évitez d'appliquer une force excessive qui pourrait endommager la tige de nettoyage ou la brosse elle-même.
- Ne pas utiliser la brosse à canon sur des armes à feu qui sont chargées ou qui ont des munitions présentes. Assurez-vous toujours que l'arme est déchargée avant le nettoyage.
- Faites attention au fil de laiton tordu, car il peut avoir des bords tranchants. Manipulez avec soin pour éviter les blessures.
- Rangez les brosses à canon dans un endroit sec et sûr, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité, pour maintenir leur qualité.
- Si vous remarquez un dysfonctionnement du produit ou si la brosse à canon ne fonctionne pas comme prévu, cessez immédiatement de l'utiliser.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et dans un état sûr pour le nettoyage.
- Sélectionnez la brosse à canon de calibre approprié pour votre arme : calibre .17 pour les carabines à air de calibre .177 et les rimfires et calibres centraux .17, et calibre .20 pour le .204 Ruger et les wildcats de calibre .20.

2. Installation :

- Fixez la brosse à canon à la tige de nettoyage en la vissant fermement sur le filetage mâle 540.
- Assurez-vous que la connexion est serrée pour éviter que la brosse ne se détache pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Insérez doucement la brosse à canon dans le canon de l'arme à feu.
- Tirez la brosse à canon à travers le canon lentement et uniformément pour nettoyer les surfaces intérieures. Ne précipitez pas ce processus.
- Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

4. Après le nettoyage :

- Après le nettoyage, retirez la brosse à canon de la tige de nettoyage et inspectez-la pour tout dommage.
- Nettoyez la brosse à canon si nécessaire et rangez-la correctement.

Instructions d'élimination

- Éliminez la brosse à canon conformément aux réglementations locales.
- Si la brosse à canon est endommagée ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler le matériau en coton si possible.
- Ne pas jeter la brosse à canon dans les déchets ménagers ordinaires si elle présente des risques environnementaux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou l'insertion du produit.

En suivant ces lignes directrices de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec vos brosses à canon .17 et .20. Merci de votre attention à la sécurité et à une utilisation appropriée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr