

5.56MM MAXIMUM HEADSPACE GAUGE - BROWNELLS COLT FIELD

5.56X45MM HEADSPACE GAUGE 1.4736

[Outils](#) > [Outils de Mesure](#) > [Jauge espace libre](#)

Mesure de taille spécifiée par l'usine pour le maximum de headspace

M16/AR-15

Fabriqué selon les dimensions spéciales de l'usine Colt pour les fusils M16/AR-15. Il mesure le maximum de headspace acceptable en usine ; un contrôle essentiel pour les armes ayant subi un service intensif ou ayant été rebarrelées.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS COLT FIELD 5.56X45MM HEADSPACE GAUGE 1.4736](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 319418033
- N° fabr.:
- Cartouche: 5.56 mm NATO
- Style: Jauge de Chambre
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 157mm
- UPC: 757253992421

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Jauge de Headspace 5.56MM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Jauge de Headspace

5.56MM

Introduction

Merci d'avoir choisi la Jauge de Headspace 5.56MM de Brownells. Ce produit est conçu pour garantir la mesure sûre et précise du headspace dans les fusils M16/AR15. Une utilisation appropriée et une compréhension des directives de sécurité sont essentielles pour votre sécurité et la performance de votre arme à feu.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les armes à feu et les outils associés avec précaution.
- Assurezvous que la jauge est utilisée dans un environnement sûr, sans distractions.
- Gardez la jauge hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement la jauge pour détecter l'usure ou les dommages avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts, ne pas utiliser la jauge et contactez le fabricant pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la jauge uniquement à des fins prévues (mesurer le headspace dans les armes à feu 5.56 mm NATO).
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la jauge de quelque manière que ce soit.
- Portez un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la jauge.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de mesurer le headspace.
- Suivez les directives du fabricant de l'arme à feu concernant les mesures de headspace.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Avant d'utiliser la jauge, assurezvous d'avoir ce qui suit :

- Un espace de travail propre et sûr.
- L'arme à feu que vous souhaitez mesurer.
- La Jauge de Headspace 5.56MM.

Suivez ces étapes pour l'utilisation :

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez toute munition à proximité.

2. Mesurer le Headspace :

- Insérez la jauge dans la chambre de l'arme à feu.
- Assurezvous qu'elle s'adapte bien et ne nécessite pas de force excessive.
- Vérifiez la lecture sur la jauge. Elle doit indiquer si le headspace est dans les limites acceptables.

3. Après Utilisation :

- Retirez la jauge de la chambre.
- Nettoyez la jauge si nécessaire et rangezla dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la jauge conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la jauge dans les déchets ménagers réguliers si elle est endommagée.
- Contactez les services de gestion des déchets locaux pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité du produit, l'utilisation ou d'autres préoccupations, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr