

# REMINGTON 700 LONG ACTION DETACHABLE MAGAZINE BOTTOM METALS - H-S PRECISION LONG ACTION MAGNUM BOTTOM METAL WITH 3RD MAGAZINE

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Sous Garde Métal](#)

Ajoute toute la commodité d'un chargeur amovible à votre Remington 700 BDL préféré. Le loquet à ressort à l'intérieur de la garde de la détente libère le chargeur, ce qui accélère le chargement et le déchargement. Fabriqué en acier inoxydable durable et fini avec un revêtement Teflon® noir mat à cuisson, qui est auto-lubrifiant et résiste aux rayures et à l'usure. La version mise à jour possède des ressorts de verrouillage positifs en bas des deux côtés de la plaque de fond (maintient le chargeur en place sans l'anneau en caoutchouc), une semelle en polymère au bas du chargeur (plus facile à retirer), et une fente de guidage ainsi qu'un crochet arrière plus grand à l'arrière du chargeur (assure un verrouillage correct). Peut être utilisé avec plusieurs calibres long action.



## Caractéristiques

- Nom: [H-S PRECISION LONG ACTION MAGNUM BOTTOM METAL WITH 3RD MAGAZINE](#)
- Fabricant: [H-S PRECISION](#)
- Référence: 393000033
- N° fabr.: AP308
- Finition: Noir
- Modèle: 700
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.272kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 152mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le REMINGTON 700 LONG ACTION DETACHABLE MAGAZINE BOTTOM METALS HS PRECISION LONG ACTION MAGNUM BOTTOM METAL AVEC 3ème MAGAZINE](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le REMINGTON 700 LONG ACTION DETACHABLE MAGAZINE BOTTOM METALS HS PRECISION LONG ACTION MAGNUM BOTTOM METAL AVEC 3ème MAGAZINE

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Remington 700 Long Action Detachable Magazine Bottom Metals HS Precision Long Action Magnum Bottom Metal avec 3ème magazine. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre fusil Remington 700 BDL en fournissant un système de chargeur amovible pratique. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec soin et respect.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le chargeur.
- Utilise ce produit uniquement avec des calibres long action compatibles comme spécifié.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur et le bas métal pour détecter l'usure et les dommages.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Précautions d'Installation :**
  - Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre lors de l'installation.
  - Utilise des outils appropriés et suis attentivement les instructions d'installation.
- **Changement et Déchargement :**
  - Vérifie toujours que le chargeur est bien verrouillé en place avant de charger.
  - Lors du déchargement, assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre.
- **Manipulation des Munitions :**
  - Utilise uniquement des cartouches compatibles avec les spécifications du chargeur.
  - Évite d'utiliser des cartouches RUM, car elles ne sont pas acceptées par ce chargeur.
- **Stockage :**
  - Range le chargeur dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
  - Garde le chargeur à l'écart de l'humidité pour éviter la rouille et la corrosion.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

## **1. Installation :**

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Retire le bas métal existant si nécessaire.
- Aline le bas métal HS Precision avec la crosse et fixele à l'aide des vis fournies.
- Vérifie que les ressorts de verrouillage positifs sont correctement engagés des deux côtés de la plaque de fond.

## **2. Chargement du Chargeur :**

- Tire la gâchette à ressort à l'intérieur de la garde de la détente pour libérer le chargeur.
- Insère les cartouches dans le chargeur, en veillant à ce qu'elles soient bien en place.
- Ferme le chargeur et assuretoi qu'il est bien verrouillé en place.

## **3. Déchargement du Chargeur :**

- Tire la gâchette pour libérer le chargeur.
- Retire le chargeur de l'arme.
- Retire les cartouches du chargeur de manière sûre.

## **4. Ajustement des Lèvres du Chargeur :**

- Si nécessaire, ajuste les lèvres du chargeur pour différentes applications ou calibres, en t'assurant qu'elles sont sécurisées avant utilisation.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales ou les agences de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des Remington 700 Long Action Detachable Magazine Bottom Metals, consulte le site web du fabricant ou les canaux de support client pour obtenir de l'aide.

**Remarque :** Ce produit est conçu pour être utilisé par des personnes qui connaissent les armes à feu et leur manipulation sécurisée. Si tu n'es pas familier avec les armes à feu, demande l'aide d'un professionnel qualifié avant utilisation.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec tes Remington 700 Long Action Detachable Magazine Bottom Metals. Merci de prêter attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)