

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK®GEN 3/4 G17/19/34 3LBS - TIMNEY

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS BRONZE

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Un Déclencheur de Rechange Fiable pour Vos Glocks Gen 3 et Gen 4

Bien sûr, il existe de nombreux déclencheurs Glock de recharge, mais combien d'entre eux sont conçus pour maintenir la légendaire fiabilité que vos pistolets Glock sont connus pour offrir ? Ce déclencheur Timney Alpha a été spécialement conçu pour vous offrir un déclencheur amélioré sans sacrifier la fiabilité, la sécurité ou la durabilité intégrées à votre arme. Chaque déclencheur Timney Alpha est conçu pour maintenir la légendaire fiabilité et sécurité du système d'exploitation Glock, tout en améliorant la course du déclencheur pour de meilleures performances. Ce déclencheur comprend une barre de déclenchement et un crantage traités au téflon-nickel, ainsi qu'une lame de déclencheur droite en aluminium anodisé. Les composants réglés en usine sont conçus pour vous offrir une course de déclenchement nette et propre mesurant trois livres. En dehors de ces composants, le déclencheur Timney Alpha utilise tous les composants et ressorts OEM de Glock. Les pièces du déclencheur sont faciles à installer, donc vous n'aurez besoin d'aucun armurier pour améliorer votre Glock de référence. Vous effectuerez des tirs de précision en un rien de temps. Le déclencheur est conçu pour s'adapter aux modèles Gen 3-4 du G17, G19, G22, G23 et G34.



Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS BRONZE](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 430102324
- N° fabr.: ALPHA GLOCK 3-4
- Finition: Bronze
- Modèle: Gen 3,17,19,Gen 4,34
- Style: Sans Modification
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.006kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950613687

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur ALPHA

TRIGGER POUR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le déclencheur Timney Alpha conçu pour les modèles Glock Gen 3 et Gen 4 (G17, G19, G34). Ce document vise à vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le déclencheur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le déclencheur.
- Ne laissez jamais le déclencheur à la portée des enfants ou de personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez uniquement des composants et ressorts OEM de Glock pour éviter des dysfonctionnements.
- Ne modifiez pas le déclencheur sans l'avis d'un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tirez jamais avec une arme à feu si vous n'êtes pas en mesure de le faire en toute sécurité.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Évitez de pointer l'arme vers vous ou vers d'autres personnes, même lorsque vous êtes sûr qu'elle est déchargée.
- Ne tentez pas de démonter le déclencheur ou d'effectuer des réparations si vous n'avez pas l'expertise nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et placée dans un environnement sûr.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Démontage de l'ancien déclencheur :

- Retirez le déclencheur d'origine en suivant les instructions du fabricant de votre Glock.
- Conservez toutes les pièces pour une éventuelle réinstallation.

3. Installation du déclencheur Timney Alpha :

- Installez la barre de déclenchement et le crantage traités au téflonnickel.
- Fixez la lame de déclencheur droite en aluminium anodisé.
- Assurez-vous que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.

4. Vérification :

- Testez le déclencheur en effectuant des manipulations à vide pour vous assurer de son bon fonctionnement.
- Ne tirez pas avec l'arme tant que vous n'avez pas vérifié que le déclencheur fonctionne correctement.

Utilisation

- Utilisez le déclencheur pour effectuer des tirs de précision en respectant toujours les règles de sécurité.
- Entraînez-vous régulièrement pour vous familiariser avec le fonctionnement du déclencheur.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le déclencheur dans des déchets ordinaires. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Consultez un professionnel pour une élimination appropriée si vous devez vous débarrasser du déclencheur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre déclencheur Timney Alpha pour Glock. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr