

DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE - LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT STRIPPED SLIDE BRONZE

[Pièces arme de poing](#) > [Culasse & Eléments](#) > [Chariots de Culasse](#)

Les glissières DUSK19 de Lone Wolf® ont été conçues pour éléver votre expérience de tir à un niveau supérieur. En plus de leur performance exceptionnelle, ces glissières sont prêtes à être installées avec les canons DUSK19 de Lone Wolf® ou les canons OEM GLOCK® Gen 1-4 de 9 mm, ainsi qu'avec les cadres DUSK19 et les cadres d'origine. La glissière DUSK19 est fabriquée en acier inoxydable 17-4SS et finie soit en un attrayant nitrure noir, soit dans une sélection d'excellentes options PVD telles que terre sombre plate, bronze huilé ou gris graphite. Les stries avant et arrière sur la glissière facilitent le chambrage et le contrôle de pression. La glissière est prête pour un viseur reflex avec la plaque de couverture optique DUSK19 incluse, qui est compatible avec les empreintes TRIJICON RMR/SRO® et HOLOSUN® 407/507/508 (Modèles Non-K). Les caractéristiques incluent : Prête à l'emploi, pré-ajustée pour une installation facile. Glissières compatibles avec les cadres DUSK19 de Lone Wolf® et les cadres compatibles GLOCK® Gen 3. Compatible avec les canons DUSK19 de Lone Wolf® et les canons OEM Gen 1-4 de 9 mm. Revêtue pour résister à la corrosion et à l'usure. Traitement thermique, construction en acier inoxydable 17-4 de haute résistance. Tolérances précises pour une plus grande précision de tir à tir. Découpe optique pour l'empreinte Trijicon RMR®. Plaque de couverture optique en aluminium. Fièrement fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT STRIPPED SLIDE BRONZE](#)
- Fabricant: [LONE WOLF DIST.](#)
- Référence: 430107742
- N° fabr.: LWD-DKSLIDE19-G3-ORB
- Cartouche: 9 mm Luger
- Finition: Bronze
- Modèle: 19
- Style: Nu
- Type d'arme: Glock
- Visées: RMR
- Poids du colis: 0.567kg
- Hauteur d'expédition: 203mm
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 840235900702

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA GLISSIÈRE DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA GLISSIÈRE DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED

Introduction

Merci d'avoir choisi la glissière DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED de Lone Wolf Dist. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous d'être familiarisé avec le fonctionnement et la manipulation des armes à feu avant d'utiliser ce produit.
- Traitez toujours toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Rangez votre arme à feu et ses accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le produit pour tout dommage visible avant l'installation et l'utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- En cas d'accidents ou de problèmes de produit dangereux, signalezles aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement cette glissière avec des canons DUSK19 de Lone Wolf compatibles et des cadres compatibles GLOCK Gen 3.
- Évitez d'utiliser ce produit avec des composants non compatibles, car cela peut entraîner des pannes ou des conditions dangereuses.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer d'installer ou de modifier des pièces.
- Utilisez une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Ne tentez pas de modifier la glissière audelà de son utilisation prévue comme spécifié dans ce manuel.
- Gardez les doigts éloignés de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée.
- Retirez la glissière existante du cadre en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez la glissière DUSK G19 avec le cadre et assurezvous qu'elle s'adapte correctement.
- Glissezla en place jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.
- Vérifiez que la glissière fonctionne en douceur et qu'il n'y a pas d'obstructions.

2. Utilisation

- Chargez l'arme à feu uniquement lorsque vous êtes dans un environnement sûr et contrôlé.
- Avant de tirer, assurezvous que la zone est dégagée d'obstructions et que vous avez un bon arrièreplan.
- Suivez les pratiques de tir standard, y compris la position et la prise appropriées.
- Après utilisation, nettoyez et entretenez la glissière conformément aux recommandations du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux lois et réglementations locales.
- Ne jetez pas la glissière dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez plutôt les services de gestion des déchets locaux pour des méthodes de mise au rebut appropriées.
- Assurezvous que toutes les armes à feu ou pièces d'armes à feu sont rendues inopérables avant la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la glissière DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou au service clientèle pour assistance.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre glissière DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED. Merci de prêter attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr