

SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22 - KIDD INNOVATIVE DESIGN SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER10/22 SILVER EXTENDED

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Découvrez la fabrication premium de l'Unité de Déclenchement à Stage Unique de Kidd Innovative Design. Cette mise à niveau rapide vous offrira un déclenchement supérieur sans nécessiter de travail d'armurier pour l'installer. Ce déclencheur 10/22 de rechange est conçu pour s'ajuster de 1,5 livres à 5 livres avec un simple tour de vis. Il est proposé en finition mate anti-reflet en aluminium anodisé argent ou noir, avec notre système de libération automatique du verrou redessiné et un système de levier de chargeur interchangeable. Le garde de déclenchement KIDD est usiné CNC à partir de billettes selon les spécifications de Tony. Toujours en suivant la qualité KIDD avec des tolérances étroitement contrôlées, permettant le déclenchement à stage unique le plus propre de l'industrie. En quoi est-ce différent de nos deux stages ? Ce déclenchement à stage unique correspond plus étroitement à la fonction traditionnelle du déclencheur d'origine, mais avec une sensation affinée et une ajustabilité. Le déclencheur à deux stages KIDD a une phase de déplacement où la lame du déclencheur se déplace vers l'arrière d'environ 1/4 de pouce avant d'atteindre la phase de déclenchement. Grâce à cette phase de déplacement, notre déclencheur à deux stages peut être réduit à seulement 6 onces, alors que le poids le plus bas pour notre déclencheur à stage unique est de 1,5 livres. CARACTÉRISTIQUES : Unité de Déclenchement de Remplacement de Rechange pour le 10/22 Mise à Niveau Facile Améliorez votre Précision avec un Déclencheur Exceptionnel Nouveau look génial !



Caractéristiques

- Nom: [KIDD INNOVATIVE DESIGN SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER10/22 SILVER EXTENDED](#)
- Fabricant: [KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)
- Référence: 430109357
- N° fabr.: KIDD-TG1-S-X
- Modèle: 10/22,BRN-22
- Style: Sans Modification,Simple Etape
- Type d'arme: Ruger,Brownells
- Poids du colis: 0.213kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 810132050282

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Unité de Déclenchement à Stage Unique KIDD pour Ruger 10/22](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Unité de Déclenchement à Stage Unique KIDD pour Ruger 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Unité de Déclenchement à Stage Unique de Kidd Innovative Design pour votre Ruger 10/22. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le déclencheur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser l'unité de déclenchement.
- Ne laissez jamais l'arme sans surveillance, surtout si des enfants sont présents.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de votre arme.
- Conservez l'unité de déclenchement hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'unité de déclenchement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas l'unité de déclenchement. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Ne dépassez pas le poids de déclenchement recommandé de 1,5 à 5 livres lors de l'ajustement.
- Ne forcez pas le mécanisme de déclenchement. Si vous rencontrez des problèmes, consultez un professionnel.
- Évitez d'utiliser l'unité de déclenchement dans des conditions météorologiques extrêmes, comme la pluie ou la neige, qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de l'ancien déclencheur :

- Suivez les instructions du fabricant pour retirer l'ancien déclencheur de votre Ruger 10/22.

3. Installation de l'unité de déclenchement KIDD :

- Insérez l'unité de déclenchement dans le boîtier selon les spécifications du fabricant.
- Serrez les vis de fixation à l'aide d'un tournevis approprié, sans forcer.

4. Ajustement du poids de déclenchement :

- Utilisez un tournevis pour ajuster le poids de déclenchement entre 1,5 et 5 livres selon vos préférences.

5. Vérification :

- Testez le déclencheur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser avec des munitions.

Utilisation

- Tenez toujours l'arme de manière sécurisée et contrôlée.
- Assurez-vous que le canon est pointé dans une direction sûre lorsque vous utilisez le déclencheur.
- Soyez conscient de votre environnement et de la présence d'autres personnes lorsque vous tirez.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'unité de déclenchement à la poubelle. Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits d'armement.
- Si l'unité est endommagée, contactez un professionnel pour une évaluation appropriée de l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE. Assurez-vous de conserver toutes les informations d'achat pour référence future.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Unité de Déclenchement à Stage Unique KIDD pour Ruger 10/22. Merci de votre attention et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr