

SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22 - KIDD INNOVATIVE DESIGN SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER10/22 SILVER/BLK EXTENDED

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Découvrez la fabrication premium de l'Unité de Déclenchement à Stage Unique de Kidd Innovative Design. Cette mise à niveau rapide vous offrira un déclenchement supérieur sans nécessiter de travail d'armurier pour l'installer. Ce déclencheur 10/22 de rechange est conçu pour s'ajuster de 1,5 livres à 5 livres avec un simple tour de vis. Il est proposé en finition mate anti-reflet en aluminium anodisé argent ou noir, avec notre système de libération automatique du verrou redessiné et un système de levier de chargeur interchangeable. Le garde de déclenchement KIDD est usiné CNC à partir de billettes selon les spécifications de Tony. Toujours en suivant la qualité KIDD avec des tolérances étroitement contrôlées, permettant le déclenchement à stage unique le plus propre de l'industrie. En quoi est-ce différent de nos deux stages ? Ce déclenchement à stage unique correspond plus étroitement à la fonction traditionnelle du déclencheur d'origine, mais avec une sensation affinée et une ajustabilité. Le déclencheur à deux stages KIDD a une phase de déplacement où la lame du déclencheur se déplace vers l'arrière d'environ 1/4 de pouce avant d'atteindre la phase de déclenchement. Grâce à cette phase de déplacement, notre déclencheur à deux stages peut être réduit à seulement 6 onces, alors que le poids le plus bas pour notre déclencheur à stage unique est de 1,5 livres. CARACTÉRISTIQUES : Unité de Déclenchement de Remplacement de Rechange pour le 10/22 Mise à Niveau Facile Améliorez votre Précision avec un Déclencheur Exceptionnel Nouveau look génial !



Caractéristiques

- Nom: [KIDD INNOVATIVE DESIGN SINGLE STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER10/22 SILVER/BLK EXTENDED](#)
- Fabricant: [KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)
- Référence: 430109358
- N° fabr.: KIDD-TG1-SB-X
- Modèle: BRN-22,10/22
- Style: Simple Etape, Sans Modification
- Type d'arme: Brownells, Ruger
- Poids du colis: 0.213kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 810132050299

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Unité de Déclenchement à Stage Unique pour Ruger 10/22](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Unité de Déclenchement à Stage Unique pour Ruger 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Unité de Déclenchement à Stage Unique de Kidd Innovative Design pour votre Ruger 10/22. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de l'unité de déclenchement.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'unité de déclenchement est installée correctement avant de l'utiliser.
- Ne manipulez pas l'arme à feu lorsqu'elle est chargée.
- Gardez l'unité de déclenchement hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'unité de déclenchement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Assurez-vous que la zone de tir est sécurisée et que personne ne se trouve à proximité.
- Ne modifiez pas l'unité de déclenchement sans l'avis d'un professionnel.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter votre précision.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Unité de Déclenchement :

- Retirez l'ancien déclencheur de votre Ruger 10/22.
- Suivez les instructions fournies avec l'unité de déclenchement pour l'installer correctement.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que l'unité est sécurisée.

2. Ajustement du Déclencheur :

- Utilisez un tournevis pour ajuster le poids de déclenchement entre 1,5 livres et 5 livres selon vos préférences.
- Testez le déclencheur après chaque ajustement pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

3. Utilisation de l'Arme :

- Chargez votre arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Gardez votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'unité de déclenchement avec les déchets ménagers.
- Contactez votre centre de recyclage local pour savoir comment éliminer les pièces d'armement de manière sécurisée et respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'Unité de Déclenchement à Stage Unique, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Unité de Déclenchement à Stage Unique pour Ruger 10/22. Merci de votre attention et de votre responsabilité en matière de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr