

TWO STAGE TRIGGER UNIT FOR RUGER 10/22 - KIDD INNOVATIVE DESIGN TWO STAGE TRIGGER UNIT FOR 10/22 BLACK BLK CURVED EXTENDED

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Le KIDD est le meilleur déclencheur aftermarket pour 10/22 sur le marché. Que tu tires en Smallbore Silhouette, au Sportsman's Team Challenge ou que tu détestes simplement les corbeaux et les marmottes, c'est le déclencheur que tu cherchais. Qu'est-ce qui le rend si exceptionnel, demandes-tu ? Le design à deux étapes breveté de Tony Kidd. Il offre un relâchement incroyablement propre et constant, attendu d'un déclencheur de tir de précision, tout en maintenant la fiabilité et la sécurité totales requises d'un déclencheur de terrain. Le poids de la détente peut être réparti de manière infinie entre les deux étapes, offrant un poids aussi léger que 6 onces (3 onces pour la première étape et 3 onces pour la seconde étape) ou aussi lourd que 2,5 livres. Le pontet KIDD est usiné CNC à partir d'aluminium 6061 T6 en billett et chaque assemblage. Le marteau, le sear, la barre de transfert et d'autres pièces internes en acier à outils sont usinés CNC et découpés par un EDM à fil. Tous les ressorts sont fabriqués par un aficionado du .22 et client de KIDD, Murphy & Read Springs. Nous assemblons chaque déclencheur dans l'atelier KIDD en appliquant les normes de contrôle qualité les plus strictes, sachant que notre réputation repose sur chaque déclencheur. Qu'est-ce qu'un déclencheur à deux étapes ? Le déclencheur à deux étapes offre une géométrie unique qui permet un relâchement très propre, léger et répétable. Cela est réalisé en répartissant le poids de la détente en deux segments distincts. Le premier segment ou étape est une prise initiale qui mène à la seconde étape. Lorsque tu tires la détente vers l'arrière en prenant le poids de la première étape, tu ressentiras un arrêt. C'est la seconde étape. À ce stade, le marteau et le sear sont engagés par .001" et tout mouvement supplémentaire vers l'arrière de la détente libérera le marteau, tirant ainsi la balle. L'avantage de ce système, qui est utilisé sur tous les autoloaders de compétition européens, est la capacité non seulement d'avoir des relâchements de déclencheur très cohérents, mais aussi de permettre des relâchements légers et fiables. Dans un fusil à chargement automatique, cela ne peut être accompli qu'avec un déclencheur à deux étapes. Lorsqu'il est armé, le système à deux étapes a environ .040" d'engagement entre le marteau et le sear, presque 10 fois celui du déclencheur d'origine. Seul KIDD propose un assemblage de déclencheur 10/22 qui incorpore un relâchement précis, une fiabilité complète et une sécurité totale. CARACTÉRISTIQUES : Meilleur déclencheur aftermarket plug-and-play pour le 10/22 Aucun meilleur déclencheur ne peut être trouvé pour ce fusil Un temps de verrouillage plus rapide entraîne moins d'interférences lors du tir.



Caractéristiques

- Nom: KIDD INNOVATIVE DESIGN TWO STAGE TRIGGER UNIT FOR 10/22 BLACK BLK CURVED EXTENDED
- Fabricant: KIDD INNOVATIVE DESIGN
- Référence: 430109360
- N° fabr.: KIDD-TG2-B-BC-X
- Modèle: 10/22,BRN-22
- Style: Sans Modification,Courbé,Two-Stage
- Type d'arme: Ruger,Brownells
- Poids du colis: 0.199kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 810132050909

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Unité de Déclencheur à Deux Étapes pour Ruger 10/22](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Unité de Déclencheur à Deux Étapes pour Ruger 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Unité de Déclencheur à Deux Étapes de KIDD pour votre fusil Ruger 10/22. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en assurant la sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours manipuler votre fusil avec précaution et considération.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Stockez toujours votre fusil et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre déclencheur et des autres composants de votre fusil.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le déclencheur, assurez-vous que le fusil est déchargé.
- Ne jamais tenter d'installer ou de modifier le déclencheur sans avoir lu les instructions.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance du déclencheur.
- Utilisez uniquement des munitions appropriées pour votre fusil Ruger 10/22.
- Ne jamais laisser le fusil sans surveillance lorsqu'il est chargé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:**
 - Déchargez complètement le fusil.
 - Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
2. **Démontage:**
 - Retirez le mécanisme de détente d'origine du fusil.
 - Suivez les instructions du fabricant pour retirer les composants nécessaires.
3. **Installation du Déclencheur KIDD:**
 - Insérez le nouveau déclencheur KIDD en suivant les instructions fournies.
 - Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement alignées et sécurisées.
4. **Vérification:**
 - Testez le déclencheur en effectuant des vérifications de fonctionnement sans munitions.
 - Assurez-vous que le relâchement est propre et fonctionne comme prévu.

Utilisation

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, suivez ces étapes:
 1. Chargez le fusil avec des munitions appropriées.
 2. Prenez une position de tir stable.
 3. Appliquez une pression lente et constante sur la détente.
 4. Relâchez la détente après le tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des pièces d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser du déclencheur, contactez un professionnel pour une élimination sûre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre déclencheur, veuillez consulter le site internet de KIDD ou contacter un revendeur agréé.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le déclencheur KIDD!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr