

MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING FOR RUGER 10/22 - KIDD INNOVATIVE DESIGN MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING FOR RUGER 10/22 LR

[Home](#)

Remplace ton plunger de verrouillage de chargeur d'origine par une nouvelle version en acier inoxydable KIDD. Avec une géométrie améliorée pour maintenir ton chargeur plus stable et le libérer plus facilement. Améliore ton plunger de verrouillage de chargeur en acier inoxydable pour ton 10/22. Acier inoxydable durci avec un ressort standard inclus. Meilleure tenue du chargeur. Instructions d'installation : Pousse le goupille du levier de chargeur et tire le levier de chargeur vers le bas tout en appuyant légèrement sur le plunger de verrouillage du chargeur. Une fois que le levier de chargeur est sorti, le plunger se retirera complètement du garde-main. Après avoir glissé le plunger de verrouillage du chargeur dans le ressort, insère-le dans le garde-main. Tout en maintenant le plunger légèrement enfoncé, remets le levier de chargeur dans le déclencheur en t'assurant qu'il s'insère correctement dans l'encoche du plunger, puis remets la goupille dans le levier de chargeur pour tout maintenir en place. Actionne le levier de chargeur pour vérifier que le plunger se rétracte comme il se doit. Le paquet comprend : plunger de verrouillage de chargeur et ressort.



Caractéristiques

- Nom: [KIDD INNOVATIVE DESIGN MAGAZINE LATCH PLUNGER AND SPRING FOR RUGER 10/22 LR](#)
- Fabricant: [KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)
- Référence: 430109361
- N° fabr.: KIDD-TG1-22PL-K
- Modèle: BRN-22,10/22
- Type d'arme: Brownells,Ruger
- Poids du colis: 0.014kg
- Largeur d'expédition: 64mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 810132050022

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Plunger de Verrouillage de Chargeur et Ressort KIDD pour Ruger 10/22](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Plunger de Verrouillage de Chargeur et Ressort KIDD pour Ruger 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi le Plunger de Verrouillage de Chargeur et Ressort KIDD pour votre Ruger 10/22. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez le produit dans un environnement sûr, sans distractions ni dangers potentiels.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le plunger de verrouillage lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne manipulez pas le produit lorsqu'il est sous tension ou en cours d'utilisation.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Assurezvous que le chargeur est vide avant de procéder à l'installation du plunger.
- Ne laissez pas le produit exposé à des conditions extrêmes de chaleur ou d'humidité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre Ruger 10/22 est déchargé.
- Disposez d'un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Retrait de l'ancien plunger :

- Poussez la goupille du levier de chargeur.
- Tirez le levier de chargeur vers le bas tout en appuyant légèrement sur le plunger de verrouillage du chargeur.
- Une fois que le levier de chargeur est sorti, le plunger se retirera complètement du gardemain.

3. Installation du nouveau plunger :

- Glissez le plunger de verrouillage du chargeur dans le ressort.
- Insérezle dans le gardemain.
- En maintenant le plunger légèrement enfoncé, remettez le levier de chargeur dans le déclencheur en vous assurant qu'il s'insère correctement dans l'encoche du plunger.
- Replacez la goupille dans le levier de chargeur pour tout maintenir en place.

4. Vérification :

- Actionnez le levier de chargeur pour vérifier que le plunger se rétracte correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier inoxydable et des pièces de rechange.
- Si le produit est endommagé ou usé, apportezle à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Plunger de Verrouillage de Chargeur et Ressort KIDD pour Ruger 10/22.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr