

ATACR 4-16X42MM F1 FFP RIFLE SCOPES - NIGHTFORCE ATACR 4-16X42MM FFP ILLUMINATED MIL-C RETICLE BLACK

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

Si tu as besoin de quelque chose de compact mais puissant, le ATACR 4-16x42 F1 est fait pour toi. Les lentilles en verre ED entièrement multicouches sont époustouflantes. Les réglages sont standards avec la fonction ZeroHold à profil bas de Nightforce, et disponibles en incrément de .1 Mrad (12 Mils par révolution). Un réglage de dérive capuchonné aide à prévenir les ajustements accidentels sur le terrain. Le réglage de la parallaxe est marqué avec des distances approximatives numérotées. L'oculaire présente un gravage amélioré, un levier de changement de puissance intégré (PTL) et un filetage XtremeSpeed pour un ajustement rapide du dioptre. Toutes ces caractéristiques sont associées à des réticules intelligents, F1 de Nightforce, à premier plan focal, qui permettent des ajustements rapides et des calculs de portée précis. Le ATACR 4-16x42 F1 établit une nouvelle norme dans les optiques de puissance intermédiaire.



Caractéristiques

- Nom: [NIGHTFORCE ATACR 4-16X42MM FFP ILLUMINATED MIL-C RETICLE BLACK](#)
- Fabricant: [NIGHTFORCE](#)
- Référence: 524000320
- N° fabr.: C588
- Dégagement oculaire: 3.40", 3.50"
- Finition: Matte Noir
- Grossissement maximum: 16x
- Grossissement minimum: 4x
- Longueur: 12.6"
- Numéro de modèle: ATACR
- Pile: CR-2032
- Plan focal: First
- Poids: 30.0 oz
- Réticule: Mil-C
- Taille de l'objectif: 42mm
- Taille du tube: 34mm
- Valeur de clic: 0.1 MRAD
- Valeur de clic: 0.1 MRAD
- Éclairage: Yes
- Poids du colis: 1.501kg
- Hauteur d'expédition: 152mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 584mm
- UPC: 847362015323

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Ce produit contient une batterie.

US export classification: 0A504.a

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Lunette de Tir ATACR 416X42MM F1 FFP](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Lunette de Tir ATACR 416X42MM F1 FFP

Introduction

Merci d'avoir choisi la lunette de tir ATACR 416X42MM F1 FFP de Nightforce. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir un fonctionnement et un entretien sûrs de votre lunette. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours la lunette avec soin pour éviter d'endommager l'appareil.
- Assuretoi que la lunette est correctement montée sur l'arme avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser la lunette à d'autres fins que celles prévues.
- Garde la lunette hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement la lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de dysfonctionnement, arrête immédiatement l'utilisation et demande de l'aide professionnelle.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des optiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Protection des Yeux** : Porte toujours une protection oculaire appropriée lorsque tu utilises des armes à feu équipées de la lunette.
- **Conditions Environnementales** : Évite d'utiliser la lunette dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter sa fonctionnalité, comme de fortes pluies ou de la neige.
- **Stockage** : Range la lunette dans un endroit frais et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée pour prévenir les dommages causés par l'humidité.
- **Nettoyage** : Utilise un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer les lentilles. Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le revêtement.
- **Précautions d'Ajustement** : Sois prudent lors des ajustements de la lunette. Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- **Manipulation de la Pile** : Si ta lunette nécessite une pile, manipulela selon les instructions du fabricant. Dispose des piles correctement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Montage de la Lunette :

- Choisis une base de montage adaptée qui est compatible avec ton arme.
- Fixe solidement les anneaux de la lunette à la base.
- Place la lunette dans les anneaux et serre les vis pour t'assurer qu'elle est stable.

2. Ajustement de la Lunette :

- Régle la magnification au niveau désiré en utilisant la bague de magnification.
- Ajuste la parallaxe en fonction de la distance à laquelle tu vas tirer, en utilisant les distances marquées sur le cadran d'ajustement.
- Utilise les réglages de dérive et d'élévation pour mettre la lunette à zéro.

3. Utilisation de la Lunette :

- Positionne ton œil à la distance de dégagement oculaire désignée (3.50" à 3.40") pour une vue optimale.
- Regarde à travers la lunette et ajuste la mise au point si nécessaire en utilisant l'oculaire.
- Utilise le réticule éclairé pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité.

4. Vérifications Finales :

- Avant de tirer, vérifie que la lunette est solidement montée et que tous les ajustements sont correctement réglés.
- Assure-toi que l'arme est en condition sûre avant de viser.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la lunette et de tous les accessoires conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les piles avec les déchets ménagers ordinaires ; suis les directives locales pour l'élimination des piles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la lunette de tir ATACR 416X42MM F1 FFP, réfère-toi à ton revendeur Nightforce local ou à un centre de service autorisé pour obtenir de l'aide. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour une demande plus efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta lunette de tir ATACR 416X42MM F1 FFP. Merci de prêter attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr