

SEMI-AUTO SIGHT MOVER - MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK®

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils Déplacement Visée](#)

Ajuste, retire et installe les viseurs sans endommager

Déplace en toute sécurité les viseurs fixes à droite ou à gauche dans leurs rainures sans déformer la glissière ou le viseur. Conçu spécifiquement pour être utilisé avec des viseurs de nuit Tritium d'origine et de recharge, qui sont trop fragiles pour la méthode traditionnelle d'installation avec marteau et poinçon ; fonctionne également très bien avec des viseurs en fer. La vis à main verrouille fermement la glissière pour qu'elle soit entièrement soutenue dans le corps rigide en aluminium usiné. Des fentes séparées dans le mécanisme à vis engagent le viseur et concentrent fermement, mais délicatement, la force de la vis pour desserrer les viseurs même des rainures extrêmement serrées. La poignée en acier trempé offre beaucoup de levier, tandis que les roulements en bronze Oilite® auto-lubrifiants et imprégnés d'huile et les filetages extra-fins garantissent un mouvement fluide et précis. Adapté uniquement aux viseurs arrière Beretta/Glock. Le Glock Flat-Side s'adapte aux viseurs arrière de recharge avec des côtés droits et non inclinés pour les pistolets Glock de cadre standard et large. SIG s'adapte aux viseurs arrière sur tous les SIG sauf le SIG-PRO. 1911 ne fonctionnera pas avec la plupart des combinaisons de glissière et de viseurs Kimber. Fonctionne uniquement sur les viseurs arrière. Ne convient pas pour l'installation ou l'ajustement des viseurs avant.



Caractéristiques

- Nom: [MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK®](#)
- Fabricant: [MGW](#)
- Référence: 584045017
- N° fabr.: MGW309
- Modèle: Universal Handguns
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.771kg
- Hauteur d'expédition: 56mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 224mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [SEMAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER POUR GLOCK®](#)
- [À propos de nous](#)

SEMI AUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER POUR GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi le SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER POUR GLOCK®. Ce produit est conçu pour déplacer en toute sécurité les viseurs fixes sur votre Glock® sans endommager la glissière ou le viseur. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation du déplaceur de viseurs.
- Inspectez le déplaceur de viseurs pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez toutes les instructions attentivement pour éviter les accidents ou blessures.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le déplaceur de viseurs uniquement sur les viseurs arrière ; il n'est pas conçu pour l'installation ou l'ajustement des viseurs avant.
- Assurezvous que la glissière est correctement verrouillée en place à l'aide de la vis à main avant de tenter de déplacer le viseur.
- Appliquez une pression uniforme lors du desserrage ou de l'ajustement des viseurs pour éviter d'endommager les rainures ou les viseurs.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du déplacement des viseurs ; si vous ressentez une résistance, réévaluez l'alignement et la pression appliquée.
- Ne tentez pas d'utiliser le déplaceur de viseurs sur des viseurs qui ne sont pas compatibles avec les spécifications du produit.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la glissière de l'arme en suivant les instructions du fabricant.

2. Mise en place du déplaceur de viseurs :

- Placez la glissière dans le corps rigide en aluminium usiné du déplaceur de viseurs.
- Utilisez la vis à main pour verrouiller solidement la glissière en place, en garantissant un soutien complet.

3. Déplacement du viseur :

- Identifiez le viseur qui doit être ajusté.
- Alignez le mécanisme à vis avec le viseur pour l'engager correctement.
- Tournez doucement la vis à main pour appliquer une pression sur le viseur.
- Si le viseur ne se déplace pas, relâchez la pression et réévaluez l'alignement avant de réessayer.

4. Finalisation de l'ajustement :

- Une fois le viseur dans la position désirée, assurezvous qu'il est solidement verrouillé en place.
- Retirez la glissière du déplaceur de viseurs et réassemblez l'arme conformément aux instructions du fabricant.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER POUR GLOCK®, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant incluses dans l'emballage de votre produit.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr