

# UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL - UNCLE MIKES 1011-2 W/1" LOOPS SEE SPECS #10 FOR MODELS

## Universal Design Fits Virtually Every Bolt Action Rifle Made

Quickly attaches or detaches with recessed push button. Provides secure sling attachment that can't come loose. Mounting system will fit nearly every centerfire or rimfire bolt action made, plus many other action types. When detached, leaves a non-snag, flush base. Use Epoxy to hold base in stock, no screw required.



## Attributes

- Name: UNCLE MIKES 1011-2 W/1" LOOPS SEE SPECS #10 FOR MODELS
- Manufacturer: UNCLE MIKES
- Product no.: 593101100
- Mfr. No.: MO10112
- Make: -
- Material: Steel
- Style: Flush Mount Swivel
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 043699101122

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE DÉTACHEMENT RAPIDE DE LA LANIÈRE UNCLE MIKE'S 100](#)
- [Italiano: GUIDA ALLA SICUREZZA DEL UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL](#)
- [Polski: UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL NÁVOD K BEZPEČNOSTI](#)

# UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL

## SICHERHEITSANLEITUNG

### Einführung

Danke, dass du den UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung und Installation deines Sling Swivels zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Sling Swivel mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Überprüfe den Sling Swivel vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für den Sling Swivel.
- Halte den Sling Swivel außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform informiert.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeide Missbrauch:** Verwende den Sling Swivel nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- **Überprüfe die Befestigung:** Stelle sicher, dass der Sling Swivel sicher an der Feuerwaffe befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- **Regelmäßige Inspektionen:** Überprüfe regelmäßig den Swivel und das Montagesystem auf Anzeichen von Abnutzung oder Lockerung.
- **Sichere Handhabung:** Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die Sicherheitsrichtlinien des Herstellers.

### Anweisungen zur Installation und Verwendung

#### Installation

1. **Bereite den Bereich vor:** Arbeite in einem sauberen, trockenen Bereich ohne Ablenkungen.
2. **Werkzeuge sammeln:** Du benötigst Epoxidharz, um die Basis im Schaft zu sichern. Es sind keine Schrauben erforderlich.
3. **Befestige die Basis:**
  - Trage Epoxidharz auf die Basis des Sling Swivels auf.
  - Positioniere die Basis an der gewünschten Stelle auf dem Forendholz.
  - Halte sie an Ort und Stelle, bis das Epoxidharz gemäß den Anweisungen des Herstellers aushärtet.
4. **Überprüfe die Passform:** Stelle sicher, dass die Basis bündig und nicht hängend ist.

#### Verwendung

1. **Befestigung des Slings:**
  - Drücke den versenkten Druckknopf, um den Sling am Swivel zu befestigen.
  - Stelle sicher, dass der Sling sicher befestigt ist.
2. **Abnehmen des Slings:**
  - Drücke den versenkten Druckknopf, um den Sling zu lösen.
  - Bewahre den Sling sicher auf, wenn er nicht verwendet wird.
3. **Gewichtslimit:** Stelle sicher, dass das Gesamtgewicht des befestigten Slings und jeglicher Ausrüstung die empfohlenen Grenzen nicht überschreitet.

### Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Sling Swivel das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, entsorge ihn gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll; überprüfe die vorgesehenen Recyclingstellen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit und Verwendung des UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Danke, dass du Produkte von UNCLE MIKE'S gewählt hast. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

# UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL SAFETY INSTRUCTION GUIDE

## Introduction

Thank you for purchasing the UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your sling swivel. Please read this document thoroughly before use.

## General Safety Guidelines

- Always ensure that the sling swivel is compatible with your firearm before installation.
- Inspect the sling swivel for any signs of damage or wear before each use.
- Do not exceed the recommended weight limit for the sling swivel.
- Keep the sling swivel out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Misuse:** Do not use the sling swivel for purposes other than its intended use.
- **Check Attachment:** Ensure the sling swivel is securely attached to the firearm before use.
- **Regular Inspections:** Periodically check the swivel and mounting system for signs of wear or loosening.
- **Proper Handling:** Always handle firearms with care and follow the manufacturer's safety guidelines.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

1. **Prepare the Area:** Work in a clean, dry area free from distractions.
2. **Gather Tools:** You will need epoxy to secure the base in the stock. No screws are required.
3. **Attach the Base:**
  - Apply epoxy to the base of the sling swivel.
  - Position the base in the desired location on the forend wood.
  - Hold in place until the epoxy sets as per the manufacturer's instructions.
4. **Check the Fit:** Ensure that the base is flush and nonsnagging.

### Usage

1. **Attaching the Sling:**
  - Press the recessed push button to attach the sling to the swivel.
  - Ensure the sling is securely fastened.
2. **Detaching the Sling:**
  - Press the recessed push button to detach the sling.
  - Store the sling safely when not in use.
3. **Weight Limit:** Ensure that the total weight of the attached sling and any equipment does not exceed the recommended limits.

## Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly according to local regulations.
- When the sling swivel reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in household waste; check for designated recycling points.

## Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the safety and use of the UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for choosing UNCLE MIKE'S products. Your safety is our priority.

# GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL

## Introducción

Gracias por adquirir el UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso e instalación seguros de tu swivel de correa. Por favor, lee este documento detenidamente antes de usarlo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el sling swivel sea compatible con tu arma de fuego antes de la instalación.
- Inspecciona el sling swivel en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- No excedas el límite de peso recomendado para el sling swivel.
- Mantén el sling swivel fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiros y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Mal Uso:** No utilices el sling swivel para propósitos distintos a su uso previsto.
- **Verifica la Sujeción:** Asegúrate de que el sling swivel esté firmemente sujeto al arma de fuego antes de usarlo.
- **Inspecciones Regulares:** Revisa periódicamente el swivel y el sistema de montaje en busca de signos de desgaste o aflojamiento.
- **Manejo Adecuado:** Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las pautas de seguridad del fabricante.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### Instalación

1. **Prepara el Área:** Trabaja en un área limpia y seca, libre de distracciones.
2. **Reúne las Herramientas:** Necesitarás epoxy para asegurar la base en la culata. No se requieren tornillos.
3. **Adjunta la Base:**
  - Aplica epoxy en la base del sling swivel.
  - Coloca la base en la ubicación deseada en la madera del forend.
  - Mantén en su lugar hasta que el epoxy se fije según las instrucciones del fabricante.
4. **Verifica el Ajuste:** Asegúrate de que la base esté enrasada y no se enganche.

### Uso

1. **Adjuntando la Correa:**
  - Presiona el botón de presión enrasado para adjuntar la correa al swivel.
  - Asegúrate de que la correa esté firmemente sujeta.
2. **Desenganchando la Correa:**
  - Presiona el botón de presión enrasado para desenganchar la correa.
  - Guarda la correa de forma segura cuando no esté en uso.
3. **Límite de Peso:** Asegúrate de que el peso total de la correa adjunta y cualquier equipo no supere los límites recomendados.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Cuando el sling swivel llegue al final de su vida útil, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica; verifica los puntos de reciclaje designados.

## **Información de Contacto para Más Soporte**

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad y el uso del UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por elegir los productos UNCLE MIKE'S. Tu seguridad es nuestra prioridad.

# GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE DÉTACHEMENT RAPIDE DE LA LANIÈRE UNCLE MIKE'S 100

## Introduction

Merci d'avoir acheté le DÉTACHEMENT RAPIDE DE LA LANIÈRE UNCLE MIKE'S 100. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre attache de lanière. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

## Directives générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que l'attache de lanière est compatible avec votre arme à feu avant l'installation.
- Inspectez l'attache de lanière pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée pour l'attache de lanière.
- Gardez l'attache de lanière hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Évitez les abus** : Ne pas utiliser l'attache de lanière à des fins autres que son utilisation prévue.
- **Vérifiez l'attachement** : Assurez-vous que l'attache de lanière est solidement fixée à l'arme à feu avant utilisation.
- **Inspections régulières** : Vérifiez périodiquement le système de lanière et de montage pour tout signe d'usure ou de desserrage.
- **Manipulation appropriée** : Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les directives de sécurité du fabricant.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### Installation

1. **Préparez la zone** : Travaillez dans un endroit propre et sec, sans distractions.
2. **Rassemblez les outils** : Vous aurez besoin d'époxy pour sécuriser la base dans la crosse. Aucun vis n'est nécessaire.
3. **Fixez la base** :
  - Appliquez de l'époxy à la base de l'attache de lanière.
  - Positionnez la base à l'emplacement souhaité sur le bois de devant.
  - Maintenez en place jusqu'à ce que l'époxy prenne selon les instructions du fabricant.
4. **Vérifiez l'ajustement** : Assurez-vous que la base est affleurante et sans accroc.

### Utilisation

1. **Attacher la lanière** :
  - Appuyez sur le bouton poussoir encastré pour attacher la lanière à l'attache.
  - Assurez-vous que la lanière est solidement fixée.
2. **Détacher la lanière** :
  - Appuyez sur le bouton poussoir encastré pour détacher la lanière.
  - Rangez la lanière en toute sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée.
3. **Limite de poids** : Assurez-vous que le poids total de la lanière attachée et de tout équipement ne dépasse pas les limites recommandées.

## Instructions d'élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Lorsque l'attache de lanière atteint la fin de sa vie, éliminez-la conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ; vérifiez les points de recyclage désignés.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de l'attache de lanière UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur support client pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir choisi les produits UNCLE MIKE'S. Votre sécurité est notre priorité.

# GUIDA ALLA SICUREZZA DEL UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL

## Introduzione

Grazie per aver acquistato il UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso e l'installazione sicuri del tuo sling swivel. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che lo sling swivel sia compatibile con la tua arma da fuoco prima dell'installazione.
- Controlla lo sling swivel per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non superare il limite di peso raccomandato per lo sling swivel.
- Tieni lo sling swivel fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami e aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare Abusi:** Non utilizzare lo sling swivel per scopi diversi da quelli previsti.
- **Controlla l'Attacco:** Assicurati che lo sling swivel sia saldamente attaccato all'arma da fuoco prima dell'uso.
- **Ispezioni Regolari:** Controlla periodicamente il swivel e il sistema di montaggio per segni di usura o allentamento.
- **Maneggiamento Corretto:** Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui le linee guida di sicurezza del produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Prepara l'Area:** Lavora in un'area pulita e asciutta, priva di distrazioni.
2. **Raccogli gli Strumenti:** Avrai bisogno di epoxy per fissare la base nel calcio. Non sono richieste viti.
3. **Attacca la Base:**
  - Applica l'epoxy alla base dello sling swivel.
  - Posiziona la base nella posizione desiderata sul legno del forend.
  - Tieni in posizione finché l'epoxy non si indurisce secondo le istruzioni del produttore.
4. **Controlla la Vestibilità:** Assicurati che la base sia a filo e non intralci.

### Uso

1. **Attaccare lo Sling:**
  - Premi il pulsante a pressione incassato per attaccare lo sling allo swivel.
  - Assicurati che lo sling sia saldamente fissato.
2. **Staccare lo Sling:**
  - Premi il pulsante a pressione incassato per staccare lo sling.
  - Riponi lo sling in modo sicuro quando non è in uso.
3. **Limite di Peso:** Assicurati che il peso totale dello sling attaccato e di eventuali attrezzature non superi i limiti raccomandati.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile secondo le normative locali.
- Quando lo sling swivel raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici; controlla i punti di raccolta designati per il riciclaggio.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro supporto clienti per assistenza.

Grazie per aver scelto i prodotti UNCLE MIKE'S. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

### Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania i instalacji Twojego uchwytu na pas. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem.

### Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że uchwyt na pas jest kompatybilny z Twoją bronią przed instalacją.
- Sprawdzaj uchwyt na pas pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanego limitu wagowego dla uchwytu na pas.
- Trzymaj uchwyt na pas z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań i bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

### Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Unikaj niewłaściwego użycia:** Nie używaj uchwytu na pas do celów innych niż jego zamierzona funkcja.
- **Sprawdź mocowanie:** Upewnij się, że uchwyt na pas jest pewnie przymocowany do broni przed użyciem.
- **Regularne inspekcje:** Okresowo sprawdzaj uchwyt i system montażowy pod kątem oznak zużycia lub luzowania.
- **Prawidłowe obchodzenie się:** Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wytycznych bezpieczeństwa producenta.

### Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

#### Instalacja

1. **Przygotuj miejsce:** Pracuj w czystym, suchym miejscu, wolnym od rozproszeń.
2. **Zbierz narzędzia:** Będziesz potrzebować epoksydu do zabezpieczenia podstawy w kolbie. Nie są wymagane żadne śruby.
3. **Przymocuj podstawę:**
  - Nałóż epoksyd na podstawę uchwytu na pas.
  - Umieść podstawę w pożądanym miejscu na drewnie forend.
  - Przytrzymaj w miejscu, aż epoksyd zwiąże zgodnie z instrukcjami producenta.
4. **Sprawdź dopasowanie:** Upewnij się, że podstawa jest płaska i nieślapiąca.

#### Użytkowanie

1. **Mocowanie pasa:**
  - Naciśnij wklęsły przycisk, aby przymocować pas do uchwytu.
  - Upewnij się, że pas jest pewnie zapięty.
2. **Odlaczanie pasa:**
  - Naciśnij wklęsły przycisk, aby odłączyć pas.
  - Przechowuj pas w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.
3. **Limit wagowy:** Upewnij się, że całkowita waga przymocowanego pasa i wszelkiego sprzętu nie przekracza zalecanych limitów.

### Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich materiałów opakowaniowych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Gdy uchwyt na pas osiągnie koniec swojego życia, pozbywaj się go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych; sprawdź wyznaczone punkty recyklingu.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za wybór produktów UNCLE MIKE'S. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

# UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL

## TURVALLISUUSOHJEET

### Johdanto

Kiitos, että valitsit UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot, jotta voit käyttää ja asentaa hihnalenkin turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että hihnalenkki on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista hihnalenkki ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Älä ylitä hihnalenkin suositeltua painorajaa.
- Pidä hihnalenkki lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautuksista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

### Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vältä väärinkäyttöä:** Älä käytä hihnalenkkiä tarkoituksiin, joita varten se ei ole suunniteltu.
- **Tarkista kiinnitys:** Varmista, että hihnalenkki on kiinnitetty turvallisesti aseeseen ennen käyttöä.
- **Säännölliset tarkastukset:** Tarkista säännöllisesti hihnalenkki ja kiinnitysjärjestelmä kulumisen tai löystymisen merkkien varalta.
- **Oikea käsittely:** Käsittele aseita aina varovasti ja noudata valmistajan turvallisuusohjeita.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### Asennus

1. **Valmistele alue:** Työskentele puhtaassa, kuivassa ympäristössä, joka on vapaa häiriötekijöistä.
2. **Kerää työkalut:** Tarvitset epoksia kiinnittääksesi pohjan tukkiin. Ruuvia ei tarvita.
3. **Kiinnitä pohja:**
  - Levitä epoksia hihnalenkin pohjaan.
  - Aseta pohja haluttuun paikkaan etuosapuussa.
  - Pidä paikallaan, kunnes epoksi kovettuu valmistajan ohjeiden mukaan.
4. **Tarkista istuvuus:** Varmista, että pohja on upotettu ja ei tartu kiinni.

#### Käyttö

1. **Hihnan kiinnittäminen:**
  - Paina syvälle upotettua painiketta kiinnittääksesi hihnan hihnalenkkiin.
  - Varmista, että hihna on kiinnitetty turvallisesti.
2. **Hihnan irrottaminen:**
  - Paina syvälle upotettua painiketta irrottaaksesi hihnan.
  - Säilytä hihna turvallisesti, kun se ei ole käytössä.
3. **Painoraja:** Varmista, että kiinnitetyn hihnan ja kaiken varusteen kokonaispaino ei ylitä suositeltuja rajoja.

### Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Kun hihnalenkki saavuttaa käyttöikänsä loppumisen, hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana; tarkista erikseen merkityt kierrätyspisteet.

### Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakastukeen saadaksesi apua.

Kiitos, että valitsit UNCLE MIKE'S tuotteet. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää.

# UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### Introduktion

Tack för att du har köpt UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning och installation av din sling swivel. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att sling swivel är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Inspektera sling swivel för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för sling swivel.
- Håll sling swivel utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

### Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik missbruk:** Använd inte sling swivel för andra ändamål än dess avsedda användning.
- **Kontrollera fästet:** Se till att sling swivel är ordentligt fäst vid vapnet före användning.
- **Regelbundna inspektioner:** Kontrollera regelbundet swivel och monteringsystem för tecken på slitage eller lösa delar.
- **Korrekt hantering:** Hantera alltid vapen med försiktighet och följ tillverkarens säkerhetsriktlinjer.

### Instruktioner för installation och användning

#### Installation

1. **Förbered området:** Arbeta i ett rent, torrt område utan distraktioner.
2. **Samla verktyg:** Du kommer att behöva epoxy för att säkra basen i stocken. Ingen skruv krävs.
3. **Fäst basen:**
  - Applicera epoxy på basen av sling swivel.
  - Placera basen på önskad plats på förendeträet.
  - Håll på plats tills epoxyn härdar enligt tillverkarens instruktioner.
4. **Kontrollera passformen:** Se till att basen är plan och ickesnagging.

#### Användning

1. **Fästa slingan:**
  - Tryck på den försänkta tryckknappen för att fästa slingan vid swivel.
  - Se till att slingan är ordentligt fastsatt.
2. **Lossna slingan:**
  - Tryck på den försänkta tryckknappen för att lossa slingan.
  - Förvara slingan på ett säkert sätt när den inte används.
3. **Viktgräns:** Se till att den totala vikten av den fästa slingan och eventuell utrustning inte överstiger de rekommenderade gränserna.

### Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala föreskrifter.
- När sling swivel når slutet av sin livslängd, kassera den i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall; kontrollera efter angivna återvinningspunkter.

### Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Tack för att du valde UNCLE MIKE'S produkter. Din säkerhet är vår prioritet.

# UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL

## NÁVOD K BEZPEČNOSTI

### Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL. Tento návod poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašeho sling swivel. Před použitím si prosím tento dokument důkladně přečtěte.

### Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je sling swivel kompatibilní s vaší zbraní před instalací.
- Před každým použitím zkontrolujte sling swivel na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti pro sling swivel.
- Držte sling swivel mimo dosah dětí a zranitelných jednotlivců.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace a upozornění na stažení prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

### Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Vyhněte se zneužití:** Nepoužívejte sling swivel k účelům, které nejsou jeho zamýšleným použitím.
- **Zkontrolujte upevnění:** Ujistěte se, že je sling swivel bezpečně připojen k zbraní před použitím.
- **Pravidelné kontroly:** Pravidelně kontrolujte swivel a montážní systém na známky opotřebení nebo uvolnění.
- **Správné zacházení:** Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.

### Pokyny pro instalaci a použití

#### Instalace

1. **Připravte si oblast:** Pracujte v čisté, suché oblasti bez rozptýlení.
2. **Shromážděte nástroje:** Budete potřebovat epoxy pro upevnění základny v pažbě. Šrouby nejsou potřeba.
3. **Připojte základnu:**
  - Aplikujte epoxy na základnu sling swivel.
  - Umístěte základnu na požadované místo na dřevěném forendu.
  - Držte na místě, dokud epoxy neztuhne podle pokynů výrobce.
4. **Zkontrolujte upevnění:** Ujistěte se, že je základna zapuštěná a nezachytává se.

#### Použití

1. **Připojení sling:**
  - Stiskněte zapuštěné tlačítko pro připojení sling k swivel.
  - Ujistěte se, že je sling bezpečně upevněn.
2. **Odpojení sling:**
  - Stiskněte zapuštěné tlačítko pro odpojení sling.
  - Uložte sling bezpečně, když se nepoužívá.
3. **Hmotnostní limit:** Ujistěte se, že celková hmotnost připojeného sling a jakéhokoli vybavení nepřekračuje doporučené limity.

### Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli obalové materiály odpovědně podle místních předpisů.
- Když sling swivel dosáhne konce své životnosti, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nezlikvidujte výrobek v domácím odpadu; zkontrolujte určené recyklační body.

### Kontaktní informace pro další podporu

Pro otázky nebo obavy týkající se bezpečnosti a použití UNCLE MIKE'S QUICK DETACH 100 SLING SWIVEL se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali produkty UNCLE MIKE'S. Vaše bezpečnost je naší prioritou.