

MPX/MCX M4 STYLE FOLDING STOCK - SIG SAUER, INC. MPX/MCX M4 STYLE FOLDING STOCK, BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Buttstocks](#)

Le stock pliant et télescopique de remplacement d'usine SIG SAUER s'installe facilement sur votre MCX/MPX via l'interface 1913 du récepteur. Le stock est disponible en noir.



Caractéristiques

- Nom: [SIG SAUER, INC. MPX/MCX M4 STYLE FOLDING STOCK, BLACK](#)
- Fabricant: [SIG SAUER, INC.](#)
- Référence: 732000534
- N° fabr.: STOCKXFOLDM4BLK
- Couleur: Noir
- Modèle: MPX, MCX
- Style: Pliant, Mil-Spec
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.367kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 178mm
- Longueur d'expédition: 343mm
- UPC: 798681544028

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Stock Pliant et Télescopique MPX/MCX M4 STYLE de SIG SAUER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Stock Pliant et Télescopique MPX/MCX M4 STYLE de SIG SAUER

Introduction

Merci d'avoir choisi le stock pliant et télescopique MPX/MCX M4 STYLE de SIG SAUER. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec les carabines MCX et MPX. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est installé correctement avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du stock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- En cas de problème, contactez un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le stock pliant si vous remarquez des fissures ou des défauts.
- Ne pas forcer le mécanisme de pliage ou de déploiement.
- Évitez d'utiliser des accessoires non approuvés qui pourraient compromettre la sécurité.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'utilisation du stock.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le stock.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation** : Assurezvous que l'arme est déchargée et que la sécurité est activée.
- Alignement** : Alignez le stock avec l'interface 1913 du récepteur de votre MCX/MPX.
- Fixation** : Serrez le mécanisme de verrouillage pour fixer le stock en place. Assurezvous qu'il est bien sécurisé.
- Vérification** : Testez le mécanisme de pliage et de déploiement pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour déployer le stock, tirez doucement sur le levier de déploiement.
- Pour plier le stock, appuyez sur le levier tout en repliant le stock contre le récepteur.
- Utilisez le stock en position déployée pour une meilleure stabilité lors du tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du stock, contactez un professionnel pour vous assurer qu'il est éliminé de manière appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe. Assurezvous de fournir des informations détaillées sur votre produit et la nature de votre demande.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter en toute sécurité de votre stock pliant et télescopique MPX/MCX M4 STYLE de SIG SAUER. Pour plus d'informations, consultez le site Web de SIG SAUER ou contactez un distributeur agréé. Restez en sécurité et tirez de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr