

SIG SAUER 320 SEAR SPRING - SIG SAUER, INC. SIG SAUER 320 SEAR SPRING

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Gâchettes](#) > [Gâchettes](#)

Ressort de détente d'origine Sig Sauer pour le P320.



Caractéristiques

- Nom: [SIG SAUER, INC. SIG SAUER 320 SEAR SPRING](#)
- Fabricant: [SIG SAUER, INC.](#)
- Référence: 732000572
- N° fabr.: 01300799R
- Modèle: P320
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 798681524228

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Ressort de Détente SIG SAUER 320](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Ressort de Détente SIG SAUER 320

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de détente SIG SAUER 320. Ce document vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le ressort.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le ressort de détente. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas d'accident ou de problème, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le ressort de détente si vous n'êtes pas familiarisé avec les armes à feu et leur fonctionnement.
- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez des armes à feu.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le ressort de détente.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires approuvés par SIG SAUER pour éviter des défaillances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez le mécanisme de détente de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Remplacez l'ancien ressort de détente par le nouveau en veillant à respecter l'orientation correcte.
- Réassembliez le mécanisme de détente en suivant les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Testez le mécanisme de détente avant une utilisation normale pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Ne tirez pas avec l'arme tant que vous n'êtes pas sûr du bon fonctionnement du ressort de détente.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le ressort de détente avec les déchets ménagers.
- Contactez votre déchetterie locale pour connaître les méthodes appropriées d'élimination des pièces d'armement.
- Si vous n'êtes pas sûr de la façon de vous débarrasser du produit, consultez un professionnel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de SIG SAUER ou contacter leur service client. Assurezvous de fournir les détails de votre produit pour obtenir une assistance appropriée.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du ressort de détente SIG SAUER 320. Merci de votre attention et de votre diligence.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr