

MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK

OBJECTIVE LENS COVER #39,40 2.22-2.25" (56.4-57.2MM)

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Ces caches d'objectif à ouverture basculante de Butler Creek vous offriront la même excellente protection des lentilles que les caches standards que nous avons proposés pendant des années. Les caches Multi-Flex disposent d'une flexibilité supplémentaire dans le col, permettant de couvrir une plus large gamme de lunettes avec chaque taille. La jupe serrée et flexible offre un ajustement personnalisé pour plusieurs lunettes, avec les mêmes caractéristiques que les caches à ouverture basculante standard. Utilisez le tableau de tailles Multi-Flex de Butler Creek pour vous référer à la taille appropriée.



Caractéristiques

- Nom: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39,40 2.22-2.25" \(56.4-57.2MM\)](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 749001581
- N° fabr.: 33940
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Taille: 39 to 40 Objective
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 97mm
- Longueur d'expédition: 150mm
- UPC: 051525339403

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Caches d'Objectif à Ouverture Basculante MULTIFLEX BUTLER CREEK #39,40 2.222.25" \(56.457.2MM\)](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Caches d'Objectif à Ouverture Basculante MULTIFLEX BUTLER CREEK #39,40 2.222.25" (56.457.2MM)

Introduction

Merci d'avoir choisi les caches d'objectif à ouverture basculante MULTIFLEX de Butler Creek. Ce produit est conçu pour protéger vos lentilles d'objectif de la poussière, de l'humidité et des rayures. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que les caches d'objectif sont solidement attachés avant utilisation pour éviter toute perte accidentelle.
- Inspectez régulièrement les caches d'objectif pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Remplacez-les si nécessaire.
- Gardez le produit hors de portée des enfants, sauf sous la surveillance d'un adulte.
- Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les caches d'objectif dans des températures extrêmes ou dans des environnements dépassant les spécifications du produit.
- Évitez d'utiliser des objets tranchants pour ouvrir ou fermer les caches d'objectif.
- Assurez-vous que les caches d'objectif sont compatibles avec votre taille de lentille spécifique (39 à 40 Objective) avant l'installation.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer les caches d'objectif de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que la lentille d'objectif est propre et sèche avant l'installation.
- Vérifiez que vous avez les caches d'objectif de la bonne taille (39 à 40 Objective).

2. Installation

- Alignez le cache d'objectif avec la lentille d'objectif.
- Appuyez doucement sur le cache d'objectif jusqu'à ce qu'il s'adapte bien.
- Assurez-vous que le cache d'objectif s'ouvre et se ferme en douceur.

3. Utilisation

- Pour ouvrir le cache d'objectif, tirez doucement vers l'extérieur.
- Pour fermer le cache d'objectif, poussez-le en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche en toute sécurité.

4. Entretien

- Nettoyez les caches d'objectif avec un chiffon doux et sans peluches.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient endommager le produit.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque les caches d'objectif ne sont plus nécessaires ou sont endommagés au-delà de toute réparation, éliminez-les de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées des produits en plastique.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers si des options de recyclage sont disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la fonctionnalité des caches d'objectif à ouverture basculante MULTIFLEX, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos caches d'objectif à ouverture basculante MULTIFLEX. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr