

# **RAIL MOUNT MONOPODS - ACCU-SHOT STANDARD RANGE PRM MONOPOD RAIL 3.75-4.75" QUICK KNOB**

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Monopieds](#)

Les monopodes Accu-Shot sont conçus pour ajouter de la stabilité et fournir un réglage d'élévation facile pour les fusils équipés de bipieds. Le monopode Precision Rail (PRM) d'Accu-Shot se fixe à un rail Picatinny et a plusieurs applications autres que l'utilisation en monopode, comme une poignée avant verticale repliable. Il se plie facilement et se rétracte lorsqu'il n'est pas utilisé. Nous proposons le PRM avec le "Quick Knob" amélioré d'usine pour une acquisition de cible plus rapide. Le "Quick Knob" permet à l'utilisateur d'effectuer des réglages rapides d'une simple pression sur un bouton. En enfonçant le bouton à ressort, votre monopode peut glisser vers le haut ou vers le bas pour un réglage grossier, afin que vous puissiez trouver votre image de visée souhaitée. Relâchez le bouton et réengagez les filets de la tige d'actionneur, puis faites tourner le bouton pour un réglage fin. Disponible en hauteur Standard (3,75" – 4,65"), Mid-range (4,75" – 5,65") et hauteur Étendue (5,65" – 6,60") avec le Quick Knob.



## **Caractéristiques**

- Nom: [ACCU-SHOT STANDARD RANGE PRM MONOPOD RAIL 3.75-4.75" QUICK KNOB](#)
- Fabricant: [ACCU-SHOT](#)
- Référence: 749007453
- N° fabr.: BT12-QK
- Attache : Rail
- Couleur: Noir
- Hauteur: 3 3/4 to 4 3/4
- Style: Quick Knob
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 132mm
- Longueur d'expédition: 185mm
- UPC: 810040220043

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les monopodes AccuShot](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les monopodes AccuShot

## Introduction

Merci d'avoir choisi le monopode Precision Rail d'AccuShot (PRM). Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre monopode. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit pour comprendre les dangers potentiels et comment les éviter.

## Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le monopode est compatible avec votre système de rail Picatinny spécifique avant de l'utiliser.
- Inspectez toujours le monopode pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation.
- Gardez le monopode hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas utiliser le monopode dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient compromettre la stabilité.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le monopode uniquement pour son objectif prévu : fournir de la stabilité et un réglage de l'élévation pour les fusils équipés de bipieds.
- Assurez-vous que le "Quick Knob" est solidement engagé avant d'ajuster la hauteur du monopode.
- Lorsque vous effectuez des ajustements, assurez-vous que vos mains et vos doigts sont éloignés des pièces mobiles pour éviter les blessures.
- Ne dépasser pas les réglages de hauteur recommandés pour le monopode afin de maintenir la stabilité.
- Évitez d'utiliser le monopode dans des situations où il pourrait être soumis à des forces ou des impacts excessifs.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation :

- Localisez le rail Picatinny sur votre fusil.
- Alignez le monopode AccuShot avec le rail et faites-le glisser en position.
- Assurez-vous que le monopode est complètement en place sur le rail.
- Serrez le mécanisme de fixation de manière sécurisée pour éviter tout mouvement.

### 2. Ajustement de la hauteur :

- Pour effectuer un ajustement de hauteur grossier, appuyez sur le bouton à ressort du "Quick Knob".
- Faites glisser le monopode vers le haut ou vers le bas pour atteindre la hauteur souhaitée.
- Relâchez le bouton pour verrouiller le monopode en place.
- Pour des ajustements fins, faites tourner le "Quick Knob" pour ajuster les filetages de la tige d'actionneur selon vos besoins.

### 3. Pliage du monopode :

- Pour plier le monopode pour le stockage, assurez-vous qu'il est en position verrouillée.
- Tirez doucement sur le mécanisme de pliage pour rétracter le monopode dans sa forme compacte.
- Rangez le monopode dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Instructions de mise au rebut

- Éliminez le monopode conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et l'élimination des produits non alimentaires.
- Ne pas incinérer ou éliminer le monopode dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le monopode est endommagé ou ne fonctionne plus, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le monopode AccuShot, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou au site Web du fabricant pour des ressources de soutien supplémentaires. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations de sécurité et mises à jour.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous appréciez l'utilisation de votre monopode AccuShot de manière responsable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)