

PRO TOUCH 1500 - LYMAN PRO TOUCH 1500 POWDER SCALE

[Rechargement](#) > [Dosage de Poudre](#) > [Balances de Poudre](#)

La balance électronique Pro-TouchTM 1500 de Lyman dispose d'un grand écran tactile facile à utiliser, avec des chiffres de 7/8" de hauteur faciles à lire et des boutons de contrôle de taille normale. La Pro-Touch 1500 est précise à +/- 1/10 grain sur sa pleine capacité de 1500 grains. Le plateau à poudre à double bec facilite l'utilisation pour les rechargeurs droitiers ou gauchers. Le couvercle anti-poussière amovible protégera la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée. La Pro-Touch 1500 peut fonctionner avec l'adaptateur secteur fourni ou avec trois piles AAA (non incluses). Technologie avancée d'écran tactile Capacité de 1500 grains Précision à 1/10 grain Fonctionne en mode grain ou gramme Couvercle anti-poussière amovible Grand affichage numérique facile à lire avec des boutons de contrôle de taille normale



Caractéristiques

- Nom: [LYMAN PRO TOUCH 1500 POWDER SCALE](#)
- Fabricant: [LYMAN](#)
- Référence: 749015582
- N° fabr.: 7750718
- Poids du colis: 0.726kg
- Hauteur d'expédition: 104mm
- Largeur d'expédition: 163mm
- Longueur d'expédition: 239mm
- UPC: 011516707185

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité de la Balance à Poudre PRO TOUCH 1500 Lyman](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité de la Balance à Poudre PRO TOUCH 1500 Lyman

Introduction

Merci d'avoir choisi la balance à poudre PRO TOUCH 1500 de Lyman. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre balance. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la balance est utilisée uniquement à des fins prévues, c'estàdire pour peser de la poudre pour le rechargeement de munitions.
- Gardez la balance hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Utilisez toujours la balance sur une surface stable et plane pour éviter qu'elle ne bascule ou ne tombe.
- Évitez l'exposition à l'humidité et aux températures extrêmes, car ces conditions peuvent affecter la précision et le fonctionnement de la balance.
- Vérifiez régulièrement les signes d'usure ou de dommages sur la balance et ses composants. Si des problèmes sont détectés, cessez immédiatement l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la balance audelà de sa capacité de 1500 grains, car cela pourrait causer des dommages ou des lectures inexactes.
- Assurezvous toujours que le plateau à poudre est correctement positionné sur la balance avant de peser.
- Évitez d'utiliser la balance dans des environnements avec de fortes vibrations ou perturbations, car cela peut affecter la précision des mesures.
- Ne pas utiliser la balance avec des substances pouvant causer de la corrosion ou endommager ses composants.
- Soyez prudent lors de la manipulation des poudres, car elles peuvent être dangereuses. Suivez toutes les directives de sécurité relatives à la manipulation des matériaux de rechargement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Déballage de la Balance

- Retirez soigneusement la balance et tous les composants inclus de l'emballage.
- Inspectez le contenu pour tout signe de dommage. Si des composants manquent ou sont endommagés, ne pas utiliser la balance.

2. Configuration de la Balance

- Placez la balance sur une surface plane et stable, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Connectez l'adaptateur secteur fourni à la balance, ou insérez trois piles AAA (non incluses) pour un fonctionnement sur batterie.

3. Utilisation de la Balance

- Allumez la balance en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Sélectionnez le mode de mesure souhaité (Grain ou Gramme) à l'aide des boutons de contrôle.
- Laissez la balance se réchauffer pendant quelques instants avant utilisation pour une précision optimale.
- Placez le plateau à poudre amovible sur la balance et assurez-vous qu'il est stable.
- Lorsque l'affichage indique "0.0", vous pouvez commencer à peser votre poudre.
- Après utilisation, éteignez la balance pour préserver la durée de vie de la batterie et protéger l'affichage.

4. Nettoyage et Entretien

- Nettoyez régulièrement la balance avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière et les débris.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient endommager la balance.

Instructions de Mise au Rebut

- Lors de la mise au rebut de la balance, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques.
- Retirez les piles avant l'élimination et recyclez-les conformément aux directives locales.
- Ne jetez pas la balance avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la balance à poudre PRO TOUCH 1500 de Lyman, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre balance à poudre PRO TOUCH 1500 de Lyman. Merci de votre attention à la sécurité, et bon recharge !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr