

WINCHESTER 70 ADJUSTABLE TRIGGER - RIFLE BASIX WINCHESTER 70 ADJUSTABLE TRIGGER

Fully Adjustable, Drop-In For Lighter Trigger Pull

The absolute easiest way to do a Winchester 70 trigger job. Say Goodbye to those long, heavy, glitchy, factory trigger pulls on both Pre- and Post '64 Winchester Model 70 rifles with this drop-in replacement. Cast and machined trigger unit uses the factory safety; fully adjustable for sear engagement, weight of pull and overtravel from 10 ounces to 4 pounds.



Attributes

- Name: RIFLE BASIX WINCHESTER 70 ADJUSTABLE TRIGGER
- Manufacturer: RIFLE BASIX
- Product no.: 758000009
- Mfr. No.: WIN-1 SILVER
- Make: Winchester
- Model: 70
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 891678000306

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: WINCHESTER 70 Adjustable Trigger Sicherheitsanleitung](#)
- [English: WINCHESTER 70 Adjustable Trigger Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo Ajustable WINCHESTER 70](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente Réglable WINCHESTER 70](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Grilletto Regolabile WINCHESTER 70](#)
- [Norsk: WINCHESTER 70 Justerbar Avtrekker Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: WINCHESTER 70 Regulowany Spust Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: WINCHESTER 70 Säädettävä Laukaisukoneisto Turvaohjeet](#)
- [Svenska: WINCHESTER 70 Justerbar Avtryckare Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: WINCHESTER 70 Nastavitelná Spoušť Bezpečnostní Pokyny](#)

WINCHESTER 70 Adjustable Trigger

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den WINCHESTER 70 Adjustable Trigger von RIFLE BASIX entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen sichereren und präziseren Abzug bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle das Gewehr immer so, als wäre es geladen.
- Achte darauf, dass das Gewehr jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Bewahre das Gewehr und den Abzug an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug und das Gewehr auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Modifikation von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Abzug korrekt installiert ist, bevor du das Gewehr benutzt.
- Passe die Abzugseinstellungen schrittweise an, um das gewünschte Abzugsgewicht zu finden.
- Überschreite nicht das maximale Abzugsgewicht von 4 Pfund.
- Sei dir bewusst, dass unsachgemäße Installation oder Anpassung zu unbeabsichtigten Schüssen führen kann.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Wenn du Probleme mit dem Abzug hast, benutze das Gewehr nicht, bis es von einem qualifizierten Büchsenmacher überprüft wurde.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den werkseitigen Abzug gemäß der Bedienungsanleitung des Gewehrs.
- Installiere den WINCHESTER 70 Adjustable Trigger, indem du die folgenden Schritte befolgst:
 - Richte die Abzugseinheit mit den Montageschrauben aus.
 - Sichere den Abzug mit den bereitgestellten Einstellschrauben und Sicherungsmuttern.
 - Stelle sicher, dass die werkseitige Sicherung ordnungsgemäß funktioniert.
- Siehe die beiliegenden Anweisungen für detaillierte Installationsschritte.

2. Anpassung:

- Passe die Abzugsansprache, das Abzugsgewicht und den Übertravel nach Bedarf an.
- Verwende die Einstellschrauben, um die gewünschten Einstellungen zu erreichen, beginnend mit einem leichteren Abzug.
- Teste den Abzug nach jeder Anpassung, um sicherzustellen, dass er sicher und effektiv funktioniert.

3. Benutzung:

- Führe immer eine Funktionsprüfung nach der Installation und Anpassung durch.
- Teste den Abzug in einer kontrollierten Umgebung, um sicherzustellen, dass er wie erwartet funktioniert.
- Halte beim Schießen eine angemessene Schießhaltung und Grifftechnik ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den WINCHESTER 70 Adjustable Trigger verantwortungsbewusst.
- Halte dich an die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge ihn nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit, Installation oder Produktleistung konsultiere bitte die Kontaktinformationen, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden, oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines WINCHESTER 70 Adjustable Trigger gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

WINCHESTER 70 Adjustable Trigger Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the WINCHESTER 70 Adjustable Trigger from RIFLE BASIX. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a safer and more precise trigger pull. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat the rifle as if it is loaded.
- Ensure the rifle is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the rifle and trigger in a secure location, out of reach of children.
- Regularly inspect the trigger and rifle for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the trigger is installed correctly before using the rifle.
- Adjust the trigger settings gradually to find the desired weight of pull.
- Do not exceed the maximum weight of pull of 4 pounds.
- Be aware that improper installation or adjustment may lead to unintended discharges.
- Always use appropriate eye and ear protection while shooting.
- If you experience any issues with the trigger, do not use the rifle until it has been inspected by a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory trigger according to the rifle's user manual.
- Install the WINCHESTER 70 Adjustable Trigger by following these steps:
 - Align the trigger unit with the mounting points.
 - Secure the trigger using the provided adjustment screws and locknuts.
 - Ensure the factory safety is functioning properly.
- Refer to the included instructions for detailed installation steps.

2. Adjustment:

- Adjust the sear engagement, weight of pull, and overtravel as needed.
- Use the adjustment screws to achieve the desired settings, starting with a lighter pull.
- Test the trigger after each adjustment to ensure it functions safely and effectively.

3. Usage:

- Always perform a function check after installation and adjustment.
- Test the trigger in a controlled environment to ensure it operates as expected.
- Maintain proper shooting stance and grip when using the rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the WINCHESTER 70 Adjustable Trigger responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of firearm components.
- Do not discard in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the contact information provided with your purchase or consult the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your WINCHESTER 70 Adjustable Trigger. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo Ajustable WINCHESTER 70

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo Ajustable WINCHESTER 70 de RIFLE BASIX. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un tirón de gatillo más seguro y preciso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y el cumplimiento de la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el rifle como si estuviera cargado.
- Asegúrate de que el rifle esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Guarda el rifle y el gatillo en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente el gatillo y el rifle en busca de signos de desgaste o daño.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y modificaciones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el gatillo esté instalado correctamente antes de usar el rifle.
- Ajusta la configuración del gatillo gradualmente para encontrar el peso de tirón deseado.
- No excedas el peso máximo de tirón de 4 libras.
- Ten en cuenta que una instalación o ajuste incorrecto puede llevar a disparos no intencionados.
- Siempre usa protección para los ojos y los oídos mientras disparas.
- Si experimentas algún problema con el gatillo, no uses el rifle hasta que haya sido inspeccionado por un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntando en una dirección segura.
- Retira el gatillo de fábrica de acuerdo con el manual del usuario del rifle.
- Instala el Gatillo Ajustable WINCHESTER 70 siguiendo estos pasos:
 - Alinea la unidad del gatillo con los puntos de montaje.
 - Asegura el gatillo usando los tornillos de ajuste y tuercas de bloqueo proporcionados.
 - Asegúrate de que la seguridad de fábrica esté funcionando correctamente.
- Consulta las instrucciones incluidas para pasos de instalación detallados.

2. Ajuste:

- Ajusta el enganche del percutor, el peso de tirón y el sobreviaje según sea necesario.
- Usa los tornillos de ajuste para lograr la configuración deseada, comenzando con un tirón más ligero.
- Prueba el gatillo después de cada ajuste para asegurarte de que funcione de manera segura y efectiva.

3. Uso:

- Siempre realiza una verificación de funcionamiento después de la instalación y ajuste.
- Prueba el gatillo en un entorno controlado para asegurarte de que opere como se espera.

- Mantén una postura y agarre adecuados al usar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Gatillo Ajustable WINCHESTER 70 de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de componentes de armas de fuego.
- No lo deseches en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, instalación o rendimiento del producto, consulta la información de contacto proporcionada con tu compra o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Gatillo Ajustable WINCHESTER 70. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour la Détente Réglable WINCHESTER 70

Introduction

Merci d'avoir choisi la Détente Réglable WINCHESTER 70 de RIFLE BASIX. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une course de détente plus sûre et plus précise. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours le fusil comme s'il était chargé.
- Assuretoi que le fusil est pointé dans une direction sûre à tout moment.
- Garde ton doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Range le fusil et la détente dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.
- Inspecte régulièrement la détente et le fusil pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que la détente est correctement installée avant d'utiliser le fusil.
- Ajuste progressivement les réglages de la détente pour trouver le poids de tir désiré.
- Ne dépasse pas le poids de tir maximum de 4 livres.
- Sois conscient qu'une installation ou un ajustement incorrect peut entraîner des tirs accidentels.
- Utilise toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Si tu rencontres des problèmes avec la détente, ne l'utilise pas jusqu'à ce qu'elle ait été inspectée par un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retire la détente d'origine selon le manuel d'utilisation du fusil.
- Installe la Détente Réglable WINCHESTER 70 en suivant ces étapes :
 - Aligne l'unité de détente avec les points de montage.
 - Fixe la détente à l'aide des vis de réglage et des écrous de blocage fournis.
 - Assuretoi que la sécurité d'origine fonctionne correctement.
- Consulte les instructions incluses pour des étapes d'installation détaillées.

2. Ajustement :

- Ajuste l'engagement de la gâchette, le poids de tir et le surcourse selon les besoins.
- Utilise les vis de réglage pour atteindre les réglages désirés, en commençant par une course plus légère.
- Teste la détente après chaque ajustement pour t'assurer qu'elle fonctionne de manière sûre et efficace.

3. Utilisation :

- Effectue toujours un contrôle de fonctionnement après l'installation et l'ajustement.

- Teste la détente dans un environnement contrôlé pour t'assurer qu'elle fonctionne comme prévu.
- Maintiens une posture de tir appropriée et une bonne prise lors de l'utilisation du fusil.

Instructions d'Élimination

- Élimine la Détente Réglable WINCHESTER 70 de manière responsable.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des composants d'armes à feu.
- Ne la jette pas avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les performances du produit, consulte les informations de contact fournies avec ton achat ou consulte le site web du fabricant.

En suivant ces directives, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ta Détente Réglable WINCHESTER 70. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Grilletto Regolabile WINCHESTER 70

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Regolabile WINCHESTER 70 di RIFLE BASIX. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un grilletto più sicuro e preciso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il fucile come se fosse carico.
- Assicurati che il fucile sia puntato in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva il fucile e il grilletto in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il grilletto e il fucile per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e le modifiche delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il grilletto sia installato correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Regola le impostazioni del grilletto gradualmente per trovare il peso di tiro desiderato.
- Non superare il peso massimo di tiro di 4 libbre.
- Sii consapevole che un'installazione o una regolazione impropria possono portare a scariche indesiderate.
- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Se riscontri problemi con il grilletto, non utilizzare il fucile fino a quando non è stato ispezionato da un armiere qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Rimuovi il grilletto di fabbrica secondo il manuale dell'utente del fucile.
- Installa il Grilletto Regolabile WINCHESTER 70 seguendo questi passaggi:
 - Allinea l'unità del grilletto con i punti di montaggio.
 - Fissa il grilletto utilizzando le viti di regolazione e i dadi di bloccaggio forniti.
 - Assicurati che la sicurezza di fabbrica funzioni correttamente.
- Fai riferimento alle istruzioni incluse per passaggi dettagliati sull'installazione.

2. Regolazione:

- Regola l'engagement del cane, il peso di tiro e il viaggio in eccesso secondo necessità.
- Utilizza le viti di regolazione per ottenere le impostazioni desiderate, iniziando con un peso di tiro più leggero.
- Testa il grilletto dopo ogni regolazione per assicurarti che funzioni in modo sicuro ed efficace.

3. Uso:

- Esegui sempre un controllo funzionale dopo l'installazione e la regolazione.
- Testa il grilletto in un ambiente controllato per assicurarti che funzioni come previsto.
- Mantieni una postura e una presa di tiro corrette quando utilizzi il fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Grilletto Regolabile WINCHESTER 70 in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti delle armi da fuoco.
- Non gettarlo nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il tuo acquisto o di consultare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Grilletto Regolabile WINCHESTER 70. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

WINCHESTER 70 Justerbart Avtrekker

Sikkerhetsinstruksjoner

Innledning

Takk for at du valgte WINCHESTER 70 Justerbart Avtrekker fra RIFLE BASIX. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi et sikrere og mer presist avtrekk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's Generelle Produktsikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid riflen som om den er ladd.
- Sørg for at riflen alltid er rettet i en trygg retning.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Oppbevar riflen og avtrekkeren på et sikkert sted, utilgjengelig for barn.
- Inspekter jevnlig avtrekkeren og riflen for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og modifikasjoner av skytevåpen.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- Sørg for at avtrekkeren er installert korrekt før du bruker riflen.
- Juster avtrekkerinnstillingene gradvis for å finne ønsket avtrekksvekt.
- Ikke overskrid maksimal avtrekksvekt på 4 pund.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon eller justering kan føre til utilsiktede utløp.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du skyter.
- Hvis du opplever problemer med avtrekkeren, ikke bruk riflen før den er inspisert av en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at riflen er uladd og pek mot en sikker retning.
- Fjern fabrikkavtrekkeren i henhold til riflens brukermanual.
- Installer WINCHESTER 70 Justerbart Avtrekker ved å følge disse trinnene:
 - Juster avtrekkerenheten med monteringspunktene.
 - Sikre avtrekkeren med de medfølgende justeringsskruene og låsemutterne.
 - Sørg for at fabrikkens sikkerhet fungerer som den skal.
- Se i de medfølgende instruksjonene for detaljerte installasjonstrinn.

2. Justeringsprosess:

- Juster searengasjement, avtrekksvekt og overtravel etter behov.
- Bruk justeringsskruene for å oppnå ønskede innstillinger, start med en lettere avtrekksvekt.
- Test avtrekkeren etter hver justering for å sikre at den fungerer trygt og effektivt.

3. Bruk:

- Utfør alltid en funksjonssjekk etter installasjon og justering.
- Test avtrekkeren i et kontrollert miljø for å sikre at den fungerer som forventet.
- Oppretthold riktig skytestilling og grep når du bruker riflen.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt WINCHESTER 70 Justerbart Avtrekker på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenkomponenter.
- Ikke kast i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål angående sikkerhet, installasjon eller produktytelse, vennligst se kontaktinformasjonen som følger med kjøpet ditt eller besøk produsentens nettside.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din WINCHESTER 70 Justerbart Avtrekker. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av skytevåpen. Takk for at du tar deg tid til å lese disse viktige sikkerhetsinstruksjonene.

WINCHESTER 70 Regulowany Spust Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór regulowanego spustu WINCHESTER 70 od RIFLE BASIX. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając bezpieczniejsze i precyzyjniejsze wyzwolenie spustu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj karabin tak, jakby był załadowany.
- Upewnij się, że karabin jest skierowany w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Przechowuj karabin i spust w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Regularnie sprawdzaj spust i karabin pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użytkowania i modyfikacji broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że spust jest poprawnie zainstalowany przed użyciem karabinu.
- Stopniowo dostosowuj ustawienia spustu, aby znaleźć pożądaną wagę wyzwolenia.
- Nie przekraczaj maksymalnej wagi wyzwolenia wynoszącej 4 funty.
- Bądź świadomy, że niewłaściwa instalacja lub regulacja mogą prowadzić do niezamierzonych wystrzałów.
- Zawsze używaj odpowiedniej ochrony oczu i uszu podczas strzelania.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemu ze spustem, nie używaj karabinu, dopóki nie zostanie on sprawdzony przez wykwalifikowanego rusznikarza.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Usuń fabryczny spust zgodnie z instrukcją obsługi karabinu.
- Zainstaluj regulowany spust WINCHESTER 70, postępując według poniższych kroków:
 - Wyreguluj jednostkę spustu z punktami montażowymi.
 - Zabezpiecz spust za pomocą dostarczonych śrub regulacyjnych i nakrętek blokujących.
 - Upewnij się, że fabryczne zabezpieczenie działa prawidłowo.
- Zapoznaj się z dołączonymi instrukcjami, aby uzyskać szczegółowe kroki instalacji.

2. Regulacja:

- Dostosuj zaangażowanie zęba, wagę wyzwolenia i nadmierny skok według potrzeb.
- Użyj śrub regulacyjnych, aby osiągnąć pożądane ustawienia, zaczynając od lżejszego wyzwolenia.
- Testuj spust po każdej regulacji, aby upewnić się, że działa bezpiecznie i skutecznie.

3. Użytkowanie:

- Zawsze wykonuj test funkcjonalności po instalacji i regulacji.
- Testuj spust w kontrolowanym środowisku, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.
- Utrzymuj prawidłową postawę strzelecką i chwyt podczas używania karabinu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbądź się regulowanego spustu WINCHESTER 70.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji komponentów broni palnej.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dołączonymi do zakupu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie regulowanego spustu WINCHESTER 70. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym instrukcjom bezpieczeństwa.

WINCHESTER 70 Säädettyvä Laukaisukoneisto

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit WINCHESTER 70 Säädettyvän Laukaisukoneiston RIFLE BASIXilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla turvallisemman ja tarkemman laukaisun. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuotesuojelusäännösten (GPSR) noudattamisen.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele kivääriä aina kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että kivääri on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä kivääri ja laukaisukoneisto turvallisessa paikassa, lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti laukaisukoneiston ja kiväärin kunto, ettei niissä ole kulumia tai vaurioita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä ja muutoksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että laukaisukoneisto on asennettu oikein ennen kiväärin käyttöä.
- Sääda laukaisun asetuksia vähitellen löytääksesi halutun vastuksen.
- Älä ylitä maksimi laukaisupainoa, joka on 4 paunaa.
- Ole tietoinen siitä, että virheellinen asennus tai säätö voi johtaa tahattomiin laukaisuihin.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Jos kohtaat ongelmia laukaisukoneiston kanssa, älä käytä kivääriä ennen kuin se on tarkastettu pätevän asekorjaajan toimesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista tehtaan laukaisukoneisto kiväärin käyttöohjeen mukaisesti.
- Asenna WINCHESTER 70 Säädettyvä Laukaisukoneisto seuraavien vaiheiden mukaan:
 - Aseta laukaisukoneiston yksikkö kiinnityspisteiden kohdalle.
 - Kiinnitä laukaisukoneisto mukana toimitetuilla säätöruuveilla ja lukitusmuttereilla.
 - Varmista, että tehtaan varmistin toimii oikein.
- Katso mukana tulevista ohjeista yksityiskohtaiset asennusvaiheet.

2. Säätö:

- Sääda sear engagement, laukaisupaino ja jälkiveto tarpeen mukaan.
- Käytä säätöruuveja haluttujen asetusten saavuttamiseksi, aloittaen kevyemmällä laukaisulla.
- Testaa laukaisukoneisto jokaisen säädön jälkeen varmistaaksesi, että se toimii turvallisesti ja tehokkaasti.

3. Käyttö:

- Suorita aina toimintatarkistus asennuksen ja säädön jälkeen.
- Testaa laukaisukoneisto hallitussa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii odotetusti.
- Pidä oikea ampumasuuntasi ja ote kivääristä sen käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä WINCHESTER 70 Säädetty Laukaisukoneisto vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ampumaaseiden komponenttien hävittämiseen.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteen suorituskyvystä, katso ostoksesi mukana saatua yhteystietoa tai tutustu valmistajan verkkosivustoon.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa WINCHESTER 70 Säädetty Laukaisukoneiston turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen ampumaaseiden käsittely. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvaohjeisiin.

WINCHESTER 70 Justerbar Avtryckare

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt WINCHESTER 70 Justerbar Avtryckare från RIFLE BASIX. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda ett säkrare och mer precist avtryck. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid geväret som om det är laddat.
- Se till att geväret alltid pekar i en säker riktning.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Förvara geväret och avtryckaren på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet avtryckaren och geväret för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifiering av skjutvapen.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att avtryckaren är korrekt installerad innan du använder geväret.
- Justera avtryckarinställningarna gradvis för att hitta önskad vikt på avtrycket.
- Överskrid inte den maximala vikten på 4 pund för avtrycket.
- Var medveten om att felaktig installation eller justering kan leda till oavsiktliga avfyrningar.
- Använd alltid lämpligt ögon och hörselskydd vid skytte.
- Om du upplever några problem med avtryckaren, använd inte geväret förrän det har inspekterats av en kvalificerad vapenmekaniker.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att geväret är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort fabriksavtryckaren enligt gevärets bruksanvisning.
- Installera WINCHESTER 70 Justerbar Avtryckare genom att följa dessa steg:
 - Justera avtryckarenheten med monteringspunkterna.
 - Säkra avtryckaren med de medföljande justeringsskruvarna och låsmuttrarna.
 - Se till att fabrikssäkerheten fungerar korrekt.
- Konsultera de medföljande instruktionerna för detaljerade installationssteg.

2. Justering:

- Justera searengagemanget, avtryckarvikten och överresning efter behov.
- Använd justeringsskruvarna för att uppnå önskade inställningar, börja med en lättare avtryck.
- Testa avtryckaren efter varje justering för att säkerställa att den fungerar säkert och effektivt.

3. Användning:

- Utför alltid en funktionskontroll efter installation och justering.
- Testa avtryckaren i en kontrollerad miljö för att säkerställa att den fungerar som förväntat.
- Upprätthåll rätt skjutställning och grepp när du använder geväret.

Avfallsinstruktioner

- Kassera WINCHESTER 70 Justerbar Avtryckare på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala förordningar för avfallshantering av skjutvapenkomponenter.
- Släng inte i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor angående säkerhet, installation eller produktprestanda, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer ditt köp eller konsultera tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din WINCHESTER 70 Justerbar Avtryckare. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

WINCHESTER 70 Nastavitelná Spoušť

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nastavitelnou spoušť WINCHESTER 70 od společnosti RIFLE BASIX. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje bezpečnější a přesnější spouštění. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte s puškou, jako by byla nabitá.
- Zajistěte, aby byla puška vždy namířena bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte pušku a spoušť na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte spoušť a pušku na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a úprav palných zbraní.

Specifická Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Zajistěte, aby byla spoušť správně nainstalována před použitím pušky.
- Postupně nastavujte parametry spouště, abyste našli požadovanou hmotnost spouštění.
- Nepřekračujte maximální hmotnost spouštění 4 liber.
- Budte si vědomi, že nesprávná instalace nebo úprava může vést k neúmyslnému výstřelu.
- Vždy používejte vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy se spouští, nepoužívejte pušku, dokud nebude zkontrolována kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla puška vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Odstraňte tovární spoušť podle uživatelské příručky pušky.
- Nainstalujte nastavitelnou spoušť WINCHESTER 70 podle následujících kroků:
 - Zarovnejte jednotku spouště s montážními body.
 - Upevněte spoušť pomocí dodaných nastavovacích šroubů a zajišťovacích matic.
 - Zajistěte, aby tovární bezpečnostní mechanismus správně fungoval.
- Odkazujte na příložené pokyny pro podrobné kroky instalace.

2. Nastavení:

- Upravte zajištění záchyty, hmotnost spouštění a nadměrný chod podle potřeby.
- Použijte nastavovací šrouby k dosažení požadovaných nastavení, začněte s lehčím tahem.
- Testujte spoušť po každé úpravě, abyste zajistili, že funguje bezpečně a efektivně.

3. Použití:

- Vždy proveďte kontrolu funkčnosti po instalaci a nastavení.
- Testujte spoušť v kontrolovaném prostředí, abyste zajistili, že funguje podle očekávání.
- Udržujte správný postoj a úchop při používání pušky.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte nastavitelnou spoušť WINCHESTER 70 odpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci komponentů palných zbraní.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo výkonu produktu se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené při vašem nákupu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší nastavitelné spouště WINCHESTER 70. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.