

260459 SPRING,ELBOW,TRIGGER SAFETY CAT - HECKLER & KOCH SPRING,ELBOW,TRIGGER SAFETY CAT

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Marteau](#) > [Ressorts Marteau](#)

COMPATIBLE AVEC : VP9

260459 RESSORT, COUDE, SÉCURITÉ DU DÉCLENCHEUR CAT



Caractéristiques

- Nom: [HECKLER & KOCH SPRING,ELBOW,TRIGGER SAFETY CAT](#)
- Fabricant: [HECKLER & KOCH](#)
- Référence: 760001871
- N° fabr.: 260459
- Modèle: VP9
- Type d'arme: Heckler & Koch
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 3mm
- UPC: 642230253056

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort, Coude, Sécurité du Déclencheur CAT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort, Coude, Sécurité du Déclencheur CAT

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort, coude, sécurité du déclencheur CAT de Heckler & Koch. Ce produit est conçu pour assurer la sécurité et la fonctionnalité de votre arme. Il est essentiel de suivre les consignes de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Lisez et suivez toutes les instructions fournies avec le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le ressort.
- Évitez de pointer l'arme vers vous ou vers d'autres personnes pendant l'installation.
- Ne placez jamais votre doigt sur la détente tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Ressort, Coude, Sécurité du Déclencheur

- Déchargez l'arme et placezla sur une surface stable.
- Retirez le couvercle de la gâchette en suivant les instructions du fabricant.
- Enlevez l'ancien ressort en le tirant doucement.
- Insérez le nouveau ressort dans le coude de la sécurité du déclencheur.
- Remettez le couvercle de la gâchette en place et assurezvous qu'il est bien fixé.

2. Utilisation de l'Arme

- Assurezvous que l'arme est en bon état de fonctionnement avant chaque utilisation.
- Testez la sécurité du déclencheur avant de tirer.
- Utilisez toujours l'arme dans un environnement sûr et approprié.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armes.
- Contactez votre municipalité pour des options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide. Assurezvous de conserver toutes les informations d'achat et les instructions lors de votre demande.

Nous vous remercions de votre confiance en nos produits. Suivez ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr