

TRIGGER SPRING FOR RUGER MINI-14 & RUGER MINI-30

FITS: Mini-14® - Common Parts, .223; Mini-30®, 7.62 x 39



Attributes

- Name: TRIGGER SPRING FOR RUGER MINI-14 & RUGER MINI-30
- Manufacturer: RUGER
- Product no.: 780000834
- Mfr. No.:
- Make: Ruger
- Model: Mini-14,Mini-30
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIGGER SPRING TRIGGER SPRING FOR RUGER MINI14 & RUGER MINI30](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Ressort de Détente Ruger Mini14 & Mini30](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIGGER SPRING TRIGGER SPRING FÖR RUGER MINI14 & RUGER MINI30](#)

Safety Instruction Guide for TRIGGER SPRING TRIGGER SPRING FOR RUGER MINI14 & RUGER MINI30

Introduction

Thank you for purchasing the TRIGGER SPRING designed for the Ruger Mini14 and Mini30 rifles. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of this product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing any parts.
- Keep the trigger spring and other firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for wear and damage to the trigger spring and replace it if necessary.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of the Ruger Mini14 and Mini30 rifles before using this product.
- Use only compatible models: Mini14® and Mini30®.
- Do not modify the trigger spring or any other firearm components.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Be cautious of the potential for accidental discharge when working on firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded. Remove any ammunition from the chamber and magazine.
- Gather necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required equipment.

2. Installation Steps

- Remove the action from the stock of the firearm according to the manufacturer's guidelines.
- Locate the trigger assembly and carefully remove it from the firearm.
- Remove the old trigger spring by following the specific disassembly instructions for your model.
- Install the new trigger spring by aligning it with the trigger assembly and securing it in place.
- Reassemble the trigger assembly and reinstall it into the firearm, ensuring all parts are properly secured.

3. PostInstallation Checks

- Once installation is complete, conduct a function check to ensure the trigger operates correctly.
- Verify that the trigger spring is properly seated and there are no loose components.
- Store the firearm in a safe location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the old trigger spring and any other replaced components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on the proper disposal of firearm parts.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TRIGGER SPRING for Ruger Mini14 and Mini30, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Thank you for prioritizing safety while using your firearm and its components.

Guide de Sécurité du Produit pour le Ressort de Détente Ruger Mini14 & Mini30

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Détente pour les fusils Ruger Mini14 et Mini30. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les modèles spécifiés : Ruger Mini14 et Mini30.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez des armes à feu.
- Ne chargez jamais votre fusil avant d'être prêt à tirer.
- Ne pointez jamais une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le ressort.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit si vous remarquez des dommages ou des défauts.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez le gardemain et le mécanisme de détente de votre fusil.
- Remplacez l'ancien ressort de détente par le nouveau ressort.
- Assurez-vous que le ressort est correctement positionné et fixé.
- Remontez le mécanisme de détente et le gardemain.

3. Utilisation :

- Effectuez un contrôle de sécurité pour vous assurer que tout est correctement installé.
- Testez le fonctionnement du ressort en effectuant des tirs à vide dans un environnement sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit à la poubelle domestique.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armes.
- Contactez un centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur l'élimination des pièces métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver toutes les informations d'achat pour référence.

Nous vous remercions de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales. Utilisez ce produit de manière responsable et en toute sécurité.

Säkerhetsinstruktioner för TRIGGER SPRING TRIGGER SPRING FÖR RUGER MINI14 & RUGER MINI30

Introduktion

Tack för att du har valt TRIGGER SPRING TRIGGER SPRING FÖR RUGER MINI14 & RUGER MINI30. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din Ruger Mini14 och Mini30. För att säkerställa säker användning och för att följa EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten om den verkar defekt eller skadad.
- Använd endast kompatibla modeller: Mini14® och Mini30®.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar vid användning av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och att ingen ammunition finns i närheten.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort det gamla avtryckarfjäders från vapnet.
- Installera den nya TRIGGER SPRING genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern i den avsedda platsen.
 - Se till att fjädern sitter korrekt och är säkert på plats.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du sätter ihop vapnet igen.

3. Användning:

- När installationen är klar, testa avtryckarfjäders genom att försiktigt trycka på avtryckaren.
- Utför en säkerhetskontroll innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial och gamla delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av din TRIGGER SPRING TRIGGER SPRING FÖR RUGER MINI14 & RUGER MINI30. Tack för ditt förtroende!