

TRIGGER GUARD

FITS: 10/22® DSP, .22; 10/22® R,RB, .22; 10/22® RBI Blue & SS, .22; 10/22® RBM Magnum, .22 Mag; 10/22® RP Synthetic Blue & SS, .22



Attributes

- Name: TRIGGER GUARD
- Manufacturer: RUGER
- Product no.: 780010011
- Mfr. No.: B00002
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 58mm
- Shipping length: 97mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: TRIGGER GUARD Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le TRIGGER GUARD RUGER TRIGGER GUARD](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIGGER GUARD RUGER TRIGGER GUARD](#)

TRIGGER GUARD Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIGGER GUARD, designed for use with various Ruger 10/22 models. This safety instruction guide is intended to ensure the safe use and handling of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the TRIGGER GUARD is compatible with your specific Ruger 10/22 model before installation.
- Always follow the manufacturer's instructions for any firearm modifications.
- Keep the TRIGGER GUARD out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the TRIGGER GUARD for signs of wear or damage, and replace it if necessary.
- Do not use the TRIGGER GUARD if it has been modified or damaged in any way.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the TRIGGER GUARD to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always treat firearms as if they are loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction when installing or adjusting the TRIGGER GUARD.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Use proper eye and ear protection when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of people and obstacles before using your firearm.
- If you notice any malfunction or unusual behavior of the TRIGGER GUARD, stop using it immediately and seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Gather Necessary Tools:

- Ensure you have the appropriate tools for installation (screwdriver, etc.).

2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger guard if applicable.
- Align the TRIGGER GUARD with the mounting points on your Ruger 10/22 model.
- Securely fasten the TRIGGER GUARD using the provided screws, ensuring it is tight but not overtorqued.

3. Usage Instructions:

- Once installed, verify that the TRIGGER GUARD is functioning properly.
- Follow all standard safety practices when handling your firearm with the TRIGGER GUARD installed.
- Regularly check the installation to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the TRIGGER GUARD in accordance with local regulations regarding plastic and metal waste.
- If the product is damaged or no longer needed, consider recycling it if facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TRIGGER GUARD, please contact your local dealer or the manufacturer directly. Ensure you have the product details ready for assistance.

Conclusion

The TRIGGER GUARD is an important accessory for your Ruger 10/22 firearm. By following the safety guidelines and instructions outlined in this guide, you can help ensure safe usage and compliance with safety regulations. Always prioritize safety and responsible handling when using firearms. Thank you for your attention to these important safety practices.

Guide de sécurité pour le TRIGGER GUARD RUGER TRIGGER GUARD

Introduction

Merci d'avoir choisi le TRIGGER GUARD RUGER TRIGGER GUARD. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation de votre carabine Ruger 10/22. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles, des précautions spécifiques, des instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que des informations sur la mise au rebut.

Directives de sécurité générales

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour une consultation future.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que votre carabine est déchargée avant d'installer le TRIGGER GUARD.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Ne laissez pas le TRIGGER GUARD sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Ne l'utilisez pas dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- En cas de défaillance apparente, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre carabine Ruger 10/22 est complètement déchargée.
2. **Alignement** : Placez le TRIGGER GUARD sur la partie arrière de la carabine, en vous assurant qu'il s'aligne correctement avec les points de fixation.
3. **Fixation** : Utilisez les vis fournies pour fixer le TRIGGER GUARD en place. Ne serrez pas trop les vis pour éviter d'endommager le produit.
4. **Vérification** : Une fois installé, vérifiez que le TRIGGER GUARD est bien en place et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Utilisez le TRIGGER GUARD uniquement avec les modèles de carabines spécifiés : 10/22® DSP, .22 ; 10/22® R,RB, .22 ; 10/22® RBI Bleu & SS, .22 ; 10/22® RBM Magnum, .22 Mag ; 10/22® RP Synthétique Bleu & SS, .22.
- Ne tentez pas d'utiliser le TRIGGER GUARD avec d'autres modèles de carabines.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que le TRIGGER GUARD ne bloque pas l'accès aux commandes de la carabine.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des produits en plastique.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la mise au rebut sécurisée.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Vous pouvez également signaler des produits dangereux ou des accidents aux autorités compétentes.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre TRIGGER GUARD RUGER TRIGGER GUARD. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Säkerhetsinstruktioner för TRIGGER GUARD RUGER TRIGGER GUARD

Introduktion

Tack för att du valt TRIGGER GUARD RUGER TRIGGER GUARD. Denna produkt är avsedd att ge ett extra lager av säkerhet för ditt vapen. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten och dess förpackning utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att TRIGGER GUARD är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Använd endast TRIGGER GUARD med kompatibla modeller: 10/22® DSP, 10/22® R, RB, RBI Blå & SS, 10/22® RBM Magnum, och 10/22® RP Syntetisk Blå & SS.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Vid installation eller justering av produkten, se till att vapnet är avstängt och inte laddat.
- Förvara alltid vapnet i ett säkert läge när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av TRIGGER GUARD:

- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat.
- Placera TRIGGER GUARD på den angivna platsen enligt tillverkarens anvisningar.
- Fäst TRIGGER GUARD ordentligt för att säkerställa att den sitter på plats.
- Kontrollera att inga delar blockerar avtryckarfunktionen.

2. Användning av TRIGGER GUARD:

- Använd alltid TRIGGER GUARD i enlighet med vapnets bruksanvisning.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan varje användning.
- Om produkten inte fungerar som den ska, avbryt användningen omedelbart och kontakta support.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av TRIGGER GUARD ska ske i enlighet med lokala regler och förordningar.
- Om produkten är trasig eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor. Kontakta lokala avfallshanteringscentraler för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om TRIGGER GUARD RUGER TRIGGER GUARD, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens information till hands för snabbare assistans.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av TRIGGER GUARD RUGER TRIGGER GUARD. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!